



Philips
Sistema Micro

Bluetooth®

CD, CD de MP3, USB, FM
Porta USB para carregamento

BTM2310

Descontraia com música fantástica

Obcecado pelo som

Ouçá as músicas do seu smartphone, transmita a sua biblioteca de música via Bluetooth e reproduza CD de MP3 neste sistema de música compacto tudo em um da Philips. Carregue todos os seus dispositivos inteligentes, desde smartphones a tablets, com a porta de carregamento USB integrada.

Enriqueça a sua experiência sonora

- Potência de saída máxima de 15 W
- Controlo de Som Digital
- Sistema de altifalantes de graves para graves poderosos e mais profundos

Desfrute da sua música a partir de diferentes fontes

- Transmissão de música sem fios via Bluetooth
- Reproduz MP3-CD, CD e CD-R/RW
- Entrada de áudio para reprodução de música portátil
- USB Directo para reprodução fácil de música em MP3

Fácil de utilizar

- Carregador de CDs motorizado para um acesso cómodo
- Sintonização digital com programação de estações para maior comodidade

PHILIPS

Destaques

Transmissão de música sem fios



O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fios de curto alcance que oferece fiabilidade e eficiência energética. A tecnologia permite uma fácil ligação sem fios ao iPod/iPhone/iPad ou a outros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tablets ou computadores portáteis. Assim, pode desfrutar facilmente da sua música favorita e de som de vídeos ou de jogos através deste altifalante via ligação sem fios.

USB Directo para reprodução fácil de música em MP3



Graças à total compatibilidade para transferência de ficheiros, pode facilmente desfrutar da comodidade e diversão de aceder a mais música digital através das ranhuras USB Direct.

Entrada de áudio



A conectividade da entrada de áudio permite a reprodução directa do conteúdo da entrada de

áudio dos seus leitores multimédia portáteis. Além da vantagem de desfrutar da sua música favorita na qualidade de som superior proporcionada pelo sistema de áudio, a entrada de áudio é também bastante prática, já que apenas necessita de ligar o seu leitor de MP3 portátil ao sistema de áudio.

Sistema de Altifalantes de Graves



O Sistema de Altifalantes de Graves proporciona uma experiência dos sons graves profunda a partir de um sistema de altifalantes compacto. Difere de um sistema de altifalantes convencional devido à adição de um tubo de graves alinhado acusticamente com o woofer para otimizar o desempenho das frequências baixas. O resultado são graves mais controlados e profundos, com menor distorção. O sistema funciona através da ressonância da massa de ar no tubo de graves para vibrar como um woofer convencional. Combinado com a resposta do woofer, o sistema expande todos os sons das baixas frequências para criar toda uma nova dimensão de graves profundos.

Controlo de Som Digital

O Controlo de Som Digital dá-lhe a hipótese de utilizar os controlos predefinidos - equilibrado, límpido, potente, envolvente e vivo - para otimizar as gamas de frequência para os diferentes estilos musicais. Cada modo utiliza tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o equilíbrio do som e melhorar as frequências de som mais importantes no estilo musical escolhido. Assim, com o Controlo de Som Digital é mais fácil aproveitar ao máximo a sua música, ajustando com precisão o equilíbrio de som de acordo com o tipo de música que está a reproduzir.

Especificações

Som

- Melhoria do som: controlo de som digital
- Potência máxima de saída (RMS): 15 W

Altifalantes

- Diafragmas de altifalante: Woofer de 3"
- Tipos de altifalantes: sistema de altifalantes de graves

Reprodução de áudio

- Modos de reprodução de discos: avanço/retrocesso rápido, procurar a faixa seguinte/anterior, repetição/aleatório/programa
- Suporte de reprodução: CD, CD-R/RW, CD MP3, Unidade flash USB
- Modos de reprodução de USB Directo: retrocesso rápido/avanço rápido, reprodução/pausa, anterior/seguite, repetir, aleatório, parar

Sintonizador/recepção/transmissão

- Bandas do sintonizador: FM mono, FM estéreo
- Estações pré-sintonizadas: 20
- Antena: Antena flexível fixa FM
- Melhoria do sintonizador: sintonização digital automática, procura automática, Instalação fácil (Plug & Play)

Conetividade

- USB: Anfitrião USB
- Entrada de áudio (3,5 mm)
- Perfis Bluetooth: A2DP

Funcionalidades

- Alarmes: Alarme com CD, Despertador com Rádio, Alarme USB
- Relógio: No ecrã principal, temporizador
- Tipo de visor: Visor LED
- Tipo de carregador: gaveta

Acessórios

- Acessórios incluídos: Cabo de alimentação CA, Antena FM, Manual do utilizador
- Telecomando: Telecomando de 21 teclas

Dimensões

- Largura da unidade principal: 180 mm
- Altura da unidade principal: 121 mm
- Profundidade da unidade principal: 247 mm
- Dimensões do altifalantes principal (L x P): 150 x 125 mm
- Altura do altifalante principal: 238 mm
- Largura da embalagem: 577 mm
- Altura da embalagem: 312 mm
- Profundidade da embalagem: 185 mm
- Peso bruto: 4,67 kg
- Peso líquido: 3,55 kg

Potência

- Fonte de alimentação: 100-240 V CA, 50/60 Hz



Data de publicação
2022-04-29

Versão: 3.0.7

12 NC: 8670 001 11798
EAN: 69 59033 84805 6

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com