



Philips
Zenei CD berendezés

DVD



AZ5836

Élvezze kedvenc DVD-ít

Filmek, fényképek és zene

Most már kedvenc filmjeit, zenéjét, sőt fényképeit is élvezheti a rendkívül sokoldalú AZ5836 DVD Soundmachine berendezéssel. Merüljön bele a Bass Reflex hangszórók erőteljes hangjába és összesen 2x4 W-os teljesítményébe. Még több lehetőségre vágyik? A megoldás az USB Direct.

Ennél többre nincs is szüksége

- Karaoke – Véget nem érő otthoni szórakozás
- DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) és kép-CD lejátszása
- USB Direct az MP3/WMA formátumú zene lejátszásához

Erőteljes hang, amit hall és érez

- A MAX hangerő azonnal megnöveli a hangerőt
- Bass Reflex hangszórók az erőteljes mélyhangért

Egyszerű használat

- Digitális hangolás, tárolt állomások
- Kézreállító távvezérlő
- Automatikus leállítású sztereó kazettás egység

PHILIPS
sense and simplicity

Műszaki adatok

Hang

- Hangszínszabályzó: 3 sávos
- Hangszóró típusok: Mélyreflexes hangszórórendszer
- Hangkiemelés: MAX hangerő, Magas/mély hangok szabályozása, Dinamikus basszuskiemelés
- Hangrendszer: Sztéreo
- Hangerőszabályzó: Hangerőszabályzó forgó/kódoló
- kimenő teljesítmény (RMS): 2x4,0 W

Hangszórók

- Kidolgozás: Fém
- Beépített hangszórók: 2
- Hangszóró erősítés: Max BASS Port
- Hangszóró típusok: Hangszórók

Videolejátszás

- Lemezlejátszási módok: A-B ismétlés, Gyors visszaugrás, Gyors előreugrás, Introsan, OSD, Szünet, PBC, Lassú mozgás, Nagyítás
- Adathordozók lejátszása: DVD+R/+RW, DVD videó, Kép-CD, Video CD/SVCD

Hanglejátszás

- kazettaegységes technológia: Mechanikus
- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Lemezlejátszási módok: Gyors előre/visszaugrás, Következő/előző műsorszám keresés, Lejátszás ismétlése, Véletlenszerű lejátszás
- Betöltő típus: Felső rész
- Deckek száma: 1

Hangfelvétel

- Adatrögzítő média: Szalag
- Fejlesztett kazettaátvétel: CD-vel szinkronizált felvételiindítás

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Antenna: AM antenna, FM antenna
- Automatikus digitális hangolás
- Hangolási sávok: FM, MW

Csatlakoztathatóság

- Hangkimenet: 1x sztéreo audió (3,5 mm-es csatlakozó)
- fejhallgató: 3,5 mm-es
- Videokimenet - analóg: 1x videó (3,5 mm-es dugasz)
- USB: USB-gzadaport

Kényelem

- Háttérvilágítás
- Háttérfény színe: Borostyánsárga
- Kijelző típusa: LCD

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Váltakozó áramú hálózati kábel, Audio/Videókábel, Felhasználói kézikönyv, Garancialevél
- Távvezérlő

Méretek

- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 548 x 345 x 210 mm
- Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 520 x 178 x 287 mm
- Tömeg: 4,1 kg
- Tömeg csomagolással együtt: 5,4 kg

Fénypontok

MAX hangerő

A MAX Sound technológia kiemeli a mélyhangokat, maximálisra növeli a teljesítményt, és a leghatásosabb zenehallgatási élményt biztosítja a gomb egy érintésére. Kifinomult elektronikus kapcsolástechnikája kalibrálja a meglévő hangszín- és hangerő-beállítást, azonnal kiemeli a mélyhangokat, és maximálisra fokozza a hangerőt anélkül, hogy torzulás lépne fel. A végeredmény a hangspektrum és a hangerő érezhető felerősödése, amely erőteljesen kiemeli a hangot, és jelentősen feljavit minden zenét.

Bass Reflex hangsugárzó

A Bass Reflex hangsugárzó mély basszus hanghatást hoznak létre. Abban térnek el a hagyományos hangfáltól, hogy egy csatlakozó basszuscső akusztikusan illeszti a hangszórót, és ez optimalizálja a kijövő alacsony frekvenciákat. Az eredmény mély, szabályozott basszus hang és kisebb torzítás. A mélynyomó karakterisztikáját is figyelembe véve, a rendszer kiterjeszti a teljes alacsony frekvenciájú tartományt, ezáltal a mélyhangok teljesen új dimenzióját hozva létre.

Automatikus leállítású sztéreo kazettás egység

nincs

Karaoke

A DVD-lejátszó Karaoke funkciója véget nem érő szórakozást, maximális zenei és éneklési élményt nyújt. Előadását az énekhangra adott visszhang effektel dúsíthatja. A vezérlőgomb segítségével kiválaszthatja az Ön optimális hangtartományát.

DVD, VCD, MP3-CD, CD(RW) és képek

nincs



Kiadás dátuma
2011-07-21

Verzió: 1.0.7

12 NC: 8670 000 37291
EAN: 87 12581 40864 0

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com