

Philips
Elegante microcadena

- base para iPod/iPhone
- DAB+

DCB293



Obsesionados por el sonido

Sonido que se adapta a tu hogar

Disfruta de la radio DAB con la elegante microcadena de Philips. Es plana y puede montarse en la pared para adaptarse a cualquier decoración. Carga tu iPhone/iPod mientras reproduce música, o bien conecta tu reproductor portátil a la conexión de USB directo para disfrutar de una experiencia musical envolvente.

Disfruta de tu música desde distintas fuentes

- DAB para disfrutar de una radio con sonido nítido y sin crepitaciones
- Reproduce y carga el iPod/iPhone simultáneamente
- Disfruta de música en MP3/WMA directamente desde dispositivos USB portátiles
- Reproduce MP3/WMA-CD, CD y CD-RW
- Conexión MP3 para reproducir música portátil
- Sintonización digital FM para presintonizar hasta 20 emisoras

Enriquece tu experiencia acústica

- Control digital del sonido que optimiza los ajustes para cada estilo musical
- Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular
- Potencia de salida total de 20 W RMS

Diseño que armoniza con tu decoración

- Puerta frontal deslizante motorizada, que le da estilo y elegancia
- Puede montarse en la pared para una colocación versátil

PHILIPS

Destacados

Control digital del sonido



El control digital del sonido te ofrece una selección de varios ajustes preestablecidos que puedes utilizar para optimizar los rangos de frecuencia de determinados estilos musicales (jazz, rock, pop y clásico). Cada modo utiliza tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y destacar las frecuencias de sonido más importantes del estilo musical elegido. En definitiva, el control digital del sonido te ofrece la posibilidad de sacarle el mayor partido a tu música al ajustar con precisión el balance de sonido para adaptarlo al tipo de música que estás reproduciendo.

Refuerzo dinámico de graves



Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) disfrutarás al máximo de la música porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este efecto se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves y te permitirá disfrutar de un sonido excelente aun cuando bajes el volumen.

Reproduce y carga el iPod/iPhone



Disfruta de tu música en MP3 favorita a la vez que cargas tu iPod/iPhone. La base te permite conectar tu dispositivo portátil directamente al sistema docking para que puedas escuchar tu música favorita con un sonido excepcional. Además carga tu iPod/iPhone mientras reproduce música, por lo que puedes disfrutar de ella sin tener que preocuparte de si se agota la batería. El sistema docking carga tu dispositivo portátil automáticamente mientras está sobre la base.

USB directo para música MP3/WMA



Sólo tienes que conectar el dispositivo en el puerto USB de la microcadena Hi-Fi de Philips. Tu música se reproduce directamente desde el dispositivo. Ahora ya puedes compartir tus mejores momentos con familiares y amigos.

Puerta frontal deslizante motorizada

La puerta frontal deslizante motorizada aporta aún más estilo al elegante diseño del sistema. Siempre que quieras cambiar la selección de música y, con tan sólo pulsar un botón, esta puerta para los CD moderna pero funcional se desliza hacia arriba y hacia abajo con suavidad. Siéntate y disfruta del rendimiento acústico

dinámico mientras ves el disco en reproducción por la ventana transparente.

DAB



La radio digital DAB (emisión de audio digital) constituye, por encima de la transmisión analógica FM, una nueva forma de emisión de radio a través de una red de transmisores terrestres. Ofrece al oyente más opciones e información con un sonido nítido y de calidad. La tecnología permite al receptor mantener la mejor señal que pueda encontrar. Con las emisoras digitales DAB no se registran frecuencias; la sintonización se realiza por nombre de emisora, por lo que no tienes que volver a sintonizar.

Enlace MP3



La conexión MP3 permite la reproducción directa de contenido MP3 de reproductores portátiles. Además de las ventajas de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que ofrece el sistema de audio, la conexión MP3 también es extremadamente cómoda ya que sólo tienes que conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

Especificaciones

Sonido

- Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves, control digital del sonido
- Control de volumen: arriba/abajo
- Potencia de salida: 2 x 10 W RMS

Altavoces

- N° de altavoces integrados: 2
- Controlador. altavoz: Woofer de 3"
- Tipos de altavoz: sistema de altavoces Bass Reflex

Reproducción de audio

- Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, CD de WMA, Unidad flash USB
- Modos de reproducción del disco: búsqueda de pista anterior/siguiente, avance/retroceso rápido, repetir/reproducción aleatoria/programar
- Otros: Compatible con etiquetas ID3
- Modos de reproducción USB directo: avance rápido/retroceso rápido, reproducir/pausa, anterior/siguiente, reproducción programada, repetición; reparar, aleatoria, parar
- Modos de reproducción de la estación base: avance y retroceso rápidos, pista siguiente y anterior, reproducción y pausa

Compatible con iPod

- Compatible con: iPod 5ª generación, iPod classic, iPod mini, iPod nano de 1ª generación, iPod nano de 2ª generación, iPod nano de 3ª generación, iPod nano de 4ª generación, iPod nano de 5ª generación, iPod touch, iPod touch de 2ª generación, iPod touch de 2ª generación 8/16/32 GB

Compatible con iPhone

- Compatible con: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS

Sintonizador/recepción/transmisión

- DAB: pantalla de información, menú, escaneo inteligente
- Bandas del sintonizador: FM estéreo, DAB (Banda L)

- Presintonías: 20
- Antena: Antena FM y DAB en forma de T
- RDS: tipo de programa, ajuste de reloj RDS, nombre de emisora; nombre de estación
- Mejora en el sintonizador: sintonización automática digital, exploración automática

Conectividad

- Salida de audio/vídeo: Auriculares (3,5 mm)
- Enlace MP3: Cable de línea estéreo de 3,5 mm

Cómodas funciones

- Alarmas: alarma por CD, alarma por radio, Alarma USB, Alarma por iPod
- Tipo de cargador: frontal, motorizado
- Reloj: en pantalla principal, Temporizador
- Dispositivo de carga: iPhone, iPod
- Tipo de pantalla: Pantalla LCD

Accesorios

- Cables/Conexión: Cable de conexión MP3
- Mando a distancia
- Otros: Guía de config. rápida
- Manual de usuario: Inglés, Francés, Danés, Alemán, Italiano, Sueco, Noruego

Dimensiones

- Peso bruto: 5,5 kg
- Profundidad de la unidad principal: 103,5 mm
- Altura de la unidad principal: 245 mm
- Anchura del embalaje: 620 mm
- Anchura de la unidad principal: 565 mm
- Altura del embalaje: 250 mm
- Profundidad del embalaje: 165 mm

Potencia

- Alimentación: 110 - 240 V
- Alimentación: 50/60 Hz

Verde

- Función de energía renovable en espera: 1 W



Fecha de emisión
2013-05-10

Versión: 2.1.7

12 NC: 8670 000 62094
EAN: 87 12581 53745 6

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com