



飞利浦
专业 DJ 耳机

专业 DJ 耳机
贴耳式
柔软耳垫
平折设计



A1PRO



专业 DJ 耳机

与 Armin van Buuren 合作推出

我们与五度荣膺世界最佳 DJ 大奖的 Armin van Buuren 共同打造了 A1PRO 耳机，专为电子音乐生活量身定做。在您外出或使用调音台时，这些耳机将为每一首旋律带来震撼与活力。

面向 DJ 和音频专家

- 精确的原声再现，为您带来音乐录制般的享受
- 40 毫米、2500 毫瓦驱动器，可确保无失真的音乐
- 卓越的隔音效果，适合在高噪音环境中使用
- 封闭式后盖和隔音耳垫，可实现全方面的隔音效果

长时间佩戴依然舒适

- 双面旋转臂方便单耳监听
- 可拆卸、可更换的舒适耳垫
- 柔软舒适的头带耳垫

功能强大，经久耐用

- 平折设计，易于存放和携带
- 线卷可延长至 1.8 米，让您随心所欲，活动自如
- TR90 尼龙头带，带来卓越的耐用性

理想的 DJ 附件

- 可替换式耳垫

PHILIPS

专业 DJ 耳机
专业 DJ 耳机 贴耳式, 柔软耳垫, 平折设计

产品亮点

40 毫米驱动器, 具有 2500 毫瓦处理功能



40 毫米高功率钹制驱动器, 具有 2500 毫瓦处理功能, 即使是在高音量或高音频输入功率下, 也可提供清晰、动感且无失真的音乐。

封闭式后盖设计



封闭式后盖结构可最大程度增强低音效果, 并且有助于您以所需的高音量聆听音乐, 而不会出现漏音。贴耳式耳垫可密封双耳与耳机之间的空隙, 从而实现卓越的隔音效果。

线卷可延长至 1.8 米

1.4 米长的线缆让您随心所欲, 活动自如。线卷部分可延长至 1.8 米。线卷还能减轻拉拔对部件造成的拉力, 同时提供额外长度, 不会出现电缆缠绕的情况。

卓越的隔音效果

柔软的密封耳垫将双耳与外界隔离, 可让您尽情享受无失真的音乐节拍。

平折设计

飞利浦专业 DJ 耳机可以折叠, 便于携带和存放, 可在外出时为您带来绝佳的体验。精巧设计和精选组件 (如精心设计的铰链) 使耳机部件易于操控。

可替换式耳垫



卡口型安装耳垫采用与相机镜头相同的扭转卡入式安全机制。柔软耳垫可提高长时间佩戴的舒适性。

精确的原声再现

精确的原声再现, 为您带来在录音棚中录制的音效, 绝无失真或改变, 让您享受真正原汁原味的音乐。

TR90 尼龙头带

TR90 尼龙头带, 带来卓越的耐用性

A1PRO/00

规格

声音

- 原声系统: 已关闭
- 频率响应: 13 - 23000 赫兹
- 磁铁型: 钹制
- 最大输入功率: 2500 毫瓦
- 隔音膜: PET
- 失真: < 0.5%
- 阻抗: 16 欧姆
- 灵敏度: 108 分贝
- 扬声器直径: 40 毫米
- 类型: 动态

连接

- 线缆接口: 单面

包装尺寸

- EAN: 69 23410 72870 5
- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 16.8 x 23.2 x 6.5 厘米
- 总重: 0.3995 千克
- 净重: 0.2385 千克
- 随附产品数量: 1
- 包装类型: 箱体
- 自重: 0.161 千克
- 货架摆放类型: 两种

外箱

- 总重: 1.39 千克
- GTIN: 1 69 23410 72870 2
- 外箱 (L x (宽 x 高): 22 x 19 x 24 厘米
- 净重: 0.7155 千克
- 用户包装数量: 3
- 自重: 0.6745 千克

产品尺寸

- 产品尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 16 x 17.5 x 5 厘米
- 重量: 0.2385 千克



发行日期 2016-09-20

版本: 2.3.7

12 NC: 8670 001 12559
EAN: 06 92341 07287 05

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 72 毫米可更换耳垫在 shop.philips.com 和 armadashop.com 上单独出售