

飛利浦
配備 USB 的 DVD 播放機

DivX 播放
卡拉 OK

DVP3256K



享受 USB 2.0 連線

和卡拉 OK 評分功能

誰說大就是好？聽過小而美嗎？向您介紹最超值的 DVD 播放機，極簡設計，小巧精緻，可播放各種形式的光碟，包括數位相片，相片品質絕對不打折！

帶來栩栩如生的影音效果

- 192kHz/24 位元音訊 DAC 有效強化類比音效輸入效果
- 循序掃描色差視訊，達到最佳的影像品質
- 5.1 聲道音訊輸出達成環繞音效

簡單易用

- 單鍵控制 MP3 製作，由 CD 直接轉換至 USB 隨身碟

享受加強的卡拉 OK 功能

- 卡拉 OK 評分功能，讓您在家享受歡唱樂趣以及刺激的歌唱比賽

可播放您所有的電影和音樂

- 播放 CD、(S)VCD、DVD、DVD+R/RW、DVD-R/RW
- 可播放 DivX、MP3、WMA 與 JPEG 數位相片
- DivX 認證，提供標準的 DivX 影片播放功能

連線即可使用多訊源帶來的樂趣

- 高速 USB 2.0 連線能自 USB 隨身碟播放視訊 / 音訊。

PHILIPS
sense and simplicity

配備 USB 的 DVD 播放機
DivX 播放 卡拉 OK

DVP3256K/96

焦點

192kHz/24 位元音訊 DAC

192KHz 的取樣率能讓您精確地呈現原音曲線，加上 24 位元的解析度，能從原始的類比音波擷取更詳細的資訊，從而重現更豐富的音訊。

卡拉 OK 評分功能

卡拉 OK 評分功能，讓您歡樂滿載。您可以利用評分來練習歌唱，或是與朋友一決高下。卡拉 OK 評分功能會自動為您打分數，並依分數高低顯示不同的趣味圖片，歡樂不間斷。

全部都能播放

您幾乎可以播放任何媒體格式 - 不管是 DivX、MP3、WMA 或 JPEG 皆可。快來體

驗方便無比的播放功能，以及可在自己電視或家庭劇院系統分享媒體檔案的樂趣 - 就在您舒適的客廳中。

循序掃描

循序掃描讓影像的垂直解析度加倍，呈現更銳利的影像。循序掃描不會先傳送構成畫面的奇數行資料，然後再傳送偶數行資料，而是同時將兩個部份呈現在螢幕上。完整的影像瞬間完成，達到最大的解析度。以這樣的速度，人眼將會看到更銳利的畫面，不會再看到螢幕上一行行的線條。

單鍵控制 MP3 製作

可將個人最愛的 CD 內容轉換為飛利浦產品上的 MP3 檔案，並可透過 USB 線纜直接儲

存在隨身碟或可攜式媒體播放機上。您可享受在客廳中建立 MP3 檔案的便利性，不但無需電腦，而且還可以一邊播放 CD 一邊轉錄。

5.1 聲道音訊輸出

5.1 聲道音訊輸出達成環繞音效

高速 USB 2.0 連線

通用序列匯流排，或簡稱 USB，是一種用來方便連結電腦、周邊設備和消費性電子設備的標準協定。高速 USB 裝置資料傳輸速率最高可達 480 Mbps - 比原本 USB 裝置的 12 Mbps 還要高。使用高速 USB 2.0 連線，您只需要插入 USB 裝置，選擇電影、音樂或相片便可以播放。



DivX



規格

畫面 / 顯示

- 數位 / 類比轉換器 : 12 位元 , 108 MHz
- 畫面增強 : 循序掃描, 視訊向上取樣, Smart Picture

音效

- 數位 / 類比轉換器 : 24 位元 , 192 kHz
- 頻率反應 : 30-20000 Hz
- 訊噪比 : > 90
- 失真與雜訊 (1kHz) : > 65 dB
- 串音 (1kHz) : > 70 dB
- 動態範圍 (1kHz) : > 80 dB
- 音效系統 : Dolby 數位 , DTS

影片播放

- 播放媒體 : CD, CD-R/CD-RW, VCD/SVCD, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX, DVD-Video
- 壓縮格式 : MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- 視訊光碟播放系統 : PAL, NTSC

播放音效

- 播放媒體 : CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Audio CD
- 壓縮格式 : MP3, Dolby 數位, PCM, WMA
- MP3 位元傳輸速率 : 32 - 320 kbps

靜態相片播放

- 播放媒體 : DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/

- RW, 相片光碟, Kodak Picture CD
- 相片壓縮格式 : JPEG
- 畫質增強 : 翻轉相片, 旋轉, 幻燈片展示, 縮放

多媒體應用程式

- 多媒體連結 : USB 記憶卡裝置
- 播放格式 : DivX, JPEG 靜止畫面, MP3

連線

- 前方 / 側邊接頭 : 麥克風, USB
- 後方連接 : 複合影像 (CVBS) 輸出, 數位同軸輸出, 色差視訊輸出循序, 數位音訊多聲道輸出

便利

- 兒童保護 : 父母監控鎖定, 兒童限制開關裝置
- 螢幕顯示語言 : 英文, 繁體中文
- 卡拉 OK : MIC 音量

電源

- 電源供應器 : 50/60 Hz, 110-240V
- 耗電量 : <10 W
- 待機消耗功率 : < 1 瓦

配件

- 附配件 : 影音訊號線, 遙控器, 全球保證手冊, 2 枚四號 (AAA) 電池, 使用者手冊

尺寸

- 機組尺寸 (寬 x 高 x 深) : 360 x 37 x 209 公釐
- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深) : 415 x 82 x 282 公釐



發行日期 2011-05-12

版本 : 1.0.5

12 NC: 8670 000 41815
EAN: 87 12581 43928 6

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com