

Philips
Interní mechanika verze
Bulk

DVD

18x Zapisovací mechanika

SPD2412BM



DVD, RAM a CD ROM v jednom

Jméno, jehož spolehlivosti a kompatibilitě můžete důvěřovat

Interní jednotka DVD RW Philips čte a zapisuje dvovrstvé formáty a všechny formáty DVD a CD. Instalace je snadná i pro nezkušené uživatele. A protože pochází od spoluvůrců optických médií Blu-ray, DVD a CD, můžete si být jistí výjimečnou spolehlivostí.

Důkaz nejmodernější technologie

- Zapisovací mechanika pro dvovrstvá média +R, -R a DL
- Podporován formát DVD-RAM

Vynikající výkon

- 8x zápis DVD+R DL
- 18x rychlost zápisu
- Úložná kapacita 8,5 GB na jednostranném, dvovrstvěm disku

Pohodlí

- Standard Plug & Play pro snadnější instalaci
- Duální formát

Extrémní spolehlivost a robustnost

- Dynamická kalibrace zajišťuje kvalitní zápis při vysoké rychlosti
- Bezpečné a spolehlivé přepisování s funkcí Seamless Link

PHILIPS

sense and simplicity

Specifikace

Rychlost zápisu

- **DVD+R:** 18× (24 300 KB/s) u CAV
- **DVD-R:** 18× (24 300 KB/s) u CAV
- **DVD+R DL:** 8× (10 800 KB/sec) u Z-CLV
- **DVD-R DL:** 8× (10 800 KB/sec) u Z-CLV
- **CD-R:** 48× (7 200 KB/sec) u CAV
- **DVD-RAM:** 12× (16 200 KB/s) u PCAV

Rychlost přepisování

- **DVD+RW:** 8× (10 800 KB/sec) u CLV
- **DVD-RW:** 6× (8 100 KB/sec) u CLV
- **CD-RW:** 32× (4 800 KB/s) u CAV

Rychlost čtení

- **DVD-ROM:** 16× (21 600 KB/sec) u CAV
- **CD-R:** 48× (7 200 KB/sec) u CAV
- **DVD-RAM:** 12× (16 200 KB/s) u PCAV
- **Doba přístupu:** 140
- **Velikost vyrovnávací paměti:** 2 MB

Možnosti připojení

- **Rozhraní:** Rozhraní IDE (ATAPI)
- **Další připojení:** Vstup pro napájení 12 V DC, Analogový audio výstup levý/pravý, Připojení ke stejnosměrnému napětí, Digitální výstup audio, Konektor rozhraní IDE, Místek Master/Slave

Pohodlí

- **Snadná instalace:** Standard Plug & Play

Systémové požadavky

- **Místo na pevném disku:** 650 MB
- **Operační systém PC:** Windows® XP, 2000 SP4, ME, NT, 98 SE
- **Procesor:** Procesor Pentium 4 1,3 GHz nebo vyšší
- **paměť RAM:** 128 MB

Rozměry

- **Rozměry výrobku (ŠxHxV):** 148 x 170 x 42 mm
- **Hmotnost výrobku:** 0,75 kg

Technické údaje

- **Vlhkost:** 20 - 80 % rel. vlhk. (bez kondenzace)
- **Rozsah provozní teploty:** 5 - 50 ° C
- **Rozsah teploty při uskladnění:** -40 - 80 ° C
- **Bezpečnostní normy:** EN60950, EN60825, UL1950
- **Normy EMC:** EN55022, EMS55024, FCC Part 15

Údaje na obalu

- **I2NC:** 908210007849
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 95823 3
- **Hrubá hmotnost:** 0,725 kg
- **Výška:** 42 mm
- **Délka:** 170 mm
- **Šířka:** 148 mm

Vnitřní krabice

- **I2NC:** 9082 100 07849
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 95823 3
- **Hrubá hmotnost:** 0,725 kg
- **Výška:** 42 mm
- **Délka:** 170 mm
- **Šířka:** 148 mm
- **Množství:** 1

Vnější obal

- **I2NC:** 908210007849
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 95824 0
- **Hrubá hmotnost:** 8,3 kg
- **Délka:** 378 mm
- **Šířka:** 317 mm
- **Výška:** 240 mm
- **Množství:** 10

Vnější obal 2

- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 95825 7
- **Množství:** 480

Vnitřní krabice

- **Hrubá hmotnost:** 8,3 kg
- **Vnitřní obal (D x Š x V):** 37,8 x 31,7 x 24 cm
- **Čistá hmotnost:** 7,15 kg
- **Hmotnost obalu:** 1,15 kg

Vnější obal

- **Hrubá hmotnost:** 632 kg
- **Vnější obal (D x Š x V):** 127 x 113,5 x 120 cm
- **Čistá hmotnost:** 7,15 kg
- **Hmotnost obalu:** 624,85 kg

Rozměry balení

- **Rozměry balení (Š x V x H):** 17 x 14,8 x 4,2 cm
- **Hrubá hmotnost:** 0,725 kg
- **Čistá hmotnost:** 0,715 kg
- **Hmotnost obalu:** 0,01 kg

Zvýraznění výrobku

Dynamická kalibrace

Dynamická kalibrace optimalizuje kvalitu zápisu DVD u vysokorychlostních mechanik DVD+RW.

Zapisovací mechanika pro disky +/- DL

Nová zapisovací mechanika umožňuje zápis na dvouvrstvá média +R i -R 8,5 GB

Standard Plug & Play

Technologie Plug & Play umožňuje instalovat a přidávat komponenty bez nutnosti složité instalace nebo technických příprav.

Seamless Link

Funkce Seamless Link předchází ztrátám disků způsobeným chybami při zápisu

18x rychlost zápisu

Díky nejnovější technologii tato jednotka dosáhla maximální, 18x rychlosti zápisu. To z ní činí nejlepší jednotku na světě co do rychlosti a stability.

8,5 GB úložné kapacity

Ukládejte 8,5 GB dat nebo 4 hodiny videa v kvalitě DVD na jednostranném, dvouvrstvěm disku

DVD-RAM

Je podporován formát DVD-RAM, díky čemuž je tento výrobek skutečně multinahrávací mechanikou, podporující všechny formáty disků CD a DVD.



Datum vydání 2009-01-22

Verze: 5.0.12

I2 NC: 9082 100 07849
EAN: 87 10895 95823 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com