

Philips
Webcam

1,3 MP
CMOS

SPC1005NC



Collegamento video eccellente e naturale

Il modello SPC1000NC ti consente di rimanere in contatto con amici e familiari. Le immagini ad alta risoluzione e l'audio naturale li lasceranno senza parole e sarà quasi come essere accanto a loro.

Sorprendente qualità video

- Qualità delle immagini straordinaria a 5 megapixel
- Esperienza naturale grazie a video da 60 fotogrammi al secondo
- Zoom digitale 5x per ingrandimenti fantastici
- Le lenti di precisione offrono immagini più nitide
- Obiettivo grandangolare per far rientrare un maggior numero di soggetti nel fotogramma
- Face tracking segue automaticamente il tuo viso

Voce chiara e naturale

- Microfono direzionale digitale integrato per audio di qualità

Assolutamente intuitivo

- Installation manager per una configurazione semplice
- Compatibile con tutti i servizi di messaggistica istantanea
- Fissaggio stabile su qualsiasi monitor laptop or desktop
- Il tasto di scatto consente di scattare ottime foto istantanee
- Acquisisci, archivia e gestisci le immagini con VLounge

PHILIPS

Specifiche

Acquisizione di istantanee e video

- Sensore: CMOS
- Risoluzione sensore: 1,3 MP
- Risoluzione video: 1,3 MP
- Risoluzione immagine: 1,3 MP
- Frequenza fotogrammi max: 60 fps
- Lenti: F2,8, D80°
- Bilanciamento del bianco: 2600 - 7600 k
- Illuminazione min.: < 5 lux
- Profondità colore: 24 bit
- Ris. immagine interpolata: 5,0 megapixel

Componenti meccanici

- Morsetto per portatile
- Morsetto per LCD
- Supporto CRT
- Supporto per scrivania
- Microfono digitale incorporato
- Pulsante QuickLaunch
- Tasto di scatto

Accessori

- Accessori inclusi: Manuale utente, Cuffia multimediale SHM3400, Guida installazione rapida

Software

- VLounge: Premium
- Aggiungi video a: Yahoo! Messenger, AOL Messenger, Skype, ICQ, QQ, Windows Live Messenger

Requisiti di sistema

- Sistema operativo: Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Vista Home
- Processore: Pentium III 800 MHz o con frequenza

- superiore
- Memoria RAM: 512 MB RAM
- Scheda audio
- USB: Porta USB libera
- Connessione a Internet
- Spazio su disco rigido: 200 MB
- Unità CD-ROM o DVD-ROM

Connettività

- Lunghezza cavo: 1,5 m
- Collegamento PC: USB 2.0

Dimensioni (lxpxa)

- Dimensioni prodotto (L x A x P): 40 x 82 x 88 mm
- Peso prodotto (g): 110

Dati dell'imballo

- 12NC: 8670 000 33082
- EAN/UPC/GTIN: 87 12581 35725 2
- Quantità: 1
- Altezza: 186 mm
- Lunghezza: 230 mm
- Larghezza: 230 mm
- Peso lordo: 0,400 Kg
- Tara: 0,325 Kg

Scatola esterna

- EAN/UPC/GTIN: 87 12581 357269
- Quantità: 6
- Lunghezza: 392 mm
- Larghezza: 292 mm
- Altezza: 260 mm
- Peso lordo: 3,2 Kg
- Tara: 2,726 Kg

In evidenza

Scatti a 5 megapixel

Questa tecnologia consente di scattare foto a 5 megapixel, di qualità sufficiente per la stampa in formato poster ad alta risoluzione. Grazie al perfezionamento del software è possibile ottenere fino a 2 megapixel per lo streaming video interpolato.

Video da 60 fotogrammi al secondo

Grazie a una velocità di 60 fotogrammi al secondo, le video chiamate con gli amici e il videocontrollo della tua casa acquistano naturalezza e fluidità di movimento.

Zoom digitale 5x

Ingrandisci e riduci qualsiasi immagine per ottenere l'inquadratura perfetta. Lo zoom può essere completamente controllato dall'interfaccia a schermo mentre osservi l'immagine, consentendoti di regolarla perfettamente.

Grandangolo

L'obiettivo grandangolare di alta qualità ti assicura un campo visivo più ampio e funziona esattamente come un grandangolo fotografico: potrai far rientrare un maggior numero di soggetti nel fotogramma senza compromettere la qualità video.

Face tracking automatico

L'avanzato software della fotocamera rileva automaticamente il tuo viso e sposta le lenti per seguire i tuoi movimenti. La tua immagine è sempre a fuoco anche durante una videoconferenza assicurandoti la possibilità di esprimerti e conversare liberamente.

Microfono direzionale

Il microfono direzionale si focalizza sulla tua voce per consentirti di parlare naturalmente senza doverti avvicinare al microfono per far sentire la tua voce. Questa soluzione elimina i rumori di sottofondo e rende il suono più naturale.

Installation manager

Il comodo Installation Manager consente di installare la Webcam in pochi secondi. È sufficiente seguire le semplici istruzioni dettagliate per installare perfettamente la Webcam sul computer.

Compatibile con tutti i servizi

La webcam e il relativo software sono stati progettati appositamente per tutti i servizi di messaggistica istantanea. Aggiungi i tuoi video a Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger e altri servizi.

Fissaggio stabile

Il piedistallo multifunzionale facilita il montaggio della webcam su qualsiasi monitor, laptop, notebook o superficie piatta.



Data di rilascio
2017-07-06

Versione: 2.0.3

12 NC: 8670 000 33082
EAN: 87 12581 35725 2

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com