



Philips  
Unità interna

DVD

16x Masterizzatore

DVDR 16LSK



È sufficiente masterizzare il disco e stampare l'etichetta

Masterizzatore e stampante

Masterizzatore da 8,5 GB con formato doppio e a doppio strato dotato di tecnologia LightScribe per la stampa diretta di etichette sul disco dalla stessa unità.

**Prestazioni eccezionali**

- Velocità di scrittura massima 16x su DVD+R/-R
- Unità con funzione LightScribe
- Capacità di memorizzazione di 8,5 GB su dischi a doppio strato e un solo lato

**Convenienza**

- Masterizzatore CD/DVD e stampante associati
- Formato doppio

**Prova la massima facilità d'uso**

- Funzionalità che rileva il formato del disco utilizzato e le applicazioni
- Guida dettagliata per l'installazione e le applicazioni

**Estrema affidabilità e robustezza**

- Garantisce la scrittura di alta qualità su DVD anche a elevata velocità
- Per riprodurre in sicurezza i DVD su tutte le unità e lettori

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Specifiche

### Supporto di memorizzazione

- **Velocità di registrazione:** 16x su DVD+R, 40x su CD-R, 2.4x su DVD+R DL (doppio strato), 8x su DVD-R
- **Velocità di lettura:** 16x su DVD-ROM, 10x su DVD+R DL (doppio strato), 10x su DVD+R, 10x su DVD+RW, 10x su DVD-R, 10x su DVD-RW, 40x su CD-R, 32x su CD-RW
- **Capacità disco:** 8,5 GB DVD+R DL, 4,7 GB DVD+R/R
- **Supporti registrazione:** CD da 8 cm (solo posiz. orizz.), CD-R, CD-RW, DVD+R, Doppio livello DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW
- **Velocità di riscrittura:** 4x su DVD+RW, 4x su DVD-RW, CD-RW 24x
- **Formati supportati:** CD da 8 cm, CD-Audio, CD-Bridge, CD-Extra, CD-I, CD registrabili, CD riscrivibili, CD-ROM, Testo CD, DVD+R, DVD+RW, DVD-ROM, DVD/R, DVD/RW, Photo CD, DVD+R DL
- **Modalità scrittura:** DAO (Disc At Once), Fixed Packet, MS (Multi Session), Scrittura in overburn, Packet Writing, Masterizzazione in modalità Raw, SAO (Session At Once), TAO (Track At Once), Variable Packet
- **Formato registrazione:** UDF e ISO 9660
- **Tempo accesso (tipico):** 120 ms su CD, 140 ms su DVD
- Utilizzo come memoria di massa

### Connettività

- **Altri collegamenti:** Ingresso CC 12 V, 2x uscita audio analogica sx/dx, Connettore interfaccia IDE, Jumper selezione master/slave

### Convenienza

- **Facilità di installazione:** Plug & Play
- **Facilità d'uso:** Manuale di istruzioni dettagliato

### Accessori

- **Accessori inclusi:** 4 viti di montaggio, CD-ROM con software + manuale, Guida installazione rapida, Manuale dell'utente, Dischi LightScribe

### Software

- **Ahead Nero Suite 6:** Nero Burning Rom 6, InCD 4, Nero Vision Express 2, Nero Media Player 1, EasyWrite Reader 4, Nero Burning Rights 1

### Requisiti di sistema

- **Spazio su disco rigido:** 500 MB
- **SO PC:** Windows® 2000 e XP
- **Processore:** Pentium III 500 MHz o più veloci
- **Memoria RAM:** 128 MB

### Dimensioni

- **Dim. prodotto in pollici (LxPxA):** 20 x 15 x 4 cm
- **Peso prodotto:** 0,95 Kg

### Alimentazione

- **Tipo di adattatore:** 5 V/12 V CC
- **Consumo:** 25 W

### Specifiche tecniche

- **Umidità:** 5 - 90 % UR (senza condensa)
- **Intervallo temperatura operativa:** 5 - 50 °C
- **Standard di sicurezza:** EN60950, EN60825, UL1950
- **Standard EMC:** EN55022, EMS55024, Parte 15 FCC
- **Tempo di accesso:** CD: < 120 msec (tipica), DVD: < 140 msec (tipica)

## Caratteristiche principali del prodotto

### Velocità di scrittura 16X su DVD+R/-R

Velocità di registrazione massima 16X su dischi DVD+R e DVD-R

### LightScribe

La tecnologia LightScribe Direct Disc Labeling rende sorpassati gli evidenziatori e le etichette adesive! È sufficiente capovolgere il CD o il DVD R/RW rivestito appositamente, reinserirlo nell'unità e 'masterizzare' eccezionali etichette dall'aspetto e qualità equivalente alle etichette serigrafiche professionali. Puoi associare in vario modo testo e grafica personalizzata mediante il software fornito e persino aggiungere l'etichetta in un secondo momento. I tuoi file video, audio, fotografici e di dati saranno reperibili più semplicemente.

### Capacità di memorizzazione di 8.5 GB

Disco a doppio strato e un solo lato con oltre 8,5 GB di capacità

### Masterizzatore e stampante

La tecnologia LightScribe aggiunge alla funzione di masterizzazione di CD e DVD anche la funzione di stampa delle etichette.

### Formato doppio

Unità che supporta sia il formato +R/+RW che -R/RW DVD

### Rilevamento intelligente dei dischi

Funzionalità software che rileva il tipo di disco e seleziona automaticamente le applicazioni corrette

### Manuale di istruzioni

Procedura passo-passo corredata da foto che illustra il processo di installazione e le applicazioni

### Calibrazione dinamica

La calibrazione dinamica ottimizza la qualità della scrittura sui DVD delle unità DVD+RW ad alta velocità.

### Compatibilità DVD

Per riprodurre i propri DVD sulla maggior parte dei lettori e unità DVD-ROM.

### Seamless Link

Seamless Link impedisce il danneggiamento dei dischi provocato da errori di scrittura

### Scrittura a bilanciamento termico

La registrazione migliore e più veloce di qualsiasi disco registrabile

### Riscrittura ultraveloce

Registra i dischi nel modo più veloce mai sperimentato

### Pacchetto software esteso

Pacchetto software completo che offre tutte le funzionalità in modo semplice e intuitivo.

### Lancio intuitivo dei software

Schermata di lancio intuitiva che fornisce una panoramica di tutte le applicazioni disponibili per poterle avviare

### 4 ore di video di qualità DVD

Quattro ore di video di qualità DVD memorizzate su un solo disco, che non deve essere girato durante il film



Data di rilascio  
2007-08-04

Versione: 3.0

12 NC: 9082 100 04449  
EAN: 87 10895 88214 9

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)