

Philips  
Lettore DVD/DVD  
recorder

DVDR610



## Prova la magia della registrazione DVD!

Ora puoi creare con facilità i tuoi DVD e riprodurli con la maggior parte dei lettori DVD

### **Registra i tuoi programmi TV preferiti su DVD**

- Registrazione video digitale per la massima qualità delle immagini
- Per registrare fino a 8 ore su un DVD+R/RW a un solo strato
- Codifica Dolby Digital 2.0 per registrazioni audio di qualità

### **Condividi le tue registrazioni preferite**

- I tuoi DVD sono riprodotti sui lettori DVD esistenti
- Registrazioni sempre compatibili: con dischi DVD+R/+RW
- Lo schermo con immagini indicizzate è un menu DVD creato su un disco DVD

### **Guarda i film e ascolta la musica che preferisci**

- Riproduce file JPEG ed MP3 da dischi e hard disk
- Il collegamento coassiale garantisce un'uscita digitale affidabile

# PHILIPS

## Specifiche tecniche

### Immagine/Display

- **Formato:** 4:3, 16:9
- **Convertitore digitale/analogico:** 10 bit, 54 MHz
- **Convertitore analogico/digitale:** 10 bit, 54 MHz

### Audio

- **Convertitore digitale/analogico:** 24 bit, 96 kHz
- **Convertitore analogico/digitale:** 24 bit, 192 kHz
- **Rapporto segnale/rumore:** 105
- **Distorsione e rumore (1 kHz):** 90 dB
- **Crosstalk (1 kHz):** 105 dB
- **Dynamic Range (1 kHz):** 90 dB

### Registrazione video

- **Sistema di registrazione:** PAL
- **Formati di compressione:** MPEG2, MPEG1
- **Modalità registrazione:** M2: 120 minuti, M2x: 150 minuti, M3: 180 minuti, M4: 240 minuti, M6: 360 minuti, M8: 480 minuti
- **Registrazione migliorata:** Sospensione, Inserimento contrassegno capitolo, Divisione, Cancellazione, Contrassegno capitoli manuale, OTR (One Touch Record), Registrazione nome programma, Registrazione stazione ID
- **Compressione audio:** Dolby Digital

### Riproduzione video

- **Supporti di riproduzione:** CD-R/CD-RW, DVD, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (modalità Video), DVD-R, DVD-Video, CD-MP3, CD/SVCD video
- **Formati di compressione:** MPEG2, MPEG1
- **Sistema riproduzione videodischi:** NTSC, PAL

### Riproduzione audio

- **Supporti di riproduzione:** CD-MP3, CD, CD-R, CD-RW
- **Formato di compressione:** Dolby Digital, MP3, MPEG2 multicanale, PCM
- **Velocità trasmissione MP3:** 32 - 256 kbps

### Riproduzione fermo immagine

- **Supporti di riproduzione:** CD immagini
- **Formato di compressione immagini:** JPEG
- **Immagine migliorata:** Creazione album, Modifica delle foto (colori, filtri), Capovolgimento foto, Rotazione

- **Presentazione:** 3 velocità
- **Supporto miniature:** Formato EXIF

### Supporto di memorizzazione

- **Supporti registrazione:** DVD+R, DVD+RW

### Sintonizz./Ricezione/Trasmissione

- **Sistema TV:** PAL, SECAM
- **Ingresso antenna:** 75 ohm Tipo F

### Connettività

- **Collegamenti frontali/laterali:** Ingresso audio L/R, Ingresso S-Video, Ingresso video
- **Altri collegamenti:** Uscita audio analogica sinistra/destra, Uscita Composite Video (CVBS), Uscita coassiale digitale, Ingresso antenna RF/uscita TV, Uscita S-video, SCART I (CVBS, S-video/uscita RGB), SCART2 (CVBS, S-video/ingresso RGB)

### Convenienza

- **Protezione per i bambini:** Chiave elettronica
- **Gestione digitale contenuti:** Digital Photo Manager
- **Facilità di installazione:** Installazione automatica, Follow TV, Ordinamento
- **Miglioramenti programmazione/timer:** Ripetizione giorn/settim, Timer manuale, One Touch Recording, ShowView, Controllo registrazione VPS/PDC

### Accessori

- **Accessori inclusi:** Cavo SCART completo, Cavo RF antenna coassiale, Guida avvio rapido, Manuale dell'utente, Telecomando, Batterie per telecomando, Libretto di garanzia

### Alimentazione

- **Alimentazione:** 220-240 V, 50 Hz
- **Consumo:** 27 W W
- **Consumo energetico in stand-by:** < 3 W

### Dimensioni

- **Dimensioni set (L x A x P):** 435 x 285 x 65 mm
- **Peso set:** 3,5 Kg
- **Dimensioni imballaggio (L x A x P):** 570 x 110 x 433 mm
- **Peso incluso imballo:** 5,5 Kg

## Caratteristiche principali del prodotto

### Registrazione video digitale

#### 8 ore di registrazione video (+RW)

La modalità di registrazione 8 ore è disponibile su specifici modelli di DVD recorder e consente di registrare fino a 8 ore di video su un disco DVD+RW/+R a strato singolo.

#### Codifica Dolby Digital 2.0

Dolby Digital è una tecnologia avanzata di codifica audio digitale, usata su tutti i dischi DVD-Video. I registratori DVD Philips memorizzano l'audio nello stesso formato, rendendolo quindi completamente compatibile con qualsiasi lettore DVD. La qualità è nettamente superiore rispetto a quella dei videoregistratori analogici.

#### Compatibilità a due vie

I registratori DVD possono riprodurre dischi DVD-Video normali, ma è ugualmente importante il fatto che i dischi DVD+R e DVD+RW registrati con tali registratori possano essere riprodotti sui lettori DVD video già esistenti.

#### Registrazioni sempre compatibili

#### Schermo con immagini indicizzate

L'IPS (schermo con immagini indicizzate) è un menu DVD creato su ogni disco DVD+R/+RW e accessibile anche dai normali lettori DVD. Fornisce una panoramica istantanea e un facile accesso per vedere direttamente il contenuto del disco e accedere alla registrazione che si desidera guardare.

#### Riproduce file JPEG ed MP3

#### Uscita audio digitale coassiale.



Data di pubblicazione  
2006-08-24

Versione: 10.0

12 NC: 8622 810 11627  
EAN: 87 10895 80006 8

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso

I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips

Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Tutti i diritti riservati.

[www.philips.com](http://www.philips.com)