



Philips Streamium
Bezprzewodowa stacja
muzyczna

Streamium

WAS700



My room my music



Music follows me



Music broadcast



Super Sound Panel

POWERED BY



gracenote.



UPnP™



Dostęp do całej muzycznej kolekcji z każdego pomieszczenia

Bezprzewodowa stacja muzyczna pozwala na dostęp do całej kolekcji płyt CD zgromadzonej na dysku twardym o pojemności 40 GB i słuchanie ulubionych utworów w każdym pomieszczeniu. Urządzenie pozwala również na jednoczesne odtwarzanie różnych utworów. Teraz twoja muzyka może podążać za Tobą, dokądkolwiek idziesz.

Słuchanie bezprzewodowe


- Bezprzewodowa transmisja pomiędzy centrum muzycznym a stacjami
- Bezprzewodowa transmisja z komputera przez interfejs UPnP

Prosta nawigacja i sterowanie

- Music Follows Me: słuchaj muzyki w każdym pomieszczeniu
- Funkcja umożliwia jednoczesne odtwarzanie muzyki na wszystkich stacjach

Wyjątkowa jakość dźwięku

- Głośnik Super Sound Panel zapewniają głębokie i czyste brzmienie basów
- Wzmacniacz cyfrowy klasy „D” to dźwięk wysokiej jakości



PHILIPS
sense and simplicity

Dane techniczne

Dźwięk

- **Ustawienia korektora:** Classic, Jazz, Pop, Rock, Techno, Neutralny
- **Moc muzyczna:** (20) W
- **Moc wyjściowa:** Moc muzyczna 10 W + 10 W
- **Funkcje poprawy dźwięku:** 3-stop. dynamiczne wzmocnienie basów, Korektor, Incredible Surround, Regulacja tonów wysokich i niskich, Inteligentny korektor
- **Typ:** Głośniki z funkcją Superdźwięku
- **Regulacja głośności:** Zwiększanie/zmniejszanie głośności

Głośniki

- **Wybudowane głośniki:** 2
- **Typy głośników:** Zintegrowany głośnik niskotonowy, Superdźwięk, Nieodłączany

Odtwarzanie audio

- **Format kompresji:** MP3, PCM, WMA
- **Obsługa znaczników ID3**
- **Częstotliwości próbkowania:** 8–48 kHz (MP3)
- **Tryb odtwarzania z dysku twardego:** Album, Gatunek, Lista odtwarzania, Wszystkie utwory, Ten sam wykonawca, Ten sam gatunek, Utwory nieskompresowane
- **Tryb transmisji strum. z dysku twardego:** Bezprzew. transmisja Wi-Fi do 5 stacji, „My Room, My Music”, „Music Follows Me” (Podążająca muzyka), „Music Broadcast” (Nadawanie muzyki)

Tuner/odbiór/transmisja

- Automatyczne dostrajanie cyfrowe
- Automatyczny zapis stacji
- **Liczba zaprogramowanych kanałów:** 40
- **RDS:** Wiadomości, Rodzaj programu, Informacje o stacji
- **Pasma tunera:** UKF

Możliwości połączeń

- **Antena:** Dipol FM
- **Wejście AUX:** Wejście liniowe
- **Słuchawki:** 3,5 mm
- **Zasilanie:** 220 V, 50 Hz
- **Połączenia bezprzewodowe:** Bezprzewodowa sieć LAN (802.11g)
- **Bezprzew. uniwer. funkcja Plug & Play:** Włączone
- **Wejście audio typu cinch:** Analogowe wejście AUX (centrum/stacja)

Wygoda

- **Podświetlenie**
- **Kolor podświetlenia:** Biały
- **Typ wyświetlacza:** LCD, Matryca 128 x 96 pkt., 48 mm x 42 mm (stacja)
- **Zasilanie Eco Power Standby:** 1 W
- **Gniazdo słuchawek**
- **Języki menu ekranowego (OSD):** holenderski, angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański
- **Pilot zdalnego sterowania:** Wąska karta
- **Wskaźnik siły sygnału**
- **Montaż naścienny / rzutowanie na sufit:** Możliwość montażu naściennego

Akcesoria

- **Baterie:** 1 x litowa bateria pastylkowa
- **Pilot zdalnego sterowania:** Typu karty
- **Karta gwarancyjna:** Karta gwarancyjna

Nagrywanie audio

- **Szybkość przesyłu:** 128, 160 kb/s

Wymiary

- **Waga kartonu zbiorczego:** 5.1 kg
- **Wymiary kartonu (SxGxW):** 422 mm x 201 mm x 349 mm
- **Wymiary produktu (SxGxW):** 360 mm x 128 mm x 283 mm
- **Waga urządzenia:** 4,2 kg

Zalety produktu

Bezprzewodowa transmisja

Dzięki bezprzewodowej transmisji pobieranie i przechowywanie dużych plików muzycznych w urządzeniu audio nie jest konieczne. Zamiast tego można słuchać ulubionych utworów przesyłanych jednocześnie ciągłym strumieniem do wszystkich stacji muzycznych. Dzięki funkcji Music Follows Me można słuchać muzyki, przechodząc z pokoju do pokoju, bez konieczności ponownego uruchamiania nawigacji i odtwarzania. Funkcja Music Broadcast umożliwia jednocześnie nadawanie wybranej muzyki z centrum do wszystkich stacji. Z funkcją My Room My Music wszyscy członkowie rodziny mogą słuchać wybranej muzyki z zapisanej kolekcji w każdym pomieszczeniu wyposażonym w Bezprzewodowe centrum muzyczne lub stację.

Uniwersalne Plug & Play

Universal Plug & Play to standard branżowy umożliwiający podłączanie do dowolnego urządzenia wyposażonego w interfejs Universal Plug & Play w celu odbierania lub wysyłania muzyki. W bezprzewodowym centrum muzycznym interfejs ten jest standardową metodą prostego połączenia z innymi urządzeniami Universal Plug & Play. Dzięki temu centrum muzyczne można łatwo podłączyć do innych urządzeń multimedialnych w celu odbierania lub wysyłania ich zawartości.

Superdźwięk

Super Sound Panel to innowacyjny, płaski głośnik panelowy o niewielkich rozmiarach, w którym dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej technologii udało się uzyskać wysoką jakość dźwięku w pełnym zakresie.



Data wydania 2007-12-07

Wersja: 10.0

12 NC: 9073 100 12643
EAN: 87 10895 88450 1

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* Windows jest znakiem handlowym lub zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.