

Philips
Odtwarzacz/nagrywarka
DVD



DVDR3305



Naprawdę łatwe nagrywanie

Nagrywaj ulubione programy telewizyjne w doskonałej cyfrowej jakości.

Odtwarzanie wielu formatów

- Filmy: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD
- Muzyka: CD, CD-R/RW i MP3-CD
- Pokaz slajdów (JPEG) z podkładem muzycznym

Proste nagrywanie z telewizora!

- System ShowView gwarantuje szybkie i łatwe programowanie
- Dzięki funkcji VPS/PDC program jest nagrywany dokładnie od początku do końca
- Na jednowarstwowej płycie DVD+R/RW i DVD-R/RW mieści się 6 godzin wideo
- Dual Media umożliwia wygodne nagrywanie na płytach DVD+R/RW i DVD-R/RW

PHILIPS

Zalety

Funkcja ShowView



Dzięki systemowi ShowView zaprogramowanie nagrywarki wideo wymaga jedynie wprowadzenia numeru kodu ShowView — jednego kodu liczącego nie więcej niż 9 cyfr (choć zazwyczaj mniej) — który w większości programów telewizyjnych jest drukowany przy każdej pozycji.

VPS/PDC

Funkcje „VPS” (Video Programming System) i „PDC” (Program Delivery Control) są przez stacje telewizyjne wykorzystywane do sterowania rozpoczęciem i długością

zaprogramowanego nagrania. Oznacza to, że urządzenie nagrywające samo się włącza i wyłącza w odpowiednim czasie nawet, jeśli zaprogramowany program telewizyjny rozpocznie się wcześniej lub skończy się później niż zaplanowano.

6 godzin nagrania wideo

Tryb nagrywania 6-godzinny dostępny w niektórych modelach nagrywarek DVD umożliwia nagranie do sześciu godzin wideo na jednowarstwowej płycie DVD+R/RW i DVD-R/RW.

Obsługa 2 formatów nośnika (Dual Media)

Nagrywarki DVD firmy Philips obsługują dwa formaty nagrywania, co daje możliwość korzystania z płyt DVD+R/RW i DVD-R/RW. Użytkownik nie musi przejmować się zgodnością formatów, gdyż nagrywarka nagra każdą płytę, tak aby zawsze była w pełni zgodna z dowolnym innym odtwarzaczem.

Filmy w wielu formatach

WielofORMATOWE odtwarzanie umożliwia odtworzenie większości formatów dysków, zapewniając maksymalną kompatybilność i przyjemność oglądania.

Wiele formatów muzyki

WielofORMATOWE odtwarzanie umożliwia odtwarzanie większości formatów dysków, zapewniając maksymalną kompatybilność i przyjemność oglądania.

Pokaz slajdów z podkładem muzycznym

Oglądanie zdjęć z rodziną i znajomymi może być jeszcze przyjemniejsze, dzięki możliwości odtwarzania pokazu slajdów z muzyką w tle. Ten produkt firmy Philips pozwala na jednoczesne przeglądanie zdjęć w formacie JPEG i odtwarzanie plików muzycznych w formacie MP3. Wszystkie pliki do muzycznego pokazu slajdów muszą znajdować się na jednym nośniku. Wystarczy wybrać ulubione pliki MP3 i rozpocząć pokaz zdjęć JPEG.

Dane techniczne

Dźwięk

- Przetwornik analogowo-cyfrowy: 24 bit, 96 kHz
- Przesłuch (1 kHz): 105 dB
- Przetwornik cyfrowo-analogowy: 24 bit, 96 kHz
- System dźwięku: Dolby Digital, DTS, Dolby Digital (AC-3)
- Zniekształcenie i szum (1 kHz): 90 dB
- Dynamika (1 kHz): 90 dB
- Stosunek sygnału do szumu: 106

Pamięć

- Nośnik nagrywania: DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW

Możliwości połączeń

- Złącza z przodu/z boku: Wejście audio L/P, Wejście CVBS, Wejście S-video
- Gniazda z tyłu: SCART1 (CVBS, S-video/wyjście RGB), SCART2 (CVBS, S-video/wejście RGB), Wyjście analogowe audio L/P, Wyjście wideo S-Video/CVBS, Koncentryczne wyjście cyfrowe, Wejście antenowe RF / Wyjście TV

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Wejście antenowe: 75 ohm, koncentryczne (IEC75)
- Automatyczne dostrajanie cyfrowe: Nie
- System TV: PAL B/G
- Ilość tunerów TV: 1

Udogodnienia

- Zabezpieczenie przed dziećmi: Nadzór rodzicielski
- Typ wyświetlacza: FTD
- Języki menu ekranowego (OSD): duński, holenderski, angielski, fiński, francuski, niemiecki, włoski, norweski, portugalski, hiszpański, szwedzki
- Liczba zdarzeń do zaprogramowania: 8
- Funkcje programowania/zegara: program codzienny/cotygodniowy, Timer nastawiany ręcznie, Nagrywanie One Touch, Funkcja ShowView, Sterowanie nagrywaniem VPS/PDC
- Okres programowania: 1 miesiąc

Moc

- Pobór mocy (tryb włączenia): 25 W (typowo)
- Źródło zasilania: 50 Hz, 220–240 V
- Pobór mocy w trybie gotowości: 3 W

Akcesoria

- Baterie: 2 x AA
- Przewody: Przewód SCART, koncentryczny przewód antenowy
- Skrócona instrukcja obsługi
- Pilot zdalnego sterowania: 37-przyciskowy pilot Zappa (2422 549 00611)
- Instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna
- Gwarancja: Wersja globalna

Wymiary

- Głębokość opakowania: 380 mm

- Szerokość urządzenia: 435 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 6 kg
- Wysokość opakowania: 155 mm
- Wysokość urządzenia: 65 mm
- Szerokość opakowania: 514 mm
- Głębokość urządzenia: 285 mm
- Waga urządzenia: 4 kg

Odtwarzanie dźwięku

- Format kompresji: Dolby Digital, MP3, MPEG2, PCM, DTS
- Odtwarzane nośniki: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW, MP3-DVD
- Szybkość kompresji MP3: 32–256 kb/s i VBR (zmienna)
- Obsługiwane systemy plików: ISO-9660

Obraz/wyświetlacz

- Przetwornik analogowo-cyfrowy: 10 bitów, 54 MHz
- Format obrazu: 4:3, 16:9
- Przetwornik cyfrowo-analogowy: 10 bitów, 54 MHz

Odtwarzanie zdjęć

- Format kompresji zdjęć: JPEG
- Odtwarzane nośniki: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD
- Funkcje poprawy obrazu: Obracanie, Zoom
- Pokaz slajdów: Tak, z muzyką (MP3)

Odtwarzanie video

- Odtwarzane nośniki: DVD-Video, DVD, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (tryb wideo), DVD-R, SVCD, Video CD
- Formaty kompresji: MPEG2, MPEG1
- Tryby odtwarzania płyt: Odtwarzanie wielokrotne A-B, Menu płyty, Szybkie odtwarzanie do tyłu, Szybkie odtwarzanie do przodu, Odtwarz. klatka po klatce do przodu, Wstrzymanie odtwarzania, PBC, Odtwarzanie od momentu zatrzymania, Wyszukiwanie do przodu/w tył, Odtwarzanie w kolejności losowej, Odtwarzanie w zwolnionym tempie, Odtwarzanie wielokrotne tytułu, Zoom
- System odtwarzania płyt wideo: NTSC, PAL

Nagrywanie video

- Kompresja audio: Dolby Digital
- Funkcje poprawy nagrywania: Wstawianie znacznika rozdziału, Podziel, Kasowanie, Ręczne oznaczanie rozdziału, Nagrywanie jednym przyciskiem (OTR), Bezpieczne nagrywanie, Możliwość edycji indeksu obrazów
- System nagrywania: PAL, SECAM
- Maksymalny czas nagrywania na płycie DVD: 6 godziny
- Tryby nagrywania: Odtwarzanie super zwolnione (SLP), Odtwarzanie rozszerzone (EP), Wysoka jakość (HQ), Odtwarzanie standardowe (SP)
- Formaty kompresji: MPEG2



Data wydania 2024-03-28

Wersja: 13.0.25

EAN: 87 10895 88681 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.www.philips.com