

Philips  
Cyfrowa ramka  
PhotoFrame™

7 cali

Format 4:3

SPF2047



## „...o rety, naprawdę nie trzeba było!”

Wspominaj niezapomniane miny i emocje z nimi związane na zdjęciach w ramce PhotoFrame™. Jeśli dodatkowo jesteś entuzjastą prostej obsługi i ekologii, to urządzenie spełni Twoje oczekiwania.

### **Wysokiej jakości wyświetlacz zapewnia idealny obraz**

- Technologia imagen Pro zapewnia ostre i żywe kolory
- Proporcje obrazu 4:3 zapewniają optymalne wyświetlanie bez zakłóceń
- Nowy blask starych wspomnień dzięki technologii RadiantColor

### **Prosta, intuicyjna obsługa i niezwykła wygoda**

- Automatyczny pokaz slajdów z karty pamięci lub innego urządzenia podłączonego za pomocą złącza USB
- Automatyczna orientacja zdjęcia w trybie pionowym lub poziomym
- Baw się i twórz: wyświetlanie wielu zdjęć w jednym widoku

### **Ekologiczna konstrukcja**

- Przyjazna dla środowiska ramka PhotoFrame™
- Automatyczne włączanie i wyłączenie wyświetlacza o ustawionym czasie pozwala oszczędzić energię

### **Łatwa w wymianie ramka dla każdego użytkownika**

- Dodatek w postaci stylowej ramki w kolorze ciepłego srebra

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Dane techniczne

### Obraz/wyświetlacz

- Kąt widzenia: przy C/R > 10, 120° (poz.) / 100° (pion.)
- Czas eksploatacji dla 50% jasności: 20000 godz.
- Format obrazu: 4:3
- Rozdzielczość panelu: 800 x 600
- Jasność: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Współczynnik kontrastu (typowy): 300:1

### Możliwości połączeń

- USB: Host USB 2.0, Slave USB 2.0

### Nośnik pamięci

- Pojemność pamięci wewnętrznej: 512 MB (na 500 zdjęć HD)
- USB: Pamięć flash USB
- Typy kart pamięci: Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Karta MMC, Karta xD, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo (przez zasilacz), MS Pro Duo (przez zasilacz)

### Udogodnienia

- Obsługiwany format zdjęć: Zdjęcie JPEG, Do 10 MB plików JPEG, Do 20 megapikseli
- Czytnik kart: Wbudowany (1x)
- Wybór miejsca: Automatyczna orientacja zdjęcia, Krajobraz (poziomo), Portret (pionowo)
- Przyciski i elementy sterujące: 3 przyciski, 4-kier. przycisk nawigacyjny i Enter
- Tryb odtwarzania: Przeglądanie w trybie pełnoekranowym, Pokaz slajdów, Przeglądanie w trybie miniatur
- Zarządzanie albumami: Tworzenie, Usuwanie, Edytowanie, Zmiana nazwy
- Edycja zdjęć: Kopiowanie, Usuwanie, Obracanie, Zbliżenie i przycinanie
- Ustawianie pokazu slajdów: Losowo, Sekwencyjnie, Efekt przejścia, Kolaż (wiele zdjęć)
- Możliwość konfiguracji: Wł./wył. wyświetlacza zegara, Funkcja przypominania z drzemką, Pokaz slajdów
- Certyfikaty: CE, GOST, Szwajcaria, C-Tick
- Pozostałe wygody: Zgodne z blokadą Kensington

### Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Zasilacz sieciowy stabilizowany, Skrócona instrukcja obsługi, Instrukcja obsługi na płycie CD-ROM, Srebrna ramka
- Instrukcja obsługi: Arabski, Czeski, duński/norweski, holenderski, angielski, fiński, francuski, niemiecki, grecki, włoski, Koreański, Malajski, polski, portugalski, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański, szwedzki, Chiński (tradycyjny), turecki

### Wymiary

- Wymiary zestawu z podstawą (szer. x wys. x gł.): 206,4 x 139,3 x 103 mm
- Waga: 0,345 kg
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0°C do 40°C
- Zakres temperatur (przechowywanie): od -20°C do 70°C

### Zasilanie

- Zasilanie: 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Wyjście prądu stałego (w voltach): 9 V
- Obsługiwany tryb zasilania: Zasilanie prądem zmiennym
- Wyjście prądu stałego (w amperach): 1 A
- Pobór mocy: (Przy włączonym urządzeniu) 5,6 W

### Wymiary opakowania

- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 22,5 x 19 x 9 cm
- Waga netto: 0,6 kg
- Waga brutto: 0,95 kg
- Ciężar opakowania: 0,35 kg
- EAN: 87 12581 51312 2
- Liczba produktów w zestawie: 1
- Rodzaj opakowania: Karton

### Karton zewnętrzny

- Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 23,4 x 19 x 19,8 cm
- Waga netto: 1,2 kg
- Waga brutto: 2,1 kg
- Ciężar opakowania: 0,9 kg
- GTIN: 1 87 12581 51312 9
- Liczba opakowań konsumenckich: 2



## Zalety

### Technologia imagen Pro

Wyjątkowa technologia udoskonalania zdjęć Philips imagen automatycznie analizuje zdjęcia, poprawia nasycenie kolorów i optymalizuje kontrast. imagen Pro to zaawansowana technologia udoskonalania zdjęć, zapewniająca dokładniejsze i głębsze kolory oraz inteligentne dopasowanie kontrastu. Ponadto technologia ta zapewnia ulepszone odwzorowanie koloru skóry i wyraźniejsze zdjęcia.

### Doskonały format 4:3

Cyfrowa ramka do zdjęć Philips PhotoFrame umożliwia wyświetlanie zdjęć w formacie 4:3, zapewniając całkowicie nowy standard oglądania.

### Technologia RadiantColor

RadiantColor jest technologią firmy Philips, umożliwiającą wyświetlanie mniejszych zdjęć w optymalnym formacie 4:3 poprzez rozciąganie kolorów na krawędziach zdjęcia do krawędzi ekranu celem wyeliminowania czarnych pasów i zniekształceń formatu obrazu.

### Automatyczny pokaz slajdów

Automatyczny pokaz slajdów rozpoczyna się po podłączeniu urządzenia USB lub karty pamięci, co jest idealnym rozwiązaniem, gdy szkoda Ci czasu na kopiowanie zdjęć do ramki PhotoFrame™.

### Automatyczna orientacja

Funkcja automatycznego rozpoznawania orientacji pionowej lub poziomej wykorzystuje czujnik wykrywający orientację ramki do zdjęć PhotoFrame™, który umożliwia automatyczne wyświetlenie zdjęcia w odpowiednim trybie.

### Efekt kolażu wielu zdjęć

Efekt pokazu slajdów umożliwia automatyczne wyświetlenie wielu losowo wybranych zdjęć w formie kolażu, co pozwala uniknąć nieestetycznych obramowań powstałych w przypadku zdjęć mniejszych niż rozmiar ekranu.

### Przyjazna dla środowiska ramka PhotoFrame™

Ramki cyfrowe PhotoFrame™ firmy Philips są projektowane i produkowane zgodnie z zasadami EcoDesign zmierzającymi do zmniejszenia ogólnego negatywnego wpływu człowieka na środowisko poprzez obniżenie poboru energii, usuwanie substancji niebezpiecznych, obniżenie wagi urządzeń i stosowanie wydajniejszych opakowań oraz skuteczniejszego odzysku surowców.

### SmartPower

Zegar programowany włącza lub wyłącza ramkę PhotoFrame o wybranej godzinie, zmniejszając w ten sposób zużycie energii na rzecz środowiska, pozwalając zaoszczędzić do 1/3 kosztów zasilania ramki.

### Stylowa ramka w kolorze ciepłego srebra

Ten dodatek w dowolnej chwili może nadać cyfrowej ramce do zdjęć Philips PhotoFrame nowy wymiar elegancji. Stylowy kolor ciepłego srebra pasuje do każdego wnętrza.



Data wydania 2010-01-26

Wersja: 2.2.3

12 NC: 8670 000 57786  
EAN: 87 12581 51312 2

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.  
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

[www.philips.com](http://www.philips.com)