

Philips Streamium  
Network Music Player



NP3700

Musik von Ihrem PC/MAC und aus dem Internet - ohne Kabel.

Begeistert von Sound

FullSound™ frischt komprimierte Musik auf und erweckt MP3-Dateien zum Leben. Holen Sie das Beste aus Ihrer gesamten Musiksammlung heraus – durch kabelloses Streaming mit dem Philips NP3700/12. Zusätzlich ermöglicht Ihnen ein Farb-Touchscreen eine mühelose Steuerung.

#### **Mühelose Navigation und Steuerung**

- Albumcover in Farbe anzeigen
- Farb-Touchscreen für einfache Navigation

#### **Beste Soundqualität**

- 10 W RMS Gesamtausgangsleistung
- FullSound verbessert Ihr Musikerlebnis mit satterem Bass und besserer Klarheit

#### **Sofort anschließbar**

- Verwendet Ihre Breitbandverbindung und den WiFi-Router
- Verwandeln Sie Ihr Smartphone in eine Fernbedienung für Philips AV-Produkte
- Dockingstation für iPod/iPhone für bequeme Musikwiedergabe (optional)

#### **Grenzenloses Hörvergnügen – ganz ohne Kabel**

- Kabellose Übertragung von Musik und Fotos von Ihrem PC/MAC
- Übertragen und genießen Sie mehr als 10 Millionen großartige Titel von Napster\*
- Schalten Sie ein, und entdecken Sie Tausende Internetradiosender.

**PHILIPS**

# Besonderheiten

## 10 W RMS



Diese Philips Musikanlage hat eine 10 W RMS Gesamtausgangsleistung. RMS steht für Root Mean Square und ist eine typische Maßeinheit für Audioleistung oder besser gesagt für die elektrische Leistung, die von einem Audioverstärker an einen Lautsprecher übertragen und in Watt gemessen wird. Die Menge der an den Lautsprecher übertragenen elektrischen Leistung sowie die Empfindlichkeit des Lautsprechers bestimmen die erzeugte Soundleistung. Je höher die Wattleistung, umso besser die Soundleistung, die vom Lautsprecher ausgegeben wird.

## Kabellose Übertragung von Musik und Fotos



Die Musik, die sich auf Ihrem PC/MAC befindet, können Sie jetzt ganz komfortabel auf Ihr Philips Audiogerät übertragen – und das ganz ohne Kabel. Teilen Sie Ihre Lieblingsmusik mit anderen, oder genießen Sie sie einfach ganz bequem zu Hause. Dasselbe gilt auch für Ihre Fotos, die Sie ganz gemütlich ansehen und nebenher Musik hören können. Befreien Sie Ihre Medien einfach und kabellos von Ihrem PC/MAC.

## Farb-Touchscreen



Mit der Touchscreen-Steuerung können Sie Ihr Gerät bequem über Schaltflächen auf dem Bildschirm statt über konventionelle Tasten am Gerät bedienen. Schalten Sie das Gerät einfach ein, und auf dem LCD-Display wird die Touchscreen-Oberfläche mit allen verfügbaren Bedienoptionen angezeigt. Der Touchscreen kombiniert LCD-Display-Technologie mit Drucksensoren und einem leistungsstarken digitalen Mikroprozessor. Wenn Sie mit dem Finger einen bestimmten Bereich des Bildschirms berühren, wird das entsprechende Signal an den Prozessor gesendet, der den Befehl sofort ausführt.

## MyRemote-Fernbedienungs-App



Mit der Philips MyRemote-Fernbedienungs-App können Sie Ihr iPhone, Ihren iPod Touch oder Ihr Android-Smartphone als Fernbedienung zur Steuerung der Philips AV-Produkte in Ihrem Netzwerk benutzen. Die App erkennt automatisch Ihren Philips Blu-ray-Player, Ihr Home Entertainment-System oder Streamium Audiosystem, das mit Ihrem WiFi-Heimnetzwerk verbunden ist, und ermöglicht Ihnen die direkte Steuerung der Geräte von jedem Platz im Haus aus. Und falls Sie über

mehr als ein Philips AV-Produkt in Ihrem Netzwerk verfügen, können Sie mit der App zwischen den Geräten wechseln und sie unabhängig voneinander steuern. Diese kostenlose App wurde exklusiv von Philips erstellt.

## Napster Online-Musiksammlung\*



Holen Sie sich die Musiktitel, die Sie schon immer haben wollten bei Napster – dem Online-Musikdienst, der Ihnen mehr als 10 Millionen Titel von 790.000 Künstlern, 980.000 Alben und alle Genres bietet. Mit dem Philips Mikrosystem haben Sie dank des symbolbasierten LCD-Displays ganz leicht Zugriff auf Napster und erhalten so schnell und einfach alle Musiktitel, die Sie möchten. Mit wenigen Klicks befreien Sie die große Musiksammlung von Napster aus Ihrem PC oder MAC, und übertragen sie kabellos auf die Philips Anlage. Erleben Sie einen ganz neuen Musikgenuss.

## Internetradiosender



Mit Streamium bleiben Sie dank Tausender Internetradiosender weltweit immer auf dem Laufenden. Verbinden Sie Ihr Streamium mit dem Internet, und hören Sie über Ihre Lieblingsprogramme aus dem Internet – ohne Ihren PC/MAC einzuschalten.



# Daten

## Ton

- Verbesserung der Soundqualität: Höhen- und Bassregelung
- Equalizer-Einstellungen: Neutral
- Typ: FullSound, hervorragender Klang
- Lautstärkeregelung: nach oben/unten
- Musikleistung: 2 x 5 W

## Lautsprecher

- Integrierte Lautsprecher: 2
- Lautsprecher-Typen: Integriert

## Anschlüsse

- Audioanschlüsse: 3,5 mm-Stereo-Line-Eingang – MP3 Link
- Kabelgebundenes LAN: Ethernet (RJ 45) 1 x
- Weitere Anschlüsse: Ethernet
- Verschlüsselung/Sicherheit: WEP, 128 bit, WEP, 64 bit, WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
- Kopfhörer: 3,5 mm
- Kabellose Verbindung: Wireless LAN (802.11n), Wireless LAN (802.11g), Wireless LAN (802.11b)
- Kabelloses UPnP (Universal Plug & Play): UPnP-Client
- Anschluss: Dockingstation DCK3060 für iPod/iPhone

## Komfort

- Alarmer: Alarmton, Sleep-Timer, Musikalarm (UPnP)
- Hintergrundbeleuchtung
- Displaytyp: LCD-Touchscreen
- OSD-Bildschirm-Sprachen: Englisch, Niederländisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Schwedisch, Russisch, Chinesisch, Chinesisch (traditionell)
- Farbe der Hintergrundbeleuchtung: Weiß
- Uhr: Auf dem Hauptbildschirm, Internet-Zeit
- Signalstärkeanzeige
- Verbesserte Display-Eigenschaften:

- Helligkeitsregler, Touch Screen Control
- Eco Power Standby: 1 W
- Anzeige: DIM-Modus
- Kopfhöreranschluss

## Zubehör

- AC/DC-Adapter: 110 bis 240 V
- Batterien: 2 AAA-Batterien
- CD-ROM: CD mit TwonkyMedia und Bedienungsanleitungen
- Mitgeliefertes Zubehör: Weltweite Garantiekarte
- Kurzanleitung: Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch, Norwegisch, Schwedisch, Finnisch, Portugiesisch, Dänisch, Russisch, Polnisch
- Fernbedienung: 1-Weg-Fernbedienung
- Benutzerhandbuch: Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch, Norwegisch, Schwedisch, Finnisch, Portugiesisch, Dänisch, Russisch, Polnisch (auf CD)
- Garantiekarte: Garantiekarte

## Abmessungen

- Produktmaße (B x T x H): 291 x 148 x 152 mm
- Gerätegewicht: 1,48 kg

## Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: MP3, WMA, nicht DRM AAC (m4A), eAAC+, FLAC, Ogg Vorbis
- ID3-Tag Unterstützung
- MP3-Bitraten: 8 bis 320 kbit/s und VBR
- PC-Link-Wiedergabemodus: MP3-Streaming über Netzwerk, Kabellose WiFi-Verbindung
- Abtastraten: 8 - 48 kHz (MP3)
- Internetradio

## Standbildwiedergabe

- Bildkomprimierungsformat: JPEG
- Wiedergabe auf dem Gerät: Übertragung von PC



Ausstellungsdatum  
2024-03-13

Version: 2.1.7

EAN: 87 12581 54744 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Napster ist nur in Deutschland und Großbritannien verfügbar.