



Philips  
CD-brännare

PBDV16LSB



## bränn och skriv direkt på skivan

Brännare och skrivare i ett

Dual Format-brännare med kapacitet för 8,5 GB dubbla lager och lighScribe-teknik för utskrift direkt på skivan.

### Överlägsna prestanda

- 16X maximal skrivhastighet på DVD+R/-R
- DVD-brännare med lightScribe-funktion
- 8,5 GB lagringskapacitet på en enkelsidig skiva med dubbla lager

### Bekvämlighet

- CD-/DVD-brännare och skrivare i ett
- Dual Format

### Extremt pålitlig och robust

- Dynamisk kalibrering ger skrivkvalitet vid hög DVD-hastighet
- Dina DVD-skivor kan spelas i alla datorenheter och DVD-spelare
- Trygg och tillförlitlig bränning med Seamless Link
- Optimal inspelningshastighet för alla inspelningsbara skivor

**PHILIPS**

sense and simplicity

## Specifikationer

### Lagringsmedia

- **Inspelningshastigheter:** 16x för DVD+R, 40x CD-R, 2,4x för DVD+R DL, 8x för DVD-R
- **Läsastigheter:** 16x för DVD-ROM, 10x för DVD+R DL, 10x för DVD+R, 10x för DVD+RW, 10x för DVD-R, 10x för DVD-RW, 40x för CD-R, 32x för CD-RW
- **Skivkapacitet:** 8,5 GB DVD+R DL, 4,7 GB DVD+R/R
- **Inspelningsmedia:** 8 cm CD-skivor (horisontellt), CD-R, CD-RW, DVD+R, DVD+R dubbla lager, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW
- **Överskrivningshastigheter:** 4x för DVD+RW, 4x för DVD-RW, 24x CD-RW
- **Användbara format:** 8 cm skivor, CD-Audio, CD-Bridge, CD-Extra, CD-I, CD-R, CD-RW, CD-ROM, CD-Text, DVD+R, DVD+RW, DVD-ROM, DVD/R, DVD/RW, Photo CD, DVD+R DL
- **Skrivlägen:** DAO (Disc at once), Fixed packet, Multi Session (MS), Over-burn writing, Packet writing, Raw mode burning, Session at once (SAO), Track at once (TAO), Variable packet
- **Inspelningsformat:** UDF and ISO 9660
- **Åtkomsttid (medel):** 120 ms för CD, 140 ms för DVD
- Masslagringsklasskompatibel

### Anslutningar

- **Andra anslutningar:** 12 V DC-ingång, Analog ljudutgång vänster/höger 2x, Anslutning för IDE-kontakt, Bygel för master/slave

### Bekvämlighet

- **Enkel installation:** Plug & Play
- **Lätthanvänd:** Så här gör du-handbok, steg för steg

### Tillbehör

- **Tillbehör:** 4 fästsruvar, CD-ROM med program + användarhandbok, Snabbinstallationsguide, Bruksanvisning, LightScribe-skivor

### Systemkrav

- **Hårddiskutrymme:** 500 MB
- **PC OS:** Windows® 2000 and XP
- **Processor:** Pentium III 500 MHz eller snabbare
- **RAM-minne:** 128 MB

### Storlek

- **Produktstorlek (BxDxH) i tum:** 20x15x4 cm
- **Produktvikt:** 0,95 kg

### Övriga data

- **Adaptertyp:** DC 5V/12V
- **Strömförbrukning:** 25 W

### Tekniska specifikationer

- **Fuktighet:** 5-90 % RH (ingen kondensering)
- **Temperaturintervall vid drift:** 5-50 °C
- **Säkerhetsstandarder:** EN60950, EN60825, UL1950
- **EMC-standarder:** EN55022, EMS55024, FCC del 15
- **Åtkomsttid:** CD: <120 msek (medel), DVD: <140 msek (medel)

## Produktfördelar

### 16X skrivhastighet på DVD+R/-R

Topp hastighet på 16X vid inspelning till DVD+R- eller DVD-R-skivor

### LightScribe

Tack vare LightScribe Direct Disc Labeling slipper du kladdiga märkpenor! Du behöver bara vända på CD- eller DVD-skivan som har en särskild ytbehandling, sätta in den i brännaren och skriva direkt på skivan. Med hjälp av det program som medföljer kan du blanda text och egen grafik och du kan även välja att senare ändra på etikettens utseende. Etiketterna gör det enklare för dig att hitta bland filmer, musik, bilder och datafiler.

### 8,5 GB lagringskapacitet

Enkelsidig skiva med dubbla lager med 8,5 GB lagringskapacitet

### Brännare och skrivare i ett

Med LightScribe-tekniken får du möjlighet att skriva direkt på CD/DVD-skivor.

### Dual Format

DVD-brännare för +R/+RW och -R/RW DVD

### Dynamisk kalibrering

Dynamisk kalibrering ger optimal skrivkvalitet i höghastighets-DVD+RW-enheter.

### Seamless Link

Med Seamless Link kan du förhindra att skivor går förlorade på grund av skrivfel



Publiceringsdatum 2007-08-04

Version: 2.0

12 NC: 9082 100 05475  
EAN: 87 10895 91881 7

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)