

Philips
Mikro HiFi systém

MP3

MCM240



Jedinečný štýl, skvelý zvuk, možnosť' pripevniť na stenu

Ak sledujete najmodernejšie trendy a inovácie, MC M 240 bude vaším favoritom. S dynamickým zvukovým výkonom v elegantnom dizajne, s možnosťou prehrávania MP3-CD, ktorý je možné pripevniť aj na stenu.

Dlhšie počúvanie, väčšie potešenie

- 10 hodín hudby MP3-CD

Obohaťte váš zvukový zážitok

- Digital Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby
- Dynamické zvýraznenie basov pre hlboké a vzrušujúce basy
- Hud. výkon 2 x 5 W RMS/2 x 10 W/400 W PMPO

Začnite deň po svojom

- Časovač vypnutia a zapnutia
- Digitálne ladenie so 40 predvolenými stanicami pre vyššie pohodlie

Sledujte, ako sa disk točí

- Predné motorizované dvierka CD so zobrazovacím oknom
- Super elegantný a flexibilný dizajn upevniteľný na stenu

PHILIPS
sense and simplicity

Technické údaje

Zvuk

- **Výstupný výkon:** Hudobný výkon 2 x10 wattov
- **Zlepšenie kvality zvuku:** 4 režimy digitálneho ovládania zvuku, Dynamické zvýraznenie basov

Reproduktory

- **Hlavný reproduktor:** 2-smerný, Systém repr. Bass Reflex, 3" basový reproduktor, Piezoelektrický výškový reproduktor

Prehrávanie zvuku

- **Prehrávané médiá:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- **Režimy prehrávania disku:** 40-programovateľných skladieb, Zopakovať jednu/všetky/program, Náhodné prehrávanie
- **Podpora ID3 textu:** áno
- **Typ zásobníka:** Predný, Motorizovaná

Tuner/Prijem/Mysielanie

- **Automatické digitálne ladenie:** áno
- **RDS:** Názov stanice, Typ programu, Rádio Text
- **Predvolené stanice:** 40
- **Upevnenia tuneru:** FM Stereo, MW
- **Zdokonalenia tuneru:** Automatické ukládanie

Pripojiteľnosť

- **Vstup Aux:** Vstup
- **Slúchadlo:** 3,5 mm
- **Iné pripojenia:** FM anténa, Anténa MW

Užitočná funkcia

- **Budíky:** CD budík, Rádiobudík, Časovač vypnutia
- **Hodiny:** Na hlavnom displeji
- **Typ displeja:** displej LCD
- **Farba podsvietenia:** Modré
- **Ekonomické pohot. napájanie:** 1 watt

Príslušenstvo

- **Zahrnuté príslušenstvo:** Anténa FM/MW, 2 skrutky pre upevnenie na stene
- **Diaľkové ovládanie:** 23 tlačidlové s batériami

Rozmery

- **Rozmery súpravy (Š x V x H):** 250 x 245 x 96 mm
- **Rozmery hlavného reproduktora (Š x V x H):** 166 x 245 x 90 mm
- **Rozmery balenia (Š x V x H):** 330 x 313 x 303 mm
- **Váha vrátane balenia:** 5,6 kg

Najdôležitejšie produkty

10 hodín hudby MP3-CD

MP3 označuje „MPEG I Audio layer-3“. MP3 je revolučná technológia kompresie, pri ktorej sa môžu veľké súbory s digitálnou hudbou až 10-násobne zmenšiť bez radikálneho zníženia kvality zvuku. MP3 sa stal bežným formátom kompresie zvuku používaným na webe, ktorý umožňuje rýchly a jednoduchý prenos zvukových súborov.

Digitálne ovládanie zvuku

Funkcia Digitálneho ovládania zvuku vám ponúka výber prednastavených ovládacích prvkov Jazz, Rock, Pop a Classic, pomocou ktorých môžete ovládať frekvenčné rozsahy pre rôzne hudobné štýly. Každý režim používa technológiu grafického vyrovnania, aby automaticky prispôbil zvukovú rovnováhu a zlepšil najdôležitejšie zvukové frekvencie vo zvolenom zvukovom štýle. Digitálne ovládanie zvuku umožňuje vytážiť z hudby maximum presným prispôbením zvukovej rovnováhy tak, aby zodpovedala typu hudby, ktorý práve prehrávate.

Dynamické zvýraznenie basov

Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa bežne strácajú, keď sa hlasitosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné basové úrovne, takže si budete môcť užívať konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.



Dátum vydania
2007-12-07

Verzia: 2.0

12 NC: 9073 100 12191
EAN: 87 10895 85452 8

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com