



## Dynamisk lyd

med denne PC-høytaleren

Med kraftig 3 W RMS-stereo ut og stilig høyglanset overflate har Philips-høytalere SPA1260/12 både klassisk design og lyd.

### Fyldig, sammensatt lyd

- Bassreflekshøytalere gir en dyp og kraftig bass
- 3 W RMS total utgangseffekt
- Den godt dempede driveren reduserer vibrasjoner og forvrenging av lyd

### Moderne design

- Attraktiv høyglanset overflate

### Enkelhet

- Praktisk aux-inngang og hodetelefonutgang på forsiden av høytaler
- Kompatibel med alle medier

Philips  
Multimediehøytalere 2.0

Hodetelefonutgang, lyd inn  
12 W



SPA1260



# PHILIPS

# Spesifikasjoner

## Produktmål

- Produktmål (B x H x D): 14,5 x 10,5 x 18 cm
- Vekt: 0,95 kg

## Audiosystemer

- Frekvensområde: 20 Hz–20 kHz
- Inngangsimpedans: 10 ohm
- Total utgangseffekt: 3 W
- Drift: 220 V 50 Hz
- Signal-til-støy-forhold: > 75 dB
- THD: < 1 %

## L/R-kanaler for lydsystemer

- Lydeffektforsterker: Klasse AB-forsterker
- Kanalseparasjon: > 45 dB
- inngangsfølsomhet: 600 mV
- Nominell utgangseffekt: 1,5 W x 2

## Venstre/høyre høytalere

- Strømområde for driver: 1–5 W x 2
- Frekvensområde: 75 Hz–20 kHz
- Nominell impedans: 4 ohm
- Følsomhet: 85 dB (2,83 V / 1 m)
- Høytalerdriver: 2,5"



## Tilkoblingsmuligheter

- Kabellengde: 1,5 m
- Kontakt: 3,5 mm stereo

## Innhold i esken

- Hurtiginstallasjonsveiledning
- Antall satellitter: 2

## Mål, emballasje

- Emballasjemål (B x H x D): 25,4 x 17,2 x 13 cm
- EAN: 87 12581 63982 2
- Bruttovekt: 1,4 kg
- Nettovekt: 1,1 kg
- Antallet produkter som følger med: 1
- Emballasjetype: Modell
- Taravekt: 0,3 kg
- Type hylleplassering: Modell

## Ytre eske

- Bruttovekt: 5,9 kg
- GTIN: 1 87 12581 63982 9
- Yttereske (L x B x H): 27 x 26,2 x 35,4 cm
- Nettovekt: 4,4 kg
- Antall kundedpakker: 4
- Taravekt: 1,5 kg

# Høydepunkter

## Bassreflekshøytalere

I kabinettet blir det fra høytalerelementets bakside generert en luftstrøm som føres ut gjennom akustisk justerte kanaler, og som gir en kraftigere og mer realistisk bassgjengivelse.

## Høyglanset overflate

Høyglanset "pianosvart" overflate tar seg særdeles godt ut i både klassiske og moderne hjem.

## AUX-inngang og hodetelefonutgang



Nå er det enda enklere og mer praktisk å nyte favorittmusikken og underholdningen via aux-inngangen og hodetelefonutgangen foran på disse høytalere. Vanligvis må du koble fra 3,5 mm jack-kontakten hvis du vil koble til en annen enhet enn PCen, noe som ikke alltid er hensiktsmessig. Med aux-inngang og hodetelefonutgang foran får du høre musikk raskt og enkelt rett fra nesten alle enheter.

## Godt dempet driver

En enkel høytalerdriver utsettes vanligvis for en spesifikk frekvensdelingsvibrasjon nær kanten av membranen, noe som ofte resulterer i litt forvrenging av lyden. Måten å bekjempe dette problemet på, er å bruke Mylar rundt drivermembranen. Mylar er en uniform monomer og et mye lettere materiale enn det som vanligvis brukes. Dette omgir membranen i en helt symmetrisk ring, og den resulterende dempereffekten undertrykker de asynkrone vibrasjonene, noe som gir en mer balansert og naturlig lyd.



Utgivelsesdato  
2014-08-13

Versjon: 3.0.5

12 NC: 8670 000 88601  
EAN: 87 12581 63982 2

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)