

Philips
Sistem musik Micro

dengan konektor 30-pin

untuk iPod/iPhone/iPad
CD, MP3-CD, USB, FM
20W

DCM2020



Bersantai dengan musik hebat

Terobsesi dengan suara

Memutar dan mengisi daya iPod/iPhone/iPad Anda secara bersamaan. Pemutar musik portabel lain juga bisa tersambung ke Sistem suara mikro DCM2020/12 ini via USB Direct atau MP3 Link. Nikmati musik dengan suara yang bertenaga dari speaker Bass Reflex.

Memperkaya pengalaman suara yang Anda dengar

- Sistem Speaker Bass Reflex memberikan suara bass dahsyat yang dalam
- Kontrol Suara Digital untuk pengaturan gaya musik yang optimal
- Dynamic Bass Boost untuk suara dramatis dan dalam
- Daya output total RMS 20W

Nikmati musik dari berbagai sumber

- Memutar dan mengisi ulang iPod/iPhone/iPad
- Putar MP3/WMA-CD, CD, dan CD-RW
- USB Direct untuk pemutaran musik MP3/WMA
- MP3 Link untuk pemutaran musik portabel

Mudah digunakan

- Pemuat CD bermotor untuk akses yang mudah
- Penyetelan digital dengan stasiun radio prasetel untuk kenyamanan ekstra
- Radio Data System untuk informasi stasiun dan layanan data

PHILIPS

Kelebihan Utama

Sistem Speaker Bass Reflex



Sistem Speaker Bass Reflex memberikan pengalaman suara bass yang dalam dari sistem kotak penguat suara yang ringkas. Sistem ini berbeda dengan sistem kotak penguat suara konvensional dengan pipa bass yang sejajar secara akustik ke woofer untuk mengoptimalkan gulungan frekuensi rendah dari sistem ini. Hasilnya adalah bass terkontrol yang dalam dan gangguan rendah. Sistem ini bekerja dengan meresonansi massa udara ke dalam pipa bass untuk bergetar seperti woofer konvensional. Menggabungkan respons ke woofer, sistem ini memperpanjang suara frekuensi rendah untuk menghasilkan dimensi baru bass yang dalam.

Kontrol Suara Digital



Kontrol Suara Digital menawarkan pilihan prasetel kontrol Jazz, Rock, Pop, dan Klasik yang dapat Anda gunakan untuk mengoptimalkan jangkauan frekuensi untuk gaya musik yang berbeda. Setiap mode menggunakan teknologi ekualiser grafis yang secara otomatis mengatur keseimbangan suara dan meningkatkan frekuensi suara yang paling penting dari gaya musik yang dipilih. Pada akhirnya, Kontrol Suara Digital memudahkan Anda untuk menikmati musik dengan

pengaturan tepat keseimbangan suara untuk menyamai jenis musik yang sedang diputar.

Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost memaksimalkan pengalaman mendengarkan musik dengan menekankan pada konten bass musik di sepanjang jangkauan pengaturan volume - dari rendah ke tinggi - hanya dengan sentuhan pada tombol! Frekuensi bass paling bawah biasanya akan hilang ketika volume diatur terlalu rendah. Untuk mencegah hal ini, Dynamic Bass Boost dapat diaktifkan untuk mendorong level bass, sehingga Anda dapat menikmati suara yang konsisten setiap kali Anda menurunkan volume.

Putar & isi ulang iPod/iPhone/iPad



Nikmati musik MP3 favorit Anda sambil mengisi daya iPod/iPhone/iPad Anda! Dock ini membuat Anda menghubungkan perangkat portabel secara langsung ke sistem Philips, sehingga Anda dapat mendengarkan musik favorit dalam suara yang luar biasa. Dock ini juga mengisi daya iPod/iPhone/iPad selagi memutar musik, sehingga Anda dapat mendengarkan musik dan tidak lagi mengkhawatirkan kehabisan daya. Sistem ini secara otomatis mengisi data perangkat portabel ketika diletakkan.

USB Direct



Dengan mode USB Direct, colokkan perangkat USB Anda ke port USB pada perangkat Philips Anda dan musik digital akan diputar secara langsung dari perangkat Philips.

MP3 Link



Konektivitas MP3 link memungkinkan pemutaran langsung konten MP3 dari pemutar media portabel. Selain keuntungan menikmati musik favorit dengan kualitas suara dahsyat dengan sistem audio, MP3 link juga sangat mudah, Anda cukup mencolokkan pemutar MP3 portabel ke sistem audio.

Radio Data System (RDS)

Radio Data System (RDS) membiarkan Anda mendengar stasiun radio tanpa harus mengingat frekuensinya. Dalam mode standar, RDS menampilkan nama stasiun dan bukan frekuensi transmisi, memudahkan penyelarasan yang mudah dan cepat. RDS juga memungkinkan stasiun untuk mengirim pesan, seperti berita dan informasi stasiun secara langsung ke tampilan radio. Secara umum digunakan di Eropa, teks RDS akan dikirimkan pada frekuensi stasiun radio yang sedang siaran. Anda dapat memilih tampilan RDS dasar (nama stasiun) atau berlangganan ke layanan berbasis pesan tambahan.



Spesifikasi

Suara

- Daya output: 2 x 10 W RMS
- Penyempurnaan suara: kontrol suara digital, Dynamic Bass Boost

Pengeras suara

- Driver speaker: 4" woofer
- Jenis speaker: sistem speaker bass reflex

Pemutaran audio

- Mode pemutaran disc: dipercepat/mundur, pencarian lagu berikutnya/sebelumnya, mengulang/mengacak/memprogram
- Pemutaran media: CD, CD-R/RW, MP3-CD, WMA-CD, Flash drive USB
- Mode pemutaran USB Direct: dipercepat mundur/percepat maju, putar/jeda, sebelumnya/berikutnya, ulang, acak, berhenti
- Mode pemutaran dengan docking: dipercepat dan mundur, menu, naik dan turun, trek berikutnya dan sebelumnya, putar dan jeda
- Lain-lain: Dukungan ID3-tag

Tuner/Penerima/Transmisi

- Tuner pita frekuensi: FM mono, Stereo FM
- Stasiun prasetel: 20
- RDS: jenis program, teks radio, Pengaturan jam RDS, nama stasiun radio
- Antena: Antena FM (75 ohm)
- Penyempurnaan tuner: penyalarsan digital otomatis, pemindaian otomatis, Pengaturan mudah (colok & putar)

Konektivitas

- Headphone: 3,5 mm
- MP3 Link: line in stereo 3,5mm
- USB: host USB

Nyaman

- Alarm: Alarm CD, Alarm Radio, Alarm USB, Alarm iPod
- Jam: Pada layar utama, timer tidur

- Perangkat pengisian daya: iPod, iPad, iPhone
- Jenis layar: Layar LCD
- Tipe pemuat: baki

Aksesori

- Aksesori diberikan: Kabel Daya AC, Antena FM, Panduan Penggunaan Cepat
- Remote control: Remote 31-kunci
- Petunjuk Pengguna: 16 bahasa

Dimensi

- Lebar unit utama: 200 milimeter
- Tinggi unit utama: 118 milimeter
- Kedalaman unit utama: 210 milimeter
- Ukuran speaker utama (L x D): 140 x 144 milimeter
- Tinggi speaker utama: 224 milimeter
- Lebar kemasan: 576 milimeter
- Tinggi kemasan: 274 milimeter
- Kedalaman kemasan: 190 milimeter
- Berat kotor: 3,9 kg
- Berat bersih: 3,34 kg

Daya

- Catu daya: 220-240 V, 50Hz

Kompatibilitas iPod

- Kompatibel dengan: iPod classic, iPod mini, iPod nano Generasi Pertama, iPod nano Generasi Kedua, iPod nano Generasi Ketiga, iPod nano Generasi Keempat, iPod nano Generasi kelima, iPod nano generasi keenam, iPod touch, iPod touch Generasi Kedua, iPod touch generasi ketiga, iPod touch generasi keempat, iPod generasi keempat, iPod generasi kelima

Kompatibilitas iPhone

- Kompatibel dengan: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Kompatibilitas iPad

- Kompatibel dengan: iPad, iPad 2



Tanggal dikeluarkan
2016-06-03

Versi: 3.1.15

12 NC: 8670 000 78238
EAN: 87 12581 60784 5

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com