



Philips NULL
Netspanningsbeveiliging

8 uitgangen

900 J
2 m
TV coaxiaal

SPN7081WA

Bescherm uw elektronica

Met coaxiale bescherming voor TV

Heeft 8 geaarde Schuko-contactdozen en een gevlochten netsnoer van 2 m. Gemaakt om te presteren en uw apparatuur te beschermen tegen piekspanningen. Onderbreekt de stroom naar uw systeem automatisch om het te beschermen tegen piekspanningen boven de limiet

Beveiliging

- Tweepolige schakelaar
- Automatische veiligheidssluiting

Optimale bescherming

- 900 joule netspanningsbeveiliging
- Stroomafsluiting
- Beveiligde coxaansluitingen
- Beperkte garantie tot € 100.000 op aangesloten apparatuur.

Ingebouwd gemak

- 8 uitgangen
- 2 m netsnoer
- Stevige gevlochten kabel

Eenvoud

- Beveiligingsindicatoren voor zorgeloos gebruik

PHILIPS

Specificaties

Afmetingen van de verpakking

- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 18 x 37 x 5 cm
- Nettogewicht: 0,72 kg
- Brutowicht: 0,84 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,12 kg
- Aantal producten: 1
- EAN: 48 95229 11587 3
- Verpakkingstype: Karton
- Type schap: Beide

Omdoos

- Omdoos (L x B x H): 38 x 37 x 17 cm

- Brutowicht: 5,6 kg
- Gewicht van de verpakking: 1,28 kg
- Aantal consumentenverpakkingen: 6
- GTIN: 1 48 95229 11587 0
- Nettogewicht: 4,32 kg

Afmetingen van het product

- Kabellengte: 200 cm

Binnendoos

- GTIN: 2 48 95229 11587 7
- Aantal consumentenverpakkingen: 1

Kenmerken

8 uitgangen

Dit zet één uitgang om in acht uitgangen waardoor u meerdere apparaten kunt aansluiten met slechts één stopcontact.

2 m netsnoer

Biedt stroom aan het apparaat dat zich tot 2 m van het stopcontact kan bevinden.

900 joule netspanningsbeveiliging

Bescherm uw waardevolle elektronische apparatuur tegen willekeurige spanningspieken die kunnen worden veroorzaakt door bliksem, een motor, een stroomgenerator etc.

Stevige gevlochten kabel

Gevlochten kabel gaat langer mee.

Stroomafsluiting

De stroomtoevoer naar de aangesloten apparatuur wordt automatisch afgebroken.

Beperkte garantie tot € 100.000

Om uw aangesloten apparatuur te beschermen binnen de garantieperiode van het product. Beperkte garantie tot € 100.000.

Tweepolige schakelaar

Schakelt zowel de nuldraad als de fase draad voor een veilige isolatie van het belastingscircuit.

Veiligheidssluiting

Houd kleine voorwerpen en vingers van kinderen uit de buurt van de aansluitingen.

Beveiligingsindicatoren

LED's geven aan of de netspanningsbeveiliging juist werkt.

