



SPA7650

Son Surround hi-fi

Son Surround 5.1

Raccordez ces enceintes multimédias à n'importe quel PC, baladeur MP3 ou lecteur de CD pour créer instantanément votre système de son Surround 5.1. Les basses d'une qualité exceptionnelle sont simples à régler et les enceintes se posent sur un bureau ou se fixent au mur, pour un son impeccable.

Basses exceptionnelles

- Le système d'enceintes Bass Reflex diffuse des basses profondes et puissantes
- Amplification des basses avec contrôle du niveau
- Caisson en bois pour une reproduction des basses de qualité

Facile à utiliser

- Évite tout risque de distorsion d'image sur l'écran du PC
- Profiter davantage de votre musique
- Réglage du volume à distance pour plus de facilité
- Installation Plug & Play facile

Connexion à tous les équipements

- Prise de casque supplémentaire pour votre écoute personnelle
- Entrée MP3 unique et directe via votre télécommande
- Idéal pour MP3, PC, TV, CD et bien plus encore

Design contemporain

- Superbe finition glossy

PHILIPS

Points forts

Système d'enceintes Bass Reflex



Ce système génère des basses profondes même pour des enceintes compactes. À la différence d'un système d'enceintes classique, il est doté d'un caisson de basses aligné acoustiquement sur le haut-parleur de graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez ainsi des basses plus profondes avec une distorsion amoindrie. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur de graves classique. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.

Contrôle du niveau des basses

Le design unique de ce caisson de basses garantit des basses plus profondes et plus

riches. Il vous permet en outre de régler leur niveau à votre convenance.

Idéal pour MP3, PC, TV et plus encore

Donnez une nouvelle dimension à votre écoute grâce à ces enceintes qui se branchent sur n'importe quel équipement multimédia, qu'il s'agisse d'un lecteur MP3, d'un PC, d'un téléviseur, d'un lecteur de CD ou encore d'un lecteur de DVD.

Finition glossy

Finition glossy noire d'une grande élégance, pour des intérieurs aussi bien modernes que classiques.

Prise de casque

Ces haut-parleurs sont dotés d'une prise de casque supplémentaire. Branchez-y votre propre casque d'écoute pour une écoute personnalisée, à votre gré.

Prise pour casque

Profiter davantage de votre musique

Blindage magnétique

Les puissants aimants situés au niveau des enceintes sont isolés par blindage magnétique,

ce qui permet de placer les enceintes à proximité de l'écran du PC sans risque d'endommager l'écran ou de déformer l'image.

Entrée MP3 via la télécommande

Grâce à la fonctionnalité unique d'entrée MP3 directe sur la télécommande, vous écoutez les morceaux enregistrés sur votre lecteur MP3 en toute facilité. Connectez simplement la sortie audio de votre lecteur MP3 à la prise jack 3,5 mm située à l'arrière de votre télécommande.

Prêt-à-brancher

La technologie Plug-and-Play permet d'ajouter appareil et de le faire fonctionner sans installation complexe.

Réglage du volume à distance

Grâce à cette télécommande filaire très pratique, vous pouvez régler le volume du bout des doigts.

Caisson de basses en bois

Le châssis en bois du caisson de basses offre une stabilité et des performances acoustiques supérieures.



Caractéristiques

Son

- Renforcement des basses: Bass Reflex, Amplification dynamique des basses
- Puissance de sortie (RMS): 4 x 12,5 W + 15 W (enceinte centrale) + 25 W

Enceintes

- Amélioration du son: LSB à blindage magnétique
- Impédance de l'enceinte satellite: F0 - 20 k Hz
- Bande de fréquence du caisson de basses: F0 - 2 k Hz
- Contrôle enceinte satellite: 2"
- Système de H.-P. d'extrêmes graves: 5 1/4"
- Type de caisson de basses: Actif
- Contrôle du niveau des basses: À l'arrière du caisson de basses
- Impédance du caisson de basses: 8 ohm
- Bouton marche/arrêt: À l'arrière du caisson de basses

Connectivité

- Entrée audio pour données: 1 Audio stéréo (prise jack 3,5 mm)

Carton externe

- EAN: 87 12581 43484 7
- Longueur: 45.8 cm
- Nombre de produits emballés: 2
- Largeur: 31 cm
- Poids brut: 17.7 kg
- Hauteur: 61 cm
- Poids net: 14.4 kg
- Poids à vide: 3.3 kg

Pratique

- Facilité d'installation: Plug-and-play
- Voyant d'alimentation
- Télécommande: réglage du volume, sortie casque, entrée audio supplémentaire, voyant d'alimentation

Alimentation

- Voyant d'alimentation: Bleu

Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 44.6 cm
- Type d'emballage: Carton
- Type d'installation en rayon: Disposition
- Largeur: 29.6 cm
- Profondeur: 29.8 cm
- Nombre de produits inclus: 1
- EAN: 87 12581 43466 3
- Poids brut: 8.3 kg
- Poids net: 7.2 kg
- Poids à vide: 1.1 kg

Dimensions du produit

- Longueur du câble: 0 cm
- Hauteur: 0 cm
- Largeur: 0 cm
- Profondeur: 0 cm
- Poids: 0 kg

Contenu de l'emballage

- Haut-parleur d'extrêmes graves
- Nombre d'enceintes satellites: 5
- Câble de ligne stéréo 3,5 mm
- Guide d'installation rapide
- Télécommande: Câblé



Date de publication
2024-04-13

Version: 4.1.7

EAN: 87 12581 43466 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com