



Philips Streamium
Sieciowy odtwarzacz
muzyczny z technologią
FullSound™

Darmowe radio internetowe
Pełnokolorowy wyświetlacz

Streamium



NP2500

Uwolnij muzykę

Ciesz się muzyką z komputera i Internetu — bezprzewodowo

Po podłączeniu do komputera i zestawu audio sieciowy odtwarzacz muzyczny Philips Streamium NP2500 zapewnia bezprzewodowy dostęp do plików muzycznych zgromadzonych na Twoim komputerze oraz do internetowych stacji radiowych, a wszystko to z niesamowitą jakością dźwięku FullSound.

Słuchanie bezprzewodowe

- Tysiące darmowych, internetowych stacji radiowych
- Bezprzewodowe odtwarzanie muzyki z komputera PC/Mac
- Możliwość podłączenia do wieży lub zestawu kina domowego

Prosta nawigacja i sterowanie

- Prosty i intuicyjny interfejs użytkownika z funkcją wyświetlania okładek płyt
- Wyszukiwanie alfanumeryczne zapewnia szybki dostęp
- Duży wyświetlacz i pilot

Podłącz i korzystaj

- Złącza cyfrowe
- Złącza analogowe

Wyjątkowa jakość dźwięku

- Technologia FullSound™ nadaje muzyce w formacie MP3 jakość płyt audio CD



PHILIPS

Dane techniczne

Dźwięk

- Ustawienia korektora: Klasyka, Jazz, Pop, Rock
- Funkcje poprawy dźwięku: Korektor, Dynamiczne wzmocnienie basów
- Regulacja głośności: Zwiększanie/zmniejszanie głośności
- Typ: FullSound

Odtwarzanie dźwięku

- Format kompresji: MP3, WMA, bez DRM AAC (m4A), eAAC+, FLAC, Ogg Vorbis
- Obsługa znaczników ID3
- Tryb odtwarzania za pomocą łącza PC Link: Transmisja plików MP3 przez sieć, Połączenie bezprzewodowe Wi-Fi
- Radio internetowe
- Prędkość przepływu danych MP3: 8–320 kb/s oraz VBR
- Prędkość przepływu danych WMA: do 192 kb/s, CBR/VBR

Możliwości połączeń

- Przewodowa sieć LAN: Ethernet (RJ 45) 1x
- Inne połączenia: Koncentryczne wyjście cyfrowe
- Połączenia bezprzewodowe: Bezprzewodowa sieć LAN (802.11g), Bezprzewodowa sieć LAN (802.11b)
- Bezprzewodowa uniwersalna funkcja Plug & Play: Wł.
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: Szyfrowanie WEP 128-bitowe, Szyfrowanie WEP 64-bitowe, WPA, WPA2
- Złącza audio: Analogowe wejście audio (L/R), Analogowe wyjście audio (L/R)
- Słuchawki: 3,5 mm

Udogodnienia

- Podświetlenie

- Kolor podświetlenia: Białe
- Zegar: Na wyświetlaczu głównym
- Typ wyświetlacza: LCD
- Zasilanie Eco Power Standby: 1 W
- Języki menu ekranowego (OSD): holenderski, angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański
- Wskaźnik siły sygnału
- Funkcje dotyczące wyświetlacza: Regulacja jasności
- Gniazdo słuchawek
- Wskaźniki: Tryb przyciemniania
- Budzenie: Budzenie brzęczykiem, Wyłącznik czasowy
- Języki menu ekranowego: portugalski, szwedzki
- Pilot zdalnego sterowania: 1-kierunkowy

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Przewód audio
- Zasilacz sieciowy: 110–240 V
- Baterie i akumulatory: 2x AAA
- CD-ROM: Płyta CD-ROM z oprogramowaniem TwonkyMedia, samouczkiem wideo oraz instrukcjami obsługi
- Skrócona instrukcja obsługi: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, holenderski, norweski, szwedzki, fiński, portugalski, duński, rosyjski
- Pilot zdalnego sterowania: Pilot 1-kierunkowy
- Instrukcja obsługi: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, holenderski, norweski, szwedzki, fiński, portugalski, duński, rosyjski (na płycie CD)
- Karta gwarancyjna: Karta gwarancyjna

Wymiary

- Wymiary produktu (S x G x W): 252,5 x 34 x 99 mm
- Waga urządzenia: 0,46 kg

Zalety

Darmowe, internetowe stacje radiowe

Odtwarzacz Streamium umożliwia dostęp do tysięcy darmowych, internetowych stacji radiowych. Teraz można być na bieżąco z różnymi rodzajami muzyki z całego świata. Wystarczy podłączyć odtwarzacz Streamium do Internetu i zacząć słuchać ulubionych audycji poprzez zestaw audio bez konieczności włączania komputera.

Bezprzewodowe odtwarzanie muzyki

Uwolnij swoją kolekcję plików muzycznych przechowywanych na komputerze i odtwarzaj je poprzez zestaw audio za pomocą odtwarzacza sieciowego Streamium! Użyj połączenia UPnP, które umożliwi podłączenie dowolnego urządzenia zgodnego z funkcją Universal Plug & Play, aby pobierać lub wysyłać pliki muzyczne. Odtwarzacz Streamium pozwoli uzyskać dostęp do kolekcji muzycznej w komputerze i umożliwi wybieranie oraz wyszukiwanie zgromadzonych tam utworów. Wystarczy za pomocą pilota wybrać utwory z poziomu odtwarzacza Streamium, a następnie odtworzyć je poprzez zestaw audio. W trakcie odtwarzania na kolorowym wyświetlaczu LCD będzie prezentowana grafika przedstawiająca okładkę albumu. Skorzystaj z możliwości bezproblemowego i bezprzewodowego słuchania muzyki.

FullSound™

Innowacyjna technologia FullSound firmy Philips wiernie przywraca skompresowanej muzyce MP3 szczegóły dźwiękowe, a ponadto wzbogaca je, zapewniając dźwięk o jakości płyty CD. Działając w oparciu o algorytm końcowego przetwarzania dźwięku, technologia FullSound łączy w sobie naszą wiedzę w dziedzinie odtwarzania muzyki z możliwościami cyfrowej obróbki sygnału (DSP) najnowszej generacji. Pozwala to uzyskać głębsze i dynamiczniejsze tony niskie, zwiększoną ostrość głosu i dźwięku instrumentów oraz ogromne bogactwo szczegółów. Odkryj na nowo naturalne brzmienie muzyki skompresowanej do formatu MP3, które poruszy Twoją duszę i porwie Cię do tańca.



Data wydania 2018-03-21

Wersja: 6.10.14

12 NC: 8670 000 40315
EAN: 87 12581 42836 5

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* Niektóre funkcje wymagają dostępu do szerokopasmowego łącza internetowego

* Niektóre usługi są niedostępne w pewnych regionach