



Philips  
Mikromusiksystem

Bluetooth®  
DAB+  
Med MULTIPAIR



BTB2470

## Hi-Fi-stereolyd, der passer til dit hjem

Lyt til dine smartphone-musiknumre, stream dit musikbibliotek via Bluetooth og afspil MP3-CD'er på dette kompakte, alt-i-ét musikanlæg fra Philips. Du kan også stille ind på dine yndlingsradioprogrammer med DAB+ og FM-kompatibilitet.

### Gør din lydoplevelse bedre

- Basreflekshøjttalersystemet leverer en dyb, kraftfuld lyd
- Digital lydkontrol til optimerede musikstilindstillinger.
- Samlet udgangseffekt på 20 W RMS

### Nyd din musik fra flere kilder

- Stream musik over Bluetooth® med parring af flere enheder
- DAB- og FM-kompatibel, hvilket sikrer komplette radiooplevelser
- Udveksl musik med det samme mellem 2 enheder med MULTIPAIR
- Spil MP3-CD, CD og CD-R/RW
- Lydindgang til bærbar musikafspilning
- Direkte USB til nem MP3/WMA-musikafspilning

### Design, der passer i dit hjem

- Kompakt design, der passer ind overalt og til enhver livsstil
- Kan monteres på væggen for fleksibel placering

# PHILIPS

## Vigtigste nyheder

### Direkte USB til nem MP3/WMA-musik



Takket være muligheden for at overføre alle filer kan du nemt og med stor fornøjelse få adgang til mere digital musik via indbygget direkte USB.

### Lydindgang



MP3 Link-forbindelsen giver mulighed for direkte afspilning af MP3-indhold fra bærbare medieafspillere. Ud over fordelene ved at kunne nyde din yndlingsmusik i lydsystemets overlegne lyd kvalitet er lydindgangen også yderst bekvem, da det eneste, du behøver at gøre, er at tilslutte din bærbare MP3-afspiller til lydsystemet.

### Bass reflex-højttalersystem



Et basreflekshøjttalersystem leverer en dyb basoplevelse fra et kompakt kabinet. Det afviger fra et traditionelt system ved at være udstyret med en basrefleksport, som er akustisk afstemt efter basenheden for at optimere systemets forløb ved lave frekvenser. Resultatet er en dybere bas og mindre forvrængning. Systemet fungerer ved at sætte luftmassen i porten i resonans, så den vibrerer lige som en almindelig basenhed. Sammen med den egentlige basenhed udvider systemet det lavfrekvente område, så der skabes en helt ny dimension af dyb bas.

### DAB+-og FM-kompatibel

DAB- og FM-kompatibel, hvilket sikrer komplette radiooplevelser

### Digital lydkontrol



Digital lydregulering tilbyder dig en fabriksindstillet kontrol, hvor du kan vælge mellem indstillingerne Balance, Clear, Powerful, Warm og Bright for at optimere frekvensområdet for forskellige musikgenrer. Hver indstilling anvender grafisk equalizer-

teknologi til automatisk at justere klangbalancen og fremhæve de vigtigste frekvenser i den valgte musikgenre. Digital lydkontrol giver dig mulighed for at få mest muligt ud af musikken ved at justere klangbalancen, så den passer til den musik, du spiller.

### Kan monteres på væg



Dit lydsystem fra Philips udgør den perfekte kombination af et slankt og fleksibelt design og er intelligent designet til at passe perfekt ind i din stue. Det nederste af lydsystemet er en holder, så systemet kan stå sikkert og pænt på enhver hylde eller ethvert skab. Hvis du vægmonterer systemet, får du samme fleksibilitet som med den fritstående holder.

### Parring af flere enheder



Lydtransmission med trådløs Bluetooth® bliver mere og mere almindeligt for lydsystemer, men de fleste systemer, der er kompatible med Bluetooth®, gør det kun muligt at parre én enhed ad gangen. Parring af flere enheder lader dig parre op til tre enheder og lynhurtigt skifte mellem dem.

# Specifikationer

## Lyd

- Lydforbedring: digital lydkontrol
- Maks. udgangseffekt (RMS): 20 W

## Højttalere

- Højttalerdrivere: 2,75" basenhed
- Højttalertyper: bass reflex-højttalersystem

## Lydafspilning

- Diskafspilningstilstande: hurtigt frem/tilbage, søg efter næste/foregående spor, repeat/shuffle/program
- Afspilningsmedie: CD, CD-R/RW, MP3 CD, USB-flash-drev
- USB Direct-afspilningstilstande: hurtigt tilbage/hurtigt frem, afspil/pause, forrige/næste, gentage, shuffle, stop

## Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM mono, FM-stereo, DAB (Bånd L)
- Faste stationer: 20
- Antenne: FM-antenne (75 ohm)
- Tunerfunktioner: automatisk digital indstilling, automatisk scanning

## Tilslutningsmuligheder

- USB: USB-vært
- Lydindgang (3,5 mm)
- Bluetooth-profiler: A2DP

## Komfort

- Ur: På hovedskærm, sleep/timer
- Displaytype: LED-display
- Loader-type: stik

## Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: FM-antenne, Brugervejledning
- Fjernbetjening: Fjernbetjening med 21 taster

## Mål

- Bredde (emballage): 520 mm
- Højde (emballage): 323 mm
- Dybde (emballage): 123 mm
- Bruttovægt: 3,6 kg
- Nettovægt: 2,4 kg
- Produktmål (B × D × H): 465 x 107 x 233 mm

## Strøm

- Strømforsyning: 100-240 VAC, 50/60 Hz



Udgivelsesdato  
2016-07-15

Version: 1.0.4

12 NC: 8670 001 27829  
EAN: 48 95185 61285 0

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)