

Philips  
Hi-Fi mikrosystém

Přehrávání formátu MP3/WMA-  
CD  
Připojení USB Direct

MCM204



## Nová klasika

s přehráváním USB Direct

Model Philips MCM204 vyzařující jemnost a kvalitu je speciálně navržen pro ty, kdo opravdu ocení dokonalost ve stylu a technologii. Vychutnejte si hudbu ve formátu MP3/WMA z přenosného přehrávače s přehráváním USB Direct.

### **Obohat'te svůj zvukový zážitek**

- Vychutnejte si hudbu ve formátu MP3/WMA přímo z přenosných zařízení USB.
- Přehrávání hudby na discích MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
- Stereofonní kazetový magnetofon s funkcí autostop
- Optimalizované nastavení pro různé styly hudby Digital Sound Control
- Funkce Dynamic Bass Boost pro hluboké a dramatické basy
- Celkový výstupní výkon 2 x 4 W RMS

### **Začněte den podle sebe**

- Budík a časovač vypnutí
- Digitální tuner se 40 předvolbami pro mimořádné pohodlí

### **Zdokonalený zvuk i vzhled**

- Elegantní reprosoustavy
- Jednoduchý dálkový ovladač je součástí dodávky

# PHILIPS

## Přednosti

### USB Direct pro přehrávání hudby ve formátu MP3/WMA

Jednoduše připojte zařízení k portu USB na Hi-Fi systému Philips. Digitální hudba se přehraje přímo ze zařízení. Nyní se můžete podělit o své oblíbené zážitky s rodinou a přáteli.

### Digital Sound Control

Digitální nastavení zvuku DSC nabízí výběr nastavení zvuku Jazz, Rock, Pop a Classic, které můžete použít pro optimalizaci frekvenčního rozsahu různých hudebních stylů. Jednotlivé režimy používají technologii grafického

ekvalizéru k automatickému nastavení zvuku tak, aby byly posíleny nejdůležitější frekvence zvuku ve zvoleném hudebním stylu. Digitální nastavení zvuku DSC vám umožňuje dosáhnout co nejlepší reprodukce hudby pomocí přesného nastavení zvukových pásem, aby odpovídaly typu přehrávané hudby.

### Dynamic Bass Boost

Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje maximální zážitek při poslechu hudby zvýrazněním basové složky v celém rozsahu

nastavení hlasitosti – od nízké po vysokou – stačí jen stisknout tlačítko! Reprodukce basových tónů s nízkými kmitočty je obvykle při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic Bass Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby byla zajištěna optimální reprodukce i při snížení hlasitosti.



# Specifikace

## Zvuk

- Výstupní výkon: 2x 4 W RMS / hudební výkon 2x 8 W
- Vylepšení zvuku: 4 režimy nastavení zvuku DSC, Dynamic Bass Boost

## Reproduktory

- Hlavní reproduktor: 3,5" basový reproduktor, Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex

## Přehrávání zvuku

- Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Režimy přehrávání disků: Opakovat jednu skladbu/vše/program, Náhodné přehrávání, Programovatelná paměť na 20 stop
- Typ zavádění: Horní
- technologie kazetového magnetofonu: Mechanický
- Režimy přehrávání kazety: Elektronické řízení rychlosti
- Režimy USB Direct: Přehrávání/pauza, Funkce stop, Předchozí/další, Rychle zpět/rychle vpřed, Přehrávání programu, Funkce Opakovat, Náhodně

## Nahrávání zvuku

- Média pro nahrávání: Kazeta
- Vylepšení nahrávání na pásku: Automatická úroveň nahrávání, Synchronní nahrávání s diskem CD

## Tuner/přijem/vysílání

- Pásmo tuneru: VKV stereo, SV
- Automatické digitální ladění: Ano
- Předvolby stanic: 40
- Vylepšení tuneru: Funkce Auto Store

## Možnosti připojení

- Další připojení: Pevná anténa VKV, Anténa SV
- Vstup Aux: Linkový vstup, 3,5 mm
- Sluchátka: 3,5 mm

## Pohodlí

- Budíky: Buzení prostřednictvím disku CD, Buzení rádiem, Časovač
- Hodiny: Na hlavním displeji
- Typ displeje: LCD
- úsporný pohotovostní režim: 1 W

## Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Anténa VKV/SV, Záruční brožurka, Stručný uživatelský návod
- Dálkový ovladač: Dálkové ovládání s 24 tlačítky a lithiovou baterií
- Stručný návod k rychlému použití: Angličtina, němčina, holandština, francouzština, španělština, italština
- Uživatelský manuál: 16 jazyků

## Rozměry

- Rozměry sady (Š x V x H): 146 x 228 x 216 mm
- Rozměry hlavního reproduktoru (Š x V x H): 146 x 228 x 160 mm
- Rozměry balení (Š x V x H): 380 x 350 x 275 mm
- Hmotnost včetně balení: 5,3 kg

## Spotřeba

- Napájení: 220-240 V, 50 Hz



Datum vydání 2017-04-04

Verze: 3.0.10

12 NC: 8670 000 27823  
EAN: 87 12581 32032 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)