

Philips  
Telecomando universal

SRU9400



## Veja apenas as teclas de que precisa

Agora pode finalmente arrumar todos os seus telecomandos e substituí-los por um telecomando bonito. O SRU9400 não só possui todas as funções dos seus telecomandos originais, como também é mais fácil e prático de utilizar.

### Uma solução de controlo para a maioria dos dispositivos/marcas

- Telecomando 5 em 1 para dispositivos áudio/vídeo
- Extensa base de dados de códigos IV para a maioria dos dispositivos

### Grande comodidade

- Mostra apenas as teclas de que necessita no visor sensível ao tacto
- Ecrã LCD com retroiluminação para utilização fácil no escuro
- Controle vários dispositivos com um só toque
- Pronto a utilizar com equipamento Philips

### Configuração rápida e fácil

- Procura automaticamente a marca do seu equipamento
- Capta facilmente códigos IV de outros telecomandos

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Destques

## Telecomando 5 em 1

O telecomando universal permite-lhe programar e operar até 5 dispositivos de praticamente qualquer marca. Uma base de dados universal de códigos infravermelhos está incorporada para permitir a fácil instalação do seu TV, TV combi, videogravador, DVD, gravador de DVD, satélite ou receptor terrestre digital, descodificador de cabo, amplificador, sistema de cinema em casa ou receptor.

## Base de dados de código IV universal

Uma base de dados universal de códigos IV é uma biblioteca de códigos infra-vermelhos incorporada num determinado comando. Esta função oferece-lhe um comando que controla o seu equipamento sem que seja necessário conhecer os sinais individuais. Seleccione, na base de dados, o conjunto de códigos infra-vermelhos correspondente aos dispositivos que deseja controlar, de modo a activar o controlo de praticamente todos os elementos de sistemas áudio/vídeo actualmente disponíveis - seja qual for o seu modelo ou marca.

## Visor sensível ao tacto

Através da tecnologia especial de visor segmentado invertido, apenas se acendem as teclas necessárias para controlar um dispositivo específico. Já não precisa de procurar pelos botões correctos.

## Ecrã retroiluminado

A retroiluminação é uma função que ilumina o ecrã LCD ou o teclado numérico, para utilização no escuro. Os dois tipos mais comuns de retroiluminação são a retroiluminação por LED e a electroluminescente (EL). Telecomandos retroiluminados com LEDs são tipicamente brilhantes mas instáveis, com cor amarela ou verde, enquanto que os painéis EL são suaves, com tons azuis, brancos e verdes.

## Prático: com um só toque



O controlo de um só toque permite-lhe efectuar vários comandos premindo um botão, através de uma macro. Uma macro combina um conjunto de comandos pré-programados num único botão. Por isso, um só botão é suficiente para executar várias funções.

## Pré-programado para Philips

Se tiver equipamento Philips, poderá utilizar o telecomando universal sem o programar, pois todos os botões estão pré-definidos para Philips.

## Procura automática de marcas

Para que o novo telecomando funcione, basta programá-lo para procurar automaticamente o código mais adequado ao seu equipamento.

## Funcionalidade de aprendizagem

A funcionalidade de aprendizagem diz respeito ao processo pelo qual o telecomando capta e armazena sinais infra-vermelhos para serem usados posteriormente. Quando os códigos de dispositivos não fazem parte da base de dados incorporada, podem ser retirados do comando original, ao apontar para ele.

# Especificações

## Comodidade

- Base de dados IV universal: TV, videogravador, DVD, SAT, CABO, RECEPTOR, AMP, PVR, DVB-T, DVD e televisor, Videogravador e televisor
- Retroiluminação
- Cor da retroiluminação: Branca
- Pré-programado para Philips
- Macros programáveis

## Capacidades de Infravermelhos

- Distância de funcionamento: 10 m
- Conhecer os código IV
- LEDs de transmissão: 2
- Número de marcas na base de dados: Mais de 1100
- Limites de frequência da portadora: 30 k - 100 kHz

## Dados da embalagem

- 12NC: 908210005335
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 91565 6
- Peso bruto: 0,35 kg
- Altura: 42 mm
- Comprimento: 330 mm
- Largura: 162 mm

## Alimentação

- Gestão de economia da bateria: Ligar/desligar automático
- Tipo de bateria: AA / LR6 Alcalina
- Número de pilhas: 3



Data de publicação  
2009-08-05

Versão: 2.1.8

12 NC: 9082 100 05338  
EAN: 87 10895 91569 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)