

Philips
DVD 迷你影院



MCD708



豐富精彩的影音體驗

高質素音響組合盡顯時尚出眾設計。加上 DVD 播放功能，讓你即時盡享完美聽覺體驗。

豐富你的電影體驗

- 播放 DVD、DivX®、(S)VCD、MP3-CD、WMA-CD、CD (RW) 以及相片光碟
- 12-bit/108MHz 影像處理功能，呈現清晰而自然的影像
- 逐行掃描色差影像，呈現最佳畫質
- 杜比數碼為你帶來超凡電影體驗

豐富你的音響體驗

- Class 'D' 數碼放大器提供高品質音效
- 磁石鋁帶式 (Neodymium) 高音喇叭的高傳真音質
- 紅木製造的喇叭盒帶給你完美音質
- 鍍金的喇叭連接器確保最優質的音訊傳輸
- 高、低音音量增強功能
- 2x50 瓦 RMS 及 2x100 瓦音樂功率

與你的室內裝飾渾然一體

- 高階零件設計搭配機座
- 鋁印模鑄機身

PHILIPS

sense and simplicity

規格

音效

- 輸出功率: 2x50 瓦 RMS / 1800 瓦 PMPO
- 音效增強: Class D 數碼放大器, 數碼音效控制 4 種模式, 動態低音增強效果, 音量
- 音效系統: 杜比數碼

喇叭

- 主喇叭: 雙聲道, 低音反射喇叭系統, 5 吋低音喇叭, 鋁帶高音喇叭, 真正的黃檀木音箱, 鍍金的喇叭連接器, 可拆式喇叭網

影像播放

- 播放媒體: DivX, DVD+RW, DVD-Video, Picture CD, 影像 CD/SVCD
- 光碟播放模式: A-B 重復, 角度, PBC, 慢動作, 縮放, 監管控制, 動態範圍壓縮
- DVD 區域: 3
- 視訊增強: 逐行掃描

播放聲音

- 播放媒體: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- 光碟播放模式: 可編排 20 首曲目, 重復/單一/全部/節目, 隨機播放
- 載入器類型: 機動化, 光碟盤

調諧器 / 接收 / 傳送

- 調諧器波段: FM 立體聲, MW

- 自動數碼調諧: 是
- 記憶選台: 40

連接

- 視訊輸出 - 類比: 色差視訊 Y Pb Pr (cinch), 複合視訊 CVBS (黃色 cinch), S-Video (在 Hosiden 之上)
- 輔助輸入: 2x(左/右) RCA
- 其他連接: 主動重低音喇叭前置輸出, 數碼音訊同軸輸出, 數碼光學輸出, FM 天線, 輸出端子, MW 天線

便利

- 鬧鐘: CD 鬧鐘, 定時睡眠功能
- 時鐘: 在主螢幕上
- OSD 語言: 英文, 繁體中文
- 顯示類型: VFD 顯示
- 指示功能: DIM 模式

配件

- 附配件: 複合影像線 (Y), 控制線, FM/MW 天線
- 遙控器: 49 鍵, 附 2 粒 AAA 電池

尺寸

- 機組尺寸 (闊 x 高 x 深): 240 x 160 x 230 mm
- 主要喇叭尺寸 (闊 x 高 x 深): 160 x 275 x 225 mm
- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深): 525 x 330 x 375 mm
- 重量 (含包裝): 14.6 kg

產品特點

12 bit/108Mhz 影像 DAC

12-bit 視訊 DAC 是一個超級數碼類比轉換器, 可以保留真實影像的每個細節。它會顯示細微的陰影和更平滑的色彩度, 呈現更有動感、更自然的影像。使用大螢幕和投影機時, 常用的 10-bit DAC 的侷限性變得特別明顯。

逐行掃描

逐行掃描讓影像的垂直解像度加倍, 呈現更銳利的影像。逐行掃描不會先傳送構成畫面的奇數行資料, 然後再傳送偶數行資料, 而是同時將兩個部份呈現在螢幕上。完整的影像瞬間完成, 達到最大的解像度。以這樣的速度, 人眼將會看到更銳利的影像, 不會再看到畫面上一行行的線條。

Class 'D' 放大器

Class D 數碼放大器接收類比訊號, 將其轉換為數碼訊號, 然後以數碼方式加以放大。此訊號再進入解調濾波器, 得到最後輸出。經放大後的數碼輸出訊號含有數碼音訊的全部優點, 包括音質的改善。此外, 與傳統 AB 放大器相比, D 級數碼放大器的效率超過 90% 以上。因此, 可以在很小的地方放置此功能強大的放大器。

超迷你系統的磁石鋁帶式 (Neodymium) 高音喇叭

磁石鋁帶式 (Neodymium) 高音喇叭是一種單極單體可以呈現清脆生動的音質, 常用於高級音效系統, 可重生高傳真音質。傳統錐形或球頂形單體應用了指向性線圈移動原則, 單極磁石鋁帶式高音喇叭則達 180 度廣角振幅射出高頻音。如此高頻音域更寬廣, 也擴展最佳聆聽區域, 即使是迷你型音響系統也能有寬廣、清晰、自然的音質。

真正的紅木喇叭盒

喇叭盒由真正天然的紅木製造。它的硬度和密度提供絕佳的隔音效果, 重現完美音質。為確保產品臻於完美, 部分製作過程乃人手製作。

鍍金的喇叭連接器

相對於傳統的 click-fit 連接器, 鍍金的喇叭連接器確保更優質的音訊傳輸。它能夠把擴音器和喇叭盒之間的電訊流失減至最低, 確保原音重現。

高階零件設計

DVD 微型系統的零件設計搭配了具有 4 個三角形腳架的機座, 可以避免擴音器及 DVD 載入器的震動、高溫與電磁場造成干擾, 避免音效頻率被扭曲。讓產生的音質更為流暢優美。



出版日期 2009-02-06

版本: 6.0.9

12 NC: 9073 100 13113
EAN: 87 10895 93747 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 請勿以高於 85 分貝的音量長時間使用本裝置, 這有可能會對聽覺造成損害。