

飛利浦
原創收音機

米白
iPod/iPhone 擴充基座

ORD7105C



原創收音機

讓這款飛利浦原創收音機提供您最完整的聆賞體驗。採用 1955 年代飛利浦收音機的經典樣式設計，除了播放功能，還可為 iPod 和 iPhone 充電，同時隨附立體聲 FM 調諧器。

豐富您的音效體驗

- 高傳真音效
- 播放 iPod/iPhone 並為其充電
- FM 立體聲調諧器
- 低音反射式喇叭系統，呈現強大深沈的低音效果

簡單易用

- 即使 iPod/iPhone 裝有保護套，亦可直接連接擴充基座
- 免費的 HomeStudio 應用程式給您更棒的喚醒與收音機體驗
- 連接上 iPod/iPhone 後，自動進行時鐘同步
- 音訊輸入可輕鬆播放可攜式音樂

當代復古設計

- 以現代的角度重新詮釋 Philetta 經典設計

PHILIPS

焦點

播放 iPod/iPhone 並為其充電



為 iPod/iPhone 充電的同時也可享受喜愛的 MP3 音樂！這個擴充基座可讓您直接將便攜式裝置連接擴充基座娛樂系統，以絕佳音效聆聽喜歡的音樂。而播放音樂的同時也為 iPod/iPhone 充電，因此您可以盡情享受音樂而無需擔心便攜式播放機會沒電。接上擴充基座後，擴充基座娛樂系統會自動為可攜式裝置充電。

低音反射式喇叭系統



低音反射式喇叭系統透過小巧的喇叭音箱系統，為您提供低沉的低音體驗。它與傳統喇叭音箱系統不同，附加了已與低音喇叭進行聲學校正的低音管線，優化系統的低頻下降狀況，呈現更深沉的低音和更小的失真。此系統令低音管線中的空氣發生共振，像傳統低音喇叭一樣震動。系統結

合了低音喇叭的響應，延伸了全部低頻音效，開創了全新的低音境界。

可直接將裝有保護套的 iPod/iPhone 插上擴充基座



採用智慧型設計的彈簧式擴充基座可輕鬆連接任何 iPod 或 iPhone，不需特殊轉接頭。更棒的是，即使您的 iPod 或 iPhone 裝在最厚實的保護套中，也能直接插上，不成問題。現在，您可以真正輕鬆自在地享受音樂了。

免費 HomeStudio 應用程式



再沒有比使用飛利浦 HomeStudio 應用程式喚醒或聽收音機更棒的事了。只要由 Apple App Store 下載，就能享受各種很棒的功能。舉例來說，先進的鬧鐘設定讓您在設定鬧鐘時擁有更大的彈性。您可以設定鬧

鈴音量、響鈴時間、日期和響鈴。在聽收音機時也能使用容易操作的預選電台功能，享受更佳的使用者介面。

自動時鐘同步



連接並放上裝置時，這款擴充基座系統會在幾秒鐘內自動將時鐘與 iPod/iPhone 同步。有了這項便利功能，您就不必手動設定時間。

音訊輸入 (3.5 公釐)



輕鬆建立連接便能享受行動裝置和電腦上所有的音樂。只要將您的裝置插入飛利浦組合上的音訊輸入 (3.5 公釐) 埠即可。若使用電腦，則一般為經由耳機輸出連接。連線之後，您便可直接從一組優質喇叭享受全部的音樂收藏。飛利浦就是能提供最佳的音效。

規格

iPhone 相容性

- 相容於：iPhone 5

iPod 相容性

- 相容於：iPod nano 第 7 代，iPod touch 第 5 代

音訊播放

- 播放模式：為 iPod 充電，為 iPhone 充電

調諧器 / 接收 / 傳送

- 調諧器波段：FM
- 頻率範圍：(FM) 87.5-108 MHz
- 記憶選台：20
- 自動數位選台：是

連線

- 音訊輸入 (3.5 公釐)：是
- 天線：FM 天線 (75 歐姆)

便利

- 顯示類型：白光 LED

音效

- 音效系統：立體聲
- 音量控制：旋轉鈕 (數位)

喇叭

- 內建喇叭：2

電源

- 供電類型：AC 輸入

尺寸

- 產品規格 (寬 x 深 x 高)：330 x 150 x 163 mm
- 包裝尺寸 (寬 x 深 x 高)：460 x 250 x 245 公釐

配件

- 附配件：AC 電源線 (VDE & UK), 使用手冊, 產品保證書



發行日期 2016-10-12

版本：2.0.1

12 NC: 8670 001 00375
EAN: 87 12581 67827 2

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke
Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com