

Philips  
DVD 迷你影院



MCD709



## 純正娛樂享受的至高境界

透過 DVD 迷你影院 MCD709，讓你完全沉浸於電影和音樂享受當中。其超凡設計將頂級影音技術完美展現。安坐客廳即可享受動感十足而又難以忘懷的娛樂體驗！

### 豐富你的電影體驗

- 播放 DVD、DivX®、(S)VCD、MP3-CD、WMA-CD、CD (RW) 以及相片光碟
- 12-bit/108MHz 影像處理功能，呈現清晰而自然的影像
- 逐行掃描色差影像，呈現最佳畫質
- 杜比數碼為你帶來超凡電影體驗

### 音質出

- Class 'D' 數碼放大器提供高品質音效
- 磁石鋁帶式 (Neodymium) 高音喇叭的高傳真音質
- 紅木製造的喇叭盒帶給你完美音質
- 鍍金的喇叭連接器確保最優質的音訊傳輸
- 高、低音音量增強功能
- 總功率 380 瓦 RMS

### 與你的室內裝飾渾然一體

- 高階零件設計搭配機座
- 鋁印模鑄機身

# PHILIPS

sense and simplicity

## 規格

## 音效

- 輸出功率：共 380 瓦 RMS
- 音效增強：Class D 數碼放大器，數碼音效控制 4 種模式，動態低音增強效果，音量
- 音效系統：杜比數碼

## 喇叭

- 主喇叭：鋁帶高音喇叭，真正的黃檀木音箱，鍍金的喇叭連接器，可拆式喇叭網
- 重低音喇叭類型：活動

## 影像播放

- 播放媒體：DivX, DVD+RW, DVD-Video, Picture CD, 影像 CD/SVCD
- 光碟播放模式：A-B 重復，角度，PBC，慢動作，縮放，監管控制，動態範圍壓縮
- DVD 區域：3
- 視訊增強：逐行掃描

## 播放聲音

- 播放媒體：WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- 光碟播放模式：可編排 20 首曲目，重復/單一/全部/節目，隨機播放
- 載入器類型：機動化，光碟盤

## 調諧器 / 接收 / 傳送

- 調諧器波段：FM 立體聲，MW
- 自動數碼調諧：是
- 記憶選台：40

## 連接

- 視訊輸出 - 類比：色差視訊 Y Pb Pr (cinch)，複合視訊 CVBS (黃色 cinch)，S-Video (在 Hosiden 之上)
- 輔助輸入：2x(左/右)/RCA
- 其他連接：主動重低音喇叭前置輸出，數碼音訊同軸輸出，數碼光學輸出，FM 天線，輸出端子，MW 天線

## 便利

- 鬧鐘：CD 鬧鐘，定時睡眠功能
- 時鐘：在主螢幕上
- 顯示類型：VFD 顯示
- OSD 語言：英文，繁體中文
- 指示功能：DIM 模式

## 配件

- 附配件：複合影像線 (Y)，控制線，FM/MW 天線
- 遙控器：49 鍵，附 2 粒 AAA 電池

## 尺寸

- 機組尺寸 (闊 x 高 x 深)：240 x 160 x 230 mm
- 主要喇叭尺寸 (闊 x 高 x 深)：240 x 948 x 223 mm
- 超重低音喇叭尺寸 (闊 x 高 x 深)：426 x 336 x 255 mm
- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深)：1192 x 440 x 524 mm
- 重量 (含包裝)：35 kg

## 產品特點

## 12 bit/108Mhz 影像 DAC

12-bit 視訊 DAC 是一個超級數碼類比轉換器，可以保留真實影像的每個細節。它會顯示細微的陰影和更平滑的色彩度，呈現更有動感、更自然的影像。使用大螢幕和投影機時，常用的 10-bit DAC 的侷限性變得特別明顯。

## 逐行掃描

逐行掃描讓影像的垂直解像度加倍，呈現更銳利的影像。逐行掃描不會先傳送構成畫面的奇數行資料，然後再傳送偶數行資料，而是同時將兩個部份呈現在螢幕上。完整的影像瞬間完成，達到最大的解像度。以這樣的速度，人眼將會看到更銳利的影像，不會再看到畫面上一行行的線條。

## Class 'D' 放大器

Class D 數碼放大器接收類比訊號，將其轉換為數碼訊號，然後以數碼方式加以放大。此訊號再進入解調濾波器，得到最後輸出。經放大後的數碼輸出訊號含有數碼音訊的全部優點，包括音質的改善。此外，與傳統 AB 放大器相比，D 級數碼放大器的效率超過 90% 以上。因此，可以在很小的地方放置此功能強大的放大器。

## 超迷你系統的磁石鋁帶式 (Neodymium) 高音喇叭

磁石鋁帶式 (Neodymium) 高音喇叭是一種單極單體可以呈現清脆生動的音質，常用於高級音效系統，可重生高傳真音質。傳統錐形或球頂形單體應用了指向性線圈移動原則，單極磁石鋁帶式高音喇叭則達 180 度廣角振幅射出高頻音。如此高頻音域更寬廣，也擴展最佳聆聽區域，即使是迷你型音響系統也能有寬廣、清晰、自然的音質。

## 真正的紅木喇叭盒

喇叭盒由真正天然的紅木製造。它的硬度和密度提供絕佳的隔音效果，重現完美音質。為確保產品臻於完美，部分製作過程乃人手製作。

## 鍍金的喇叭連接器

相對於傳統的 click-fit 連接器，鍍金的喇叭連接器確保更優質的音訊傳輸。它能夠把擴音器和喇叭盒之間的電訊流失減至最低，確保原音重現。

## 高階零件設計

DVD 微型系統的零件設計搭配了具有 4 個三角形腳架的機座，可以避免擴音器及 DVD 載入器的震動、高溫與電磁場造成干擾，避免音效頻率被扭曲。讓產生的音質更為流暢優美。

## 高品質遙控器

這款遙控器在尺寸與重量上取得完美平衡。細緻且合乎人體工學的設計，遙控器上的橡膠按鈕讓你在使用時感到無比舒適。



出版日期 2009-02-06

版本：1.0.3

12 NC: 9073 100 13311  
EAN: 87 10895 95730 4© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

\* 請勿以高於 85 分貝的音量長時間使用本裝置，這有可能會對聽覺造成損害。