

Philips
Systém domácího kina s
DVD/SACD

HTS3500S



Dívejte se, poslouchejte a užívejte si všechno

Tento elegantní a kompaktní plně digitální systém domácí zábavy přehrává prakticky jakýkoli disk ve vysoké kvalitě prostorového zvuku Dolby, DTS nebo SACD. Takže se uvolněte a nechte se v pohodlí svého domova plně vtáhnout do děje filmů a hudby.

Vynikající zvukový a obrazový výkon

- Technologie Progressive Scan PAL a NTSC pro ostrý obraz
- Funkce Dynamic Bass Boost zajišťuje hluboké a výrazné basy
- Kuželové výškové reproduktory zdokonalují vysoké tóny zvuku SACD

Přehraje vše

- Filmy: DVD, DVD+R/RW, (S)VCD, DivX, MPEG4
- Hudba: SACD, CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW a Windows Media™ Audio
- Obrazový disk CD (JPEG) s přehráváním hudby (MP3)

Rychlé a snadné nastavení

- Jednoduché nastavení domácí zábavy
- Konektory Easy-fit™ s kódováním barev pro jednoduchou instalaci



PHILIPS
sense and simplicity

Specifikace

Obraz/displej

- **Poměr stran:** 4:3, 16:9
- **Digitálně/analogový převodník:** 12 bit, 108 MHz
- **Vylepšení obrazu:** Progressive Scan, 4 x video převzorkování

Zvuk

- **Digitálně/analogový převodník:** 24 bit, 192 kHz
- **Kmitočtová charakteristika:** 30-20 000 Hz
- **Odstup signál/šum:** > 62 dB
- **Zvukový systém:** Dolby Prologic II, DTS, Systém Dolby Digital, Stereo
- **Nastavení ekvalizéru:** Akce, Classic, Koncert, Digitální, Drama, Jazz, Rock, Sci-Fi
- **Výstupní výkon (RMS):** 4 x 75 W (přední+prostorové), 2 x 100 W (centrální+subwoofer)
- **Celkový zvukový výkon (RMS):** 500 W
- **Vylepšení zvuku:** Digitální zesilovač třídy "D", Funkce Dynamic Bass Enhancement

Přehrávání videa

- **Média pro přehrávání:** DVD-Video, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (režim Video), DVD-R, Video CD/SVCD, Obrazové disky CD, Super Audio CD, WMA
- **Kompresní formáty:** MPEG1, MPEG2, MPEG4, DivX 3, I I, DivX 4.x, DivX 5.x
- **Systém přehrávání video disků:** NTSC, PAL

Přehrávání zvuku

- **Média pro přehrávání:** CD, MP3-CD, WMA, Vícekanálový formát SACD, Stereo SACD, CD-R, CD-RW
- **Kompresní formát:** Systém Dolby Digital, DTS, MP3, PCM, Windows Media™ Audio
- **Přenosová rychlost formátu MP3:** 32-256 kb/s a VBR

Zobrazení fotografií

- **Média pro přehrávání:** Obrazové disky CD
- **Kompresní formát obrázků:** JPEG
- **Prezentace:** s hudbou (MP3)

Tuner/příjem/vysílání

- **Pásmo tuneru:** VKV stereo, SV
- **Automatické digitální ladění:** ano
- **Automatické ukládání:** ano
- **Počet kanálů předvoleb:** 20
- **Systém RDS:** Název stanice

Možnosti připojení

- **Další připojení:** SCART I (CVBS, výstup S-video/RGB), Výstup S-Video, Vstup AUX, Digitální

vstup pro koaxiální kabel, Výstup, Anténa VKV, Anténa SV, Výstup pro reproduktory, Výstup progres. komponentního videa, Výstup kompozitního videa (CVBS)

Pohodlí

- **Dálkový ovladač:** Multifunkční

Napájení

- **Napájení:** 200-240 V, 50 Hz
- **Příkon v pohotovostním režimu:** < 0,5 W

Reproduktory

- **Satelitní reproduktory:** Magneticky stíněné přední repro
- **Frekvenční pásmo sat. reproduktorů:** 120 Hz - 20 000 Hz
- **Impedance satelitních reproduktorů:** 6 ohm
- **Vinutí satelitního reproduktoru:** 2,5cm výškový reproduktor, 2 x 7,6cm širokopásmový reproduktor
- **Středový reproduktor:** Magneticky stíněné
- **Frekvenční pásmo střed. reproduktoru:** 120 Hz - 20 000 Hz
- **Impedance středového reproduktoru:** 3 ohm
- **Vinutí středového reproduktoru:** 2,5cm výškový reproduktor, 3" širokopásmový reproduktor
- **Frekvenční pásmo subwooferu:** 30-120 Hz
- **Impedance subwooferu:** 3 ohm
- **Vinutí subwooferu:** 16,5cm vysoce účinný basový reproduktor

Příslušenství

- **Dodávané příslušenství:** Kabel Scart, Síťová šňůra, Anténa VKV/SV, Dálkový ovladač, Baterie pro dálkový ovladač, Uživatelský manuál, Stručný uživatelský návod, Záruční list

Rozměry

- **Rozměry sady (Š x V x H):** 360 x 54 x 324 mm
- **Hmotnost přístroje:** 2,7 kg
- **Rozměry surroundového reproduktoru (Š x V x H):** 94 x 175 x 65 mm
- **Hmotnost prostorového reproduktoru:** 0 58 kg
- **Rozměry centrálního reproduktoru (Š x V x H):** 225 x 94 x 75 mm
- **Hmotnost středového reproduktoru:** 0 78 kg
- **Rozměry subwooferu (Š x V x H):** 360 x 340 x 130 mm
- **Hmotnost subwooferu:** 3 92 kg
- **Rozměry balení (Š x V x H):** 570 x 310 x 440 mm
- **Hmotnost včetně balení:** 18 kg

Zvýraznění výrobku

Technologie Progressive Scan PAL a NTSC

Technologie Progressive Scan zajišťuje dvojnásobné vertikální rozlišení obrazu a poskytuje tak mnohem ostřejší obraz. Místo toho, aby se na obrazovku nejdříve vysílal pulsínek s lichými řádky a poté pulsínek se sudými řádky, jsou oba pulsínky zapsány současně. Výsledkem je obraz bez blikání ve vysokém rozlišení s maximálním zážitkem ze sledování.

Kuželové výškové reproduktory

Kuželové výškové reproduktory zdokonalují zvuk SACD v nejvyšších frekvencích zachycením všech jejich odstínů a inflexí zvuku díky výjimečně lehké a tuhé membráně potažené materiálem LEXAR, která umožňuje reproduktorům podávat vyšší rozsah právě u vysokých frekvencí zvuku. Speciální kuželovitý tvar reflexního disku zajišťuje širší ozvučení ve vyšších frekvencích. Výsledkem jsou neskutečně čisté a ostré výšky a celkově vyváženější zvukový vjem.

Filmy v různých formátech - DivX, MP4

Funkce přehrávání více formátů umožňuje přehrát disky většiny formátů a zajišťuje tak maximální kompatibilitu a potěšení ze sledování.

Hudba: SACDWindows Media™ Audio

Schopnost přehrávání většiny formátů poskytuje maximální kompatibilitu a požitek z hudby.

Obrazové CD s přehráváním formátu MP3

Obrazový disk CD je disk CD-R nebo CD-RW, na který lze ukládat soubory MP3 a digitální obrázky. Při vložení obrazového disku CD do přehrávače DVD se otevře nabídka, ve které jsou zobrazeny soubory JPEG a MP3 na disku. Vyberte soubory s hudbou nebo obrázky, které chcete otevřít a stiskněte tlačítko přehrát nebo OK. Obrázky je možné na obrazovce prohlížet spolu s hrající hudbou.



Datum vydání 2007-06-02

Verze: 5.0

12 NC: 9073 100 12485
EAN: 87 10895 87070 2

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com