

Philips
Sistema de Home Theater
com DVD

HTS3548W



HDMI



Surpreenda-se!

Com caixas acústicas traseiras wireless

Este sistema de entretenimento doméstico sofisticado e moderno oferece uma experiência de áudio/vídeo similar a um teatro. Ele é fornecido com caixas acústicas traseiras com som dinâmico que são fáceis de configurar com menos fios no seu ambiente

Ligue e aproveite os diversos recursos

- USB Direct reproduz fotos e músicas a partir de unidades flash USB
- MP3 line-in para reproduzir músicas de mídia players portáteis

Mais vida para o áudio e o vídeo

- HDMI 1080i com aprimoramento de vídeo de alta definição
- Som surround DTS, Dolby Digital e Pro Logic II
- Processamento de vídeo de 12 bits/108 MHz para imagens nítidas e naturais

Reproduz todos os seus filmes e músicas

- Certificado DivX Ultra para uma reprodução aprimorada de vídeos DivX
- Reproduz CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL
- Reproduz DivX, MP3, WMA e fotos JPEG de câmera digital

Fácil de configurar e usar

- Caixas acústicas traseiras wireless para menos fios no seu ambiente
- Cabo HDMI incluso
- Caixas acústicas com base para serem colocadas onde você quiser

PHILIPS
sense and simplicity

Especificações

Imagem/tela

- **Conversor D/A:** 12 bits, 108 MHz
- **Aprimoramento de imagens:** Alta def. (720p, 1080i), Progressive Scan

Som

- **Potência de saída (RMS):** 4 x 125 W, 2 x 250 W
- **Potência de saída total:** 1000 W
- **Conversor D/A:** 24 bits, 192 kHz
- **Resposta de frequência:** 180-14000 Hz
- **Relação sinal/ruído:** > 65 dB
- **Sistema de áudio:** DTS, Dolby Digital, Dolby Prologic II, Estéreo
- **Recursos de áudio:** Amplificador Digital Classe "D", Modo noturno
- **Ajustes do equalizador:** Ação, Desenho animado, Clássica, Concerto, Drama, Jogos, Jazz, Lounge, MTV, Notícias, Festa, RnB, Rock, Esportes

Reprodução de vídeo

- **Formatos de compactação:** DivX 3, 11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- **Mídia de reprodução:** DVD-Vídeo, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD/SVCD de vídeo
- **Sistema de reprodução de discos:** NTSC, PAL

Reprodução de áudio

- **Formato de compactação:** MP3, WMA
- **Mídia de reprodução:** DVD+R/+RW, CD de áudio, CD-R/RW, DVD-R/-RW
- **Taxas de transferência de MP3:** 32 a 256 kbps e VBR

Reprodução de imagem estática

- **Formato de compactação de imagens:** JPEG
- **Mídia de reprodução:** DVD+R/+RW, CD-R/RW, DVD-R/-RW
- **Aprimoramento de imagens:** Girar, Zoom, Virar fotos, Apres.de slides c/reprodução de música

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- **Nº de canais de áudio pré-sintonizados:** 40
- **Faixas do sintonizador:** FM, AM

Conectividade

- **Conexões frontais / laterais:** USB, MP3 line-in
- **Conexões traseiras:** Saída de HDMI, Saída de vídeo componente, Saída S-Vídeo, Saída Vídeo Composto (CVBS), Entrada digital coaxial, Entrada para TV (áudio, cinch), AUX in, Conector pronto para uso wireless, Antena FM, Antena AM/MW, Conectores ajustáveis p/caixas acúst.

Alimentação

- **Fonte de alimentação:** 120/230 VAC, 50/60 Hz
- **Consumo de energia no modo de espera:** < 1 W

Alto-falantes

- **Alto-falante de satélite:** 4 pilares de base, Caixas acústicas traseiras wireless
- **Drivers de alto-falantes de satélites:** Woofer full range de 3 pol.
- **Faixa freq. de alto-falante de satélite:** 150-20000 Hz
- **Impedância de alto-falante de satélite:** 6 ohm
- **Alto-falante central:** com proteção magnética, 3 vias
- **Drivers de alto-falante central:** Um tweeter de 2", Dois sub woofers de 2,5"
- **Faixa freq. do alto-falante central:** 150-20000 Hz
- **Impedância do alto-falante central:** 3 ohm
- **Driver de subwoofer:** Woofer de 8 pol. de alta eficiência
- **Faixa de frequência do subwoofer:** 40-150 Hz
- **Impedância do subwoofer:** 8 ohm
- **Tipo de subwoofer:** Passiva

Acessórios

- **Acessórios incluídos:** Transmissor wireless, Receptor wireless, Controle remoto, 2 pilhas AAA, Cabo HDMI, cabo de vídeo CVBS, Cabo do MP3 line-in, Antena AM, antena FM, Cabo de alimentação, Guia de início rápido, Manual do usuário, Folheto de garantia mundial

Dimensões

- **Dimensões do aparelho (L x A x P):** 435 x 55 x 310 mm
- **Peso do aparelho:** 4,04 kg
- **Dimensões do transmissor (L x A x P):** 48,5 x 88,3 x 49 mm
- **Dimensões do receptor (L x A x P):** 126 x 131,5 x 126 mm
- **Dimensões da caixa acústica Surround (L x A x P):** 95 x 1.184 x 73,5 mm
- **Peso dos alto-falantes surround:** 3,6 kg
- **Dimensões da caixa acústica central (L x A x P):** 435 x 93,5 x 67 mm
- **Peso do alto-falante central:** 1,45 kg
- **Dimensões do subwoofer (L x A x P):** 159,5 x 355,5 x 370 mm
- **Peso do subwoofer:** 4,78 kg
- **Dimensões da embalagem (L x A x P):** 924 x 584 x 420 mm
- **Peso, incluindo embalagem:** 30,3 kg

Principais especificações do produto

Caixas acústicas traseiras wireless

As caixas acústicas traseiras wireless oferecem escalabilidade e mobilidade para você posicioná-las como quiser. Desenvolvidas com o uso de tecnologia livre de interferência, as caixas acústicas wireless oferecem um Surround total sem conexões visíveis.

HDMI 1080i

HDMI significa High Definition Multimedia Interface. É uma conexão digital direta que pode conduzir vídeo digital de alta resolução e áudio digital multicanal. Ao eliminar a conversão de sinais analógicos, ele oferece a imagem perfeita e qualidade de som, completamente sem ruído. O HDMI é totalmente retrocompatível com o DVI (Digital Video Interface, Interface digital de vídeo).

USB Direct

Basta conectar o dispositivo à porta USB do seu sistema de DVD Philips. Suas fotos e músicas digitais serão reproduzidas diretamente do dispositivo. Agora você pode compartilhar seus momentos favoritos com a família e os amigos.

MP3 line-in

O MP3 line-in usa a tecnologia Plug and Play que permite a reprodução direta de conteúdo MP3 pelo sistema de home theatre conectando o MP3 player portátil na tomada do fone de ouvido interno. Agora você pode desfrutar a qualidade de som superior do sistema de Home Theatre Philips enquanto reproduz músicas do MP3 player portátil.

Certificado DivX Ultra

O DivX Ultra combina a reprodução DivX com excelentes recursos como legendas integradas, vários idiomas de áudio, diversas faixas e menus em um formato de arquivo conveniente.

Cabo HDMI incluído

Reprodução completa

Reproduza praticamente todos os discos que desejar: CDs, (S)VCDs, DVDs, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW ou DVD+R DL. Experimente a flexibilidade imbatível e a praticidade de reproduzir todos os seus discos em um único dispositivo.

Reprodução completa

Reproduza praticamente todos os formatos de mídia que desejar: DivX, MP3, WMA ou JPEG. Experimente a praticidade imbatível da incrível capacidade de reprodução e o prazer de compartilhar arquivos de mídia em sua TV ou sistema Home Theater no conforto da sua sala de estar.

Caixas acústicas com base

DTS, Dolby Digital, ProLogic II

O decodificador integrado DTS e Dolby Digital elimina a necessidade do decodificador externo, processando os seis canais de informações de áudio para fornecer uma experiência de som surround de alta qualidade, e uma sensação incrivelmente natural de ambientação e realismo dinâmico. O Dolby Pro Logic II oferece cinco canais de processamento de som de alta qualidade de qualquer fonte de áudio estéreo.

Conversor de vídeo DAC 12 bits/108 Mhz

Conversor D/A de vídeo 12 bits que preserva cada detalhe da qualidade autêntica da imagem. Mostra as sombras sutis e uma graduação mais suave de cores, resultando em uma imagem mais vibrante e natural. A limitação do conversor analógico-digital padrão de 10 bits se torna evidente quando usado em telões e projetores.



Data de emissão
2009-02-03

Versão: 2.0.12

12 NC: 8670 000 28007
EAN: 87 12581 32174 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com

* Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis, pois isso poderá prejudicar sua audição.