



Philips
Webcam

1,3 MP
CMOS

SPC1000NC



Ligação de vídeo excepcional e realista

A SPC1000NC é um meio de comunicação de qualidade para se ligar aos seus amigos e família. O vídeo de alta resolução e o som nítido e natural irá certamente impressioná-los. Será quase como se estivesse a falar pessoalmente com eles.

Qualidade de vídeo extraordinária

- 5 megapixels para qualidade de imagem excelente
- Experiência natural graças a vídeo de 60 fotogramas por segundo
- Zoom digital 5x para grandes planos soberbos
- A óptica de vidro de precisão oferece uma qualidade de imagem mais nítida
- Lente grande-angular para obter mais pessoas por fotograma de vídeo
- O registo do rosto acompanha automaticamente o seu rosto

Voz nítida e natural

- Microfone direccional digital incorporado para som nítido

Funções de vídeo divertidas

- Adicione o seu logótipo para personalizar o seu webcast
- Altere a sua imagem de fundo
- Molduras e efeitos de vídeo emocionantes

PHILIPS

Especificações

Captura de vídeo e instantâneos

- Sensor: CMOS
- Resolução do sensor: 1,3 MP
- Resolução de vídeo: 1,3 MP
- Resolução dos instantâneos: 1,3 MP
- Taxa máx. de fotogramas: 60 fps
- Objectiva: F2,8, D80°
- Equilíbrio dos brancos: 2600 – 7600 K
- Iluminação mín.: < 5 lux
- Profundidade de cor: 24 bit
- Res. interpolada dos instantâneos: 5,0 MP

Mecânica

- Grampo para portátil
- Grampo para LCD
- Suporte CRT
- Suporte para secretária
- Microfone digital incorporado
- Botão Quicklaunch
- Botão Instantâneos

Acessórios

- Acessórios incluídos: Manual do utilizador

Software

- V Lounge: Premium
- Adicionar vídeo a: Yahoo! Messenger, AOL Messenger, Skype, ICQ, QQ, Windows Live Messenger

Requisitos do Sistema

- Sistema Operativo: Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Vista Home
- Processador: Pentium III a 800 MHz ou mais rápido

- memória RAM: 512 MB de RAM
- Placa de som
- USB: Porta USB livre
- Ligação à Internet
- Espaço do disco rígido: 200 MB
- Unidade de CD-ROM ou DVD-ROM

Conectividade

- Comprimento do cabo: 1,5 m
- ligação ao PC: USB 2.0

Dimensões

- Dimensões do produto (L x A x P): 40 x 82 x 88 mm
- Peso do produto (g): 110

Dados da embalagem

- 12NC: 867000029906
- EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33415 4
- Quantidade: 1
- Comprimento: 186 mm
- Comprimento: 190 g mm
- Largura: 92 g mm
- Peso bruto: 0,435 kg
- Tara: 0,325 kg

Embalagem exterior

- EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33420 8
- Quantidade: 6
- Comprimento: 392 mm
- Largura: 292 mm
- Comprimento: 220 mm
- Peso bruto: 3,5 kg
- Tara: 2,55 kg

Destaques

Instantâneos com 5 megapixels

A tecnologia permite tirar fotografias de 5 megapixels e a qualidade é suficientemente elevada para imprimir imagens do tamanho de posters em alta resolução. Com o software de melhoramento especial, obtém mesmo 2 megapixels para transmissão de vídeo interpolada.

Vídeo de 60 fotogramas por segundo

Crie vídeos naturais, com movimento total, a 60 fotogramas por segundo. É ideal para fazer chamadas de vídeo com os amigos ou monitorização doméstica de alta qualidade.

Zoom digital 5x

Aumente e diminua o zoom para conseguir o enquadramento ideal de qualquer imagem. Tem controlo total do zoom através da interface no ecrã, ao mesmo tempo que vê a imagem, para que a possa ajustar na perfeição.

Lente grande angular

A lente grande angular de vidro de alta qualidade proporciona-lhe um maior campo de visão. A lente grande angular funciona como as lentes grandes angulares fotográficas e permite que fiquem mais pessoas no vídeo sem perda de qualidade.

Registo automático do rosto

O software da câmara com tecnologia de ponta detecta automaticamente o seu rosto e movimenta a lente, para o acompanhar à medida que se movimenta. Fica no centro da imagem, mesmo se se movimentar durante uma conferência de vídeo. Dá-lhe a liberdade de se exprimir e conversar naturalmente.

Microfone direccional

O microfone direccional centra-se na sua voz, para que possa falar naturalmente e para que não tenha de se aproximar do microfone para ser ouvido. Corta automaticamente o ruído ambiente e proporciona um som mais natural.

Altere a sua imagem de fundo

Substitua o seu fundo da vida real e leve os seus amigos a pensarem que está num lugar diferente! Pode movimentar-se como normalmente, enquanto o software preenche automaticamente o espaço que está por trás de si. Existe 15 estupendos fundos à escolha ou pode carregar e projectar o seu fundo favorito.



Data de publicação
2017-07-07

Versão: 3.0.8

12 NC: 8670 000 29906
EAN: 87 12581 33415 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com