



Philips
Microchaîne

CD, CD-MP3, USB, FM
10 W

MCM129

Un son riche et puissant

L'obsession du son

Écoutez la musique de votre baladeur via la connexion USB Direct et l'entrée audio. Équipée d'enceintes Bass Reflex pour des basses puissantes et spectaculaires, cette microchaîne Philips lit également les CD MP3 et les CD-R/RW.

Profitez de votre musique, en provenance de différentes sources

- Lecture de CD-MP3, CD et CD-R/RW
- USB direct pour lire la musique au format MP3 en toute simplicité
- Entrée audio pour écouter la musique de vos appareils portables

Un son exceptionnel

- Puissance de sortie totale de 10 W RMS
- Le système d'enceintes Bass Reflex diffuse des basses profondes et puissantes
- Contrôle numérique du son pour une définition optimisée des styles musicaux

Facile à utiliser

- Tuner numérique avec présélections pour un confort optimal
- Télécommande pratique

PHILIPS

Caractéristiques

Son

- Accentuation du son: Amplification dynamique des basses
- Puissance de sortie maximale (RMS): 10 W

Enceintes

- Haut-parleurs: Haut-parleur de graves 3,5"
- Types d'enceinte: système d'enceintes Bass Reflex

Lecture audio

- Modes de lecture de disques: avance/retour rapides, recherche piste suivante/précédente, répétition/lecture aléatoire/lecture programmée
- Supports de lecture: CD, CD-R/RW, CD-MP3, Clé USB
- Modes de lecture USB Direct: avance rapide/retour rapide, lecture/pause, précédent/suivant, répétition, lecture aléatoire, arrêt

Tuner/réception/transmission

- Préréglages: 20
- Antenne: Antenne FM torsadée fixe
- Bandes du tuner: FM

Connectivité

- USB: Port USB
- Entrée audio (3,5 mm)



Praticité

- Type d'affichage: Écran LED
- type de changeur: haut

Accessoires

- Accessoires fournis: Manuel d'utilisation
- Télécommande: Télécommande 15 touches

Dimensions

- Largeur de l'unité principale: 180 mm
- Hauteur de l'unité principale: 119 mm
- Profondeur de l'unité principale: 220,4 mm
- Dimensions du haut-parleur principal (l x P): 127 x 160 mm
- Hauteur de l'enceinte principale: 170 mm
- Largeur de l'emballage: 659 mm
- Hauteur de l'emballage: 234 mm
- Profondeur de l'emballage: 180 mm
- Poids brut: 4,6 kg
- Poids net: 3,94 kg

Alimentation

- Alimentation: 220-240 V

Points forts

Système d'enceintes Bass Reflex



Ce système génère des basses profondes via une enceinte compacte. À la différence d'un système d'enceintes classique, il est doté d'un caisson de basses aligné acoustiquement sur le haut-parleur de graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez des basses plus profondes avec une moindre distorsion. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur de graves classique. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.

Entrée audio



L'entrée audio vous permet de diffuser directement les contenus stockés sur votre baladeur multimédia. Ainsi, grâce à votre chaîne hi-fi, vous profitez de votre musique préférée avec une qualité audio exceptionnelle. L'entrée audio est très pratique : il vous suffit de brancher votre baladeur MP3 sur votre chaîne hi-fi.

USB direct pour lire la musique au format MP3 en toute simplicité



Grâce à la transférabilité totale des fichiers, vous pouvez accéder à davantage de musique numérique via la prise USB Direct intégrée.



Date de publication
2014-09-04

Version: 1.0.4

12 NC: 8670 001 09457
EAN: 08 71258 17033 25

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com