



Philips  
Univerzális távvezérlő

3 az 1-ben (TV/DVD/STB)

SRU5130



# Teljes funkcionalitást biztosít

Több mint 1000 márkával kompatibilis

Ez az univerzális távvezérlő tökéletes választás, ha 6 készülékből 3-at maximális funkcionalitással kíván használni, a legnagyobb kényelem mellett. A távvezérlő formája, melynek köszönhetően természetesen illeszkedik a kezébe, kényelmes vezérlést tesz lehetővé.

## Ideális cserelehetőség régi távvezérlőjéhez

- 6-ból akár 3 készülék vezérlése
- Készen áll a Philips készülékekhez

## Nagy megbízhatóság

- Az ergonomikus alak kényelmes irányítást tesz lehetővé
- Könnyen használható csoportosított funkciók
- Elemekkel ellátva az azonnali használathoz

## Gyors és könnyű beállítás

- Egyszerű beállítás gyors gombfelismeréssel
- Kérdéseivel hívja az URC szervizvonalunkat
- URC támogatás a kijelölt weboldalon

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Műszaki adatok

### Kényelem

- Támogatott eszközök: TV, DVD, VCR, KÁBEL, SAT, DVB-T
- TV funkciók: Program fel/le, Hangerőszabályzó fel/le, némítás, Feszültség/készenlét, Számgombok, AV választás, külső, Menüvezérlés, Szín-/fényerőszabályzás, Teletext gombok, Gyorstext gombok, Előző program, Elalváskapcsoló, 16:9, Útmutató, tudnivalók
- Fejlesztett Teletext: gyors text
- DVD funkciók: Továbbító gombok, Rendszer menüvezérlés, Lemezmenü vezérlés, Számgombok
- VCR funkciók: Továbbító gombok (6), ShowView funkció, VCR plus, Menüvezérlés
- Telepítési lépések: 2
- gombfunkciók másolása: Van
- Nyelvi támogatás: GB/BL/CR/CS/GR/HU/PL/RO/RU/SK/SV/UK
- Gombok száma: 42
- Előreprogramozva a Philips számára: Van
- Előírt jóváhagyások: CE jel
- fröccsenésbiztos: Van
- SAT/CBL funkciók: Csatorna fel/le, Számgombok, Kedvencek, Útmutató, tudnivalók, Menüvezérlés, Szövegfunkciók, Hangerőszabályzó fel/le, némítás

### Tartozékok

- elem: Igen, 1,5 V-os R03/AAA elem

### Infravörös képességek

- Működési távolság: 33 láb (10 m)

- Átviteli LED-ek: 1
- Általános IR-kód adatbázis: Van
- Adatbázisban lévő típusok száma: Több mint 1000
- Vivőfrekvencia-tartomány: 24 - 55 kHz
- Átviteli szög: 90 fok

### Kapcsoló

- Elem élettartama: 12 hónap
- Akkumulátorok száma: 2
- Akku típusa: AAA

### Külső kartondoboz

- GTIN: 1 87 12581 44081 4
- Fogyasztói csomagolások száma: 6
- Bruttó tömeg: 1,705 kg
- Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 30,9 x 14,9 x 16,1 cm
- Nettó tömeg: 0,696 kg
- Táratömeg: 1,009 kg

### Méret csomagolással együtt

- EAN: 87 12581 44081 7
- Mellékelt termékek száma: 1
- Csomagolás típusa: Fólia
- Polcra helyezési mód: Fektetve
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 15,7 x 30,4 x 2,4 cm
- Bruttó tömeg: 0,245 kg
- Nettó tömeg: 0,116 kg
- Táratömeg: 0,129 kg

## Fénypontok

### „6-ból 3” távvezérlő

A „6-ból 3” távvezérlő kényelmes vezérlést biztosít az otthoni szórakoztatórendszerhez tartozó 6 készülék közül akár 3-hoz, egyetlen távvezérlővel. A távvezérlő a beépített IR kód adatbázis segítségével könnyen beprogramozható szinte bármilyen márkájú audio-/videokészülék vezérléséhez. Egyetlen távvezérlő az összes készülék vezérléséhez, és nem kell többé időt feccsérelnie a megfelelő távvezérlő keresésére!

### Ergonomikus kivitel

A lekerekített formának köszönhetően tökéletesen illik a kezébe a természetes, kiegyensúlyozott működésért. Jól is néz ki!

### Gyors gombfelismerés

A gyors gombfelismerés segítségével gyorsan és egyszerűen kijavíthatja a készülék gyártmányának kiválasztása után nem működő gombokat. Nyomja meg a gombot, tartsa lenyomva 5 másodpercig, miközben a távvezérlőt a készülékre irányítja; amint a berendezés reagál, a gomb beállítása kész.

### Könnyen használható csoportosított funkciók

A csoportosított funkciókkal könnyen felismerhetők az audio- és videoeszközök vezérléséhez szükséges gombok. Az eszköz minden funkciója csoportosítva van a távvezérlőn, amelynek teteje különböző színű (fekete, ezüst, alumínium stb.) részekből és gombokból (fekete, ezüst, matt, fényes stb.) áll, így gyorsan megállapítható, mely gombokkal működtethető egy meghatározott eszköz.



Kiadás dátuma  
2010-08-20

Verzió: 1.0.5

12 NC: 8670 000 41963  
EAN: 87 12581 44081 7

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)