

Philips
CD Soundmachine



AZ2537

Anslut den till spel och underhållning

Med MAX Sound

Unik design. Placera den vertikalt eller horisontellt, den passar in överallt. En extremt cool spelare som även ger dig tillgång till Philips spelport och Max Sound för den ultimata spel- och musikupplevelsen.

Kraftfullt ljud som hörs och känns

- MAX Sound för omedelbar förstärkning
- Basreflexhögtalarna ger ett kraftfullt och djupt basljud

Klar för spel

- Spelport för realistiska spelupplevelser
- Förinställning av ljudlägen för att maximera spelglädden

CD-spelare med massor av funktioner

- MP3-CD- och CD-R/RW-kompatibel

Unik design för alla utrymmen

- Vertikal placering för estetiska och utrymmessnåla spelare

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikationer

Ljud

- Equalizer: 3-bands
- Equalizer-inställningar: Spelljud (explosion, slag, fart)
- Högtalartyper: Basreflexhögtalare
- Ljudförbättring: MAX Sound, Diskant- och baskontroll
- Ljudsystem: Stereo
- Högtalardiameter: 4 tum
- Uteffekt (RMS): 2X4 W
- Volymkontroll: Ratt/kodare för volymkontroll

Högtalare

- Inbyggda högtalare: 2
- Legering: Metall
- Högtalare: Max. BASS-port
- Högtalartyper: Högtalare

Ljuduppspelning

- Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD-skiva
- Skivuppspelningslägen: Snabbt framåt/bakåt, Nästa/Föregående albumsökning, Nästa/Föregående spårsökning, Repetera en/album/allt, Blandad uppspelning
- Typ av laddare: Toppmatad
- Programmerbara spår: 20

Mottagare/mottagning/sändning

- Antenn: AM-antenn, FM-antenn
- Automatisk digital kanalsökning
- Radioband: FM, AM

Anslutningar

- Ljudingång för data: Ljud vänster/höger (RCA) 2x
- Aux-in: Spelpport
- Hörlur: 3,5 mm
- Videoingång: CVBS-video (RCA) 1x
- Videoutgång – analog: Komposit CVBS (gul RCA-kontakt)

Bekvämlighet

- Bakgrundsbelysning
- Färg på bakgrundsbelysning: Gul
- Visa siffror: 7
- Skärmtyp: LCD

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Nätkabel, Ljud-/videokabel, Bruksanvisning, Garanticertifikat
- Ställning: Ställning för vertikal placering

Mått

- Förpackningens mått (B x H x D): 645 x 230 x 348 mm
- Produktens mått (B x H x D): 520 x 178 x 287 mm
- Vikt: 4,5 kg
- Vikt inkl. förpackning: 6,5 kg

Effekt

- Batterityp: LR20
- Batterispänning: 1,5 V
- Nätström
- Antal batterier: 8

Funktioner

MAX Sound

MAX Sound-tekniken förstärker momentant basen, maximerar ljudprestanda och skapar en mycket imponerande ljudupplevelse med endast en knapptryckning. Den sofistikerade elektronikkretsen kalibrerar befintliga ljud- och volyminställningar vilket omedelbart förstärker bas och volym till maximala nivåer utan distorsion. Slutresultatet är en märkbar förstärkning av både ljudspektra och volym och en mäktig ljudhöjning som ger nya dimensioner till vilken musik som helst.

Basreflexhögtalare

Basreflexhögtalare ger en djup bas från kompakta högtalarlådor. De skiljer sig från vanliga högtalarlådor genom att en baskanal är akustiskt förbunden med woofern för att få en lågfrekvent utteffekt från systemet. Resultatet blir en djupare kontrollerad bas och mindre distorsion. Det fungerar genom att luftmassan i baskanalen fås att vibrera som i en konventionell woofer för att på så sätt skapa resonansen. Tillsammans med gensvaret från woofern skapas lågfrekventa ljud och du kan uppleva nya djupa basljud.

Spelpport

Spelpporten är en anslutning som kopplar ihop din spelkonsol direkt med audiosystemet för att få ett bättre spelljud. Det finns tre inställningar – "Speed" får adrenalinet att pumpa när du kör fort eller flyger i en simulator; "Punch" ger eftertryck åt man-mot-man-spel och "Blast" låter dig känna hela den explosiva kraften på slagfältet. Det finns även en spelmixfunktion, MIX-IT, på mini-Hi Fi-systemen för att blanda spelljudet med din favoritspår, en radiostation eller en extern ljudspelare.

Förinställning av ljudlägen

Förinställning av ljudlägen för att maximera spelglädjen

MP3-CD- och CD-R/RW-kompatibel

MP3-CD- och CD-R/RW-kompatibel

Vertikal placering

Genom att placera din CD Soundmachine stående sparar du inte bara utrymme utan den blir även mer estetiskt tilltalande än om du valt en traditionell liggande placering. Innovativ teknik och design gör att utrustningen fungerar lika bra stående som liggande. Den specialdesignade ställningen håller din CD Soundmachine på plats.



Publiceringsdatum
2011-07-21

Version: 3.0.7

12 NC: 9073 101 01875
EAN: 87 10895 87804 3

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com