

Philips
DVD Micro Music System

• แทนสำหรับเชื่อมต่อ iPod/
iPhone/iPad

DCD2030



ผ่อนคลายไปกับเสียงดนตรีและภาพยนตร์

ดื่มด่ำกับเสียงเพลง

สัมผัสประสบการณ์ขั้นสุดยอดจากเพลงและภาพยนตร์ด้วย Philips DVD Micro System เพียงคุณชาร์จไฟและเล่นเพลงผ่าน iPod/iPhone/iPad หรือเฟลิตเฟลลินไปกับแผ่น DVD, DivX, MP3-CD และเครื่องเล่นเพลงพกพาผ่านสาย USB Direct หรือ MP3 Link โดยการเชื่อมต่อทั้งหมดนี้กับลำโพง Bass Reflex ที่ให้เสียงเบสที่ดียเยี่ยม

เต็มอ้อมกับการสัมผัสพลังเสียงชัดใส

- ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบสใหญ่เสียงที่มีพลัง เสียงเบสที่ลึกกว่า
- Dolby Digital เพื่อรับชมภาพยนตร์ได้อย่างเต็มอารมณ์
- Digital Sound Control สำหรับปรับแต่งคาส์โตนดนตรีให้เหมาะสม
- Dynamic Bass Boost ให้เสียงเบสที่หนักแน่นและชัดเจน
- กำลังขับทั้งหมด 20W RMS

เฟลิตเฟลลินไปกับเพลงและภาพยนตร์จากแหล่งที่มาที่หลากหลาย

- เล่นและชาร์จ iPod/iPhone/iPad ของคุณ
- เล่น DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD และ CD-RW
- USB Direct เพื่อการเล่นเพลงและภาพ
- ช่องเชื่อมต่อ MP3 สำหรับเครื่องเล่นเพลงแบบพกพา

ใช้งานง่าย

- ถาด CD ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์เข้าถึงได้สะดวก
- การจูนแบบดิจิตอลมาพร้อมการตั้งสถานีล่วงหน้าได้เพื่อความสะดวก

PHILIPS

ไฮไลต์

ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบส



ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบสให้เสียงที่ลึกจากระบบลำโพงขนาดกะทัดรัด ซึ่งแตกต่างจากระบบลำโพงทั่วไปโดยมีการเพิ่มทูลเสียงเบสที่กำหนดเสียงให้เท่ากับวูฟเฟอร์เพื่อให้อารมณ์ของเสียงความถี่ต่ำของระบบมีความเหมาะสมที่สุด ผลลัพธ์ที่ได้คือเสียงเบสที่ควบคุมได้มากขึ้นและลดความผิดเพี้ยนของเสียง ระบบทำงานโดยการส่งมวลอากาศในท่อเสียงเบสให้สั่นสะเทือนคล้ายกับวูฟเฟอร์ทั่วไป รวมทั้งการตอบสนองของวูฟเฟอร์ ระบบจะขยายเสียงความถี่ต่ำโดยรวมเพื่อสร้างมิติใหม่ของเสียงเบสที่หนักแน่น

Dolby Digital

Dolby Digital ช่วยให้คุณได้สัมผัสถึงระบบเสียงรอบทิศทางเปี่ยมคุณภาพและสมจริง คุณจะสัมผัสกับคุณภาพเสียงแบบ Dolby Digital ที่เหมือนกันทุกครั้ง ไม่ว่าคุณจะได้รับชมด้วยวีซีดี - แผ่น DVD หรือ Blu-ray, ทีวีหรือขอมูลที่ดาวน์โหลด นอกจากนี้คุณยังสามารถแน่ใจได้ว่า คุณจะได้รับฟังเสียงในแบบที่ผลิตตั้งใจ เนื่องจาก Dolby Digital ถูกนำไปใช้ในการสร้างชานแนร์ให้กับภาพยนตร์และเกม ระบบ Dolby Digital จึงส่งมอบคุณภาพเสียงแบบรอบทิศทางทั้งในโรงภาพยนตร์และในบ้านคุณ

ควบคุมเสียงแบบดิจิทัล



Digital Sound Control มีตัวเลือกการควบคุมต่างๆ ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแบบ

Jazz, Rock, Pop และ Classic ซึ่งคุณสามารถเลือกใช้ได้ เพื่อให้ช่วงความถี่ที่ดีที่สุดสำหรับดนตรีรูปแบบต่างๆ แต่ละโหมดจะใช้เทคโนโลยีกราฟิควอลูมเพื่อปรับสมดุลของเสียงโดยอัตโนมัติและปรับความถี่เสียงที่สำคัญที่สุดในสเตอริโอที่คุณเลือก Digital Sound Control ให้คุณรับฟังดนตรีที่ดีที่สุดอย่างง่ายดาย โดยการปรับแต่งสมดุลของเสียงให้เหมาะกับประเภทดนตรีที่คุณกำลังเล่น

Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost ช่วยเพิ่มความสุขในการฟังดนตรีของคุณให้มากขึ้น โดยเน้นเสียงเบสของดนตรีผ่านช่วงการตั้งค่าระดับเสียงจากต่ำไปถึงสูงได้เพียงแคกดปุ่ม! ตามปกติความถี่เสียงเบสระดับต่ำสุดจะหายไปเมื่อตั้งไว้ที่ระดับต่ำ เพื่อแก้ไขลักษณะดังกล่าว สามารถเปิด Dynamic Bass Boost เพื่อเร่งระดับเสียงเบส ดังนั้นคุณจึงสามารถมีความสุขกับเสียงที่ไม่เปลี่ยนแปลงแม้จะลดระดับเสียงลงได้

เล่นและชาร์จ iPod/iPhone/iPad



เฟลิดเฟลินไปกับเพลงโปรด MP3 ของคุณขณะชาร์จ iPod/iPhone/iPad! อุปกรณ์เชื่อมต่อซึ่งต่อ iPod ของคุณเข้ากับระบบของ Philips ช่วยให้คุณฟังเพลงที่คุณชื่นชอบในระบบเสียงที่ยอดเยี่ยมพร้อมกับชาร์จ iPod/iPhone/iPad ในขณะเดียวกัน

คุณจึงสามารถเฟลิดเฟลินกับเสียงเพลงโดยไมต้องกังวลว่าจะสิ้นเปลืองแบตเตอรี่ ระบบนี้จะชาร์จอุปกรณ์พกพาโดยอัตโนมัติในขณะที่เชื่อมต่อ

USB Direct



เพียงต่ออุปกรณ์ USB ของคุณเข้ากับระบบ คุณก็สามารถแบ่งปันเพลงและภาพถ่ายดิจิทัลให้กับครอบครัวและเพื่อนๆ ได้ทันที

ช่องเชื่อมต่อ MP3



ช่องเชื่อมต่อ MP3 ให้คุณสามารถเล่นเพลง MP3 จากเครื่องเล่นมีเดียแบบพกพาได้โดยตรง นอกจากนี้คุณจะได้เฟลิดเฟลินกับเพลงโปรดในระบบเสียงคุณภาพเยี่ยมแล้ว ช่องเชื่อมต่อ MP3 ยังให้ความสะดวกอย่างดียิ่ง เพียงคุณเสียบปลั๊กเครื่องเล่น MP3 แบบพกพาเข้ากับอุปกรณ์ระบบเสียงเท่านั้น

รายละเอียดเฉพาะ

เสียง

- พลังขับเสียง: 2 x 10 W RMS
- การเพิ่มคุณภาพเสียง: ควบคุมเสียงแบบดิจิทัล, Dynamic Bass Boost
- ระบบเสียง: Dolby Digital

ลำโพง

- ตัวขับเสียง: วูฟเฟอร์ขนาด 4 นิ้ว
- ประเภทลำโพง: ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบส

การเล่นเสียง

- โหมดเล่นดีสก์: กรอเดินหน้า/ถอยหลังอย่างรวดเร็ว, ดูนหาแทร็คก่อนหน้า/ถัดไป, เล่นซ้ำ/สุ่ม/ตั้งโปรแกรม
- สื่อที่เล่นได้: CD, CD-R/RW, MP3-CD, แฟลชไดรฟ์ USB, WMA-CD
- โหมดการเล่น USB Direct: กรอถอยหลัง/กรอเดินหน้าอย่างรวดเร็ว, เล่น/หยุดชั่วคราว, ถัดไป/ก่อนหน้า, เล่นซ้ำ, สุ่ม, หยุด
- โหมดการเปลี่ยนการเล่น: ดูรอเดินหน้าและกรอถอยหลังอย่างรวดเร็ว, เมนู, ขึ้นและลง, เพลงถัดไปและเพลงก่อนหน้า, เล่นและหยุดชั่วคราว
- อื่นๆ: รองรับป้าย ID3

การเล่นวิดีโอ

- โหมดเล่นแผ่น: เล่น A-B ซ้ำ, มุมมอง, เล่นภาพช้า, ชูม, การควบคุมโดยผู้ปกครอง, เมนูดิสก์, กรอถอยหลังอย่างรวดเร็ว, กรอเดินหน้าอย่างรวดเร็ว, OSD, เล่นต่อหลังจากหยุด, หยุดชั่วคราว, เล่นซ้ำ, ค้นหาถัดไป/กลับคืน, ข้าม, การเล่นแบบมาตรฐาน
- สื่อที่เล่นได้: วิดีโอ CD/SVCD, DVD, DVD-วิดีโอ, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX Ultra, แฟลชไดรฟ์ USB
- รหัสโซนของ DVD: 3

เล่นภาพดิจิทัล

- รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: หมุน, ภาพสไลด์พร้อมการเล่น MP3, ชูม

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: โมโน FM, สเตอริโอ FM
- สถานที่ตั้งไวลวงหน้า: 20
- เสออากาศ: เสออากาศ FM (75 โอห์ม)
- การเพิ่มประสิทธิภาพจูนเนอร์: การจูนด้วยระบบดิจิทัลอัตโนมัติ, การสแกนอัตโนมัติ, ติดตั้งง่าย (ปลั๊กแอนด์เพลย์)

การเชื่อมต่อ

- หูฟัง: 3.5 มม.
- ช่องเชื่อมต่อ MP3: ช่องต่อสัญญาณเข้า ขนาด 3.5 มม.

- การเชื่อมต่อด้านหลัง: เอาต์พุตสัญญาณภาพ Composite (CVBS), Digital coaxial out, AUX in, สายสัญญาณออก, เสออากาศ FM, ลำโพงซ้ายและขวา, เอาต์พุตสัญญาณภาพ Component
- USB: โอสต USB

สะดวกสบาย

- การปลุก: ปลุกด้วย CD, ปลุกด้วยวิทยุ, ปลุกด้วย USB, สัญญาณเตือน iPod
- นาฬิกา: บนจอแสดงผลหลัก, ตัวตั้งเวลาปิดเครื่อง
- ประเภทจอภาพ: จอแสดงผล LCD
- ประเภทตัวไหลต: ภาด
- ภาษาที่แสดงบนหน้าจอ: บาฮาซาอินโดนีเซีย, จีน (แผ่นดินใหญ่), ไทย, จีน (ไต้หวัน)
- อุปกรณ์การชาร์จ: iPad, iPhone, iPod

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สายวีดีโอ (Y), สายไฟ AC, เสออากาศ FM, คู่มือการใช้งานอย่างรวดเร็ว
- รีโมทคอนโทรล: รีโมทคอนโทรล 34 ปุ่ม
- คู่มือผู้ใช้: อังกฤษ และจีน ไต้หวัน

ขนาด

- ความกว้างของตัวเครื่อง: 200 มม.
- ความสูงของตัวเครื่อง: 118 มม.
- ความลึกของตัวเครื่อง: 210 มม.
- ขนาดลำโพงหลัก (กว้าง x ลึก): 140 x 144 มม.
- ความสูงของลำโพงหลัก: 224 มม.
- ความกว้างของบรรจุภัณฑ์: 576 มม.
- ความสูงของบรรจุภัณฑ์: 274 มม.
- ความลึกของบรรจุภัณฑ์: 190 มม.
- น้ำหนักสุทธิ: 3.9 กก.
- น้ำหนักสุทธิ: 3.34 กก.

กำลังไฟ

- แผลงจ่ายไฟ: 110-240V, 50/60 Hz

ใช้ร่วมกับ iPod ได้

- สามารถใช้งานได้กับ: iPod classic, iPod mini, iPod nano 1st Generation, iPod nano 2nd Generation, iPod nano 3rd Generation, iPod nano 4th Generation, iPod nano 5th Generation, iPod nano 6th generation, iPod touch, iPod touch 2nd Generation, iPod touch 3rd generation, iPod touch 4th generation

ใช้ร่วมกับ iPhone ได้

- สามารถใช้งานได้กับ: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

สามารถใช้ร่วมกับ iPad ได้

- สามารถใช้งานได้กับ: iPad, iPad 2



วันที่ออก 2013-05-10

เวอร์ชัน: 1.1.8

12 NC: 8670 000 78394
EAN: 87 12581 60848 4

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com