



飞利浦
高清媒体播放器

内置 WiFi



HMP4500

在您的电视上享受 Voole

惬意地坐下，在电视上欣赏电影。HMP4500 集成了 Voole，为您提供几乎无限的视频列表和电影点播。您现在即可在起居室欣赏到大片和热门电视剧了。

更丰富的视觉享受

- 在互联网上通过 Voole 传输电视剧和电影
- HDMI 数字输出易于连接仅有的一条电缆
- 以多种格式查看照片

更投入的娱乐体验

- 高速 USB 2.0 连接，可播放 USB 闪存盘中的视频 / 音乐
- 内置 Wi-Fi，可让您尽情享受无线连接的多媒体
- 集成互联网服务

PHILIPS

规格

图片 / 显示

- D/A 转换器: 12 比特, 108 兆赫
- 画面效果增强: 高分辨率 (720p, 1080i, 1080p), 灵智图像, 视频像素提升, 视频提升采样

声音

- D/A 转换器: 24 位, 192 千赫
- 频率响应: 30-20000 赫兹
- 信噪比: 90
- 串音 (1 千赫): 70 分贝
- 动态范围 (1 千赫): 80 分贝
- 失真和噪音 (1 千赫): 65 分贝
- 声音系统: 杜比数字

视频播放

- 压缩格式: H.264, MKV

音频播放

- 播放媒介: USB 闪存盘
- 压缩格式: MP3, WMA, 杜比数字, PCM
- MP3 比特率: 32 - 320 kbps

连接

- 前接 / 侧接: USB
- 背面连接: HDMI 输出



便利性

- 屏幕显示语言: 中文, 简体中文, 繁体中文
- EasyLink (HDMI-CEC): 单键式播放, 单键式待机
- 固件可升级: 可通过 USB 升级固件
- 字幕支持: .psb, .smi, .srt, .ssa, .sub

功率

- 电源: 110-240V, 50/60 Hz
- 功耗: < 10 瓦
- 待机功耗: < 1 瓦

附件

- 随附的附件: 交流 - 直流适配器, 遥控器, 用户手册, 全球保修单

尺寸

- 装置尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 90 x 50 x 100 毫米
- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 220 x 140 x 62 毫米

播放数码照片

- 图像压缩格式: BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF
- 画面效果增强: 缩放
- 播放媒介: USB 闪存盘

产品亮点

HDMI 带来简单的 AV 连接



HDMI 表示高清多媒体接口。这是一个可以承载数字高清视频以及数字多声道音频的直接数字连接方式。由于无需转换为模拟信号, 它可以产生优异的画面和声音效果, 完全不受噪音干扰。HDMI 完全向后兼容 (数字视频接口) DVI。

多种格式的照片



以多种格式查看和欣赏照片, 包括 JPEG、JPG、M-JPEG、PNG、TIF、TIFF、GIF、BMP 和 HD JPEG — 直接在宽屏电视上查看! 将起居室变成照片库, 与家人和朋友分享美好的回忆。

内置 Wi-Fi

借助内置 Wi-Fi, 您可以无线访问媒体内容。无需再挤在电脑屏幕前, 您可以舒适地坐在沙发上轻松欣赏电视上的媒体文件。

Voole 视频传输



随时在电视上即时观看电视剧和电影。只需接入互联网 (通过 Wi-Fi 或以太网) 并拥有包括传输功能的 Voole 会员套装*, 即可进行观看。



发行日期 2017-04-04

版本: 1.0.3

12 NC: 8670 000 91576
EAN: 69 23410 71607 8

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com