



Philips
Uniwersalny pilot

2 w 1 — do TV/DVD

SRUI020



Poręczny pilot

Współpracuje z ponad 800 markami

Prosty i elegancki pilot uniwersalny do łatwego przełączania kanałów oraz sterowania odtwarzaczem DVD lub magnetowidem każdej marki.

Duża wygoda

- Idealny pilot, maksymalnie upraszczający obsługę odtwarzacza DVD.
- Ergonomiczny kształt umożliwia wygodę sterowania
- Pilot uczy się, czyli kopiuje funkcje z innych pilotów

Szybka i łatwa konfiguracja

- Automatycznie wykrywa markę urządzenia
- Gotowy do użycia ze sprzętem Philips
- Pomoc dotycząca pilotów uniwersalnych na dedykowanej stronie internetowej

PHILIPS
sense and simplicity

Dane techniczne

Udogodnienia

- **Uniwersalna baza kodów IR:** Telewizory, Magnetowid, DVD
- **Funkcje TV:** Następny/poprzedni program, Zwiększ./zmniejsz. głośn., wycisz., Tryb pracy/gotowości, 16:9
- **Funkcje DVD:** Przyciski transportu, Sterowanie menu płyty
- **Liczba przycisków:** 14
- Fabrycznie zaprogram. dla Philips
- **Kroki instalacji:** 2
- **Certyfikaty:** oznaczenie CE
- Simple system setup (prosta instal.)
- **Obsługa języka:** GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/P/GR/RU/SZ/PL
- Bryzgoszczelny
- **Funkcje magnetowidu:** Przyciski transportu (6)

Możliwość wykorzystania podczerwieni

- **Zasięg działania:** 10 m
- **Nadawcze diody LED:** 2
- Uniwersalna baza kodów IR

- **Zakres częstotliwości nośnej:** 24–55 kHz
- **Kąt transmisji:** 90 stopnie
- **Ilość marek w bazie danych:** Ponad 800

Moc

- **Rodzaj baterii/akumulatora:** AAA
- **Liczba baterii lub akumulatorów:** 2
- **Czas eksploatacji baterii:** 12 miesięcy

Karton zewnętrzny

- **Ilość:** 6
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 93491 6
- **Długość:** 250 mm
- **Szerokość:** 181 mm
- **Wysokość:** 170 mm

Dane opakowania

- **Długość:** 242 mm
- **Szerokość:** 157 mm
- **Wysokość:** 27 mm
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 93490 9
- **I2NC:** 908210006422

Zalety produktu

Pilot do domowych urządzeń audio-wideo

Ten pilot pozwala na bezpośrednie sterowanie wszystkimi podstawowymi funkcjami telewizora i odtwarzacza/nagrywarki DVD. Dzięki niemu oglądanie filmów DVD i „skakanie” po kanałach TV jest o wiele prostsze i przyjemniejsze.

Ergonomiczna budowa

Delikatnie zaokrąglone kształty idealnie pasują do dłoni, umożliwiając naturalną, stabilną obsługę i zapewniając wspólny wygląd.

Zdolność uczenia

Aby mieć do dyspozycji wszystkie funkcje swojego oryginalnego pilota, można skopiować sygnał emitowany przez oryginalnego pilota. Zostaje on następnie zapisany w pamięci pilota uniwersalnego.

Automatyczne wykrywanie marki

Aby zacząć korzystać z nowego pilota wystarczy automatycznie wykryć najbardziej odpowiedni kod dla używanego urządzenia.

Zaprogramowany na urządzenia Philips

Jeśli masz sprzęt Philips, nie musisz programować uniwersalnego pilota, ponieważ wszystkie klawisze są fabrycznie zaprogramowane na obsługę urządzeń Philips.

Pomoc dotycząca pilotów w Internecie

Dedykowana pomoc techniczna dla Twojego pilota, gdzie znajdziesz wszystkie kody dla obsługiwanych marek, dostępna za pośrednictwem strony internetowej firmy Philips poświęconej uniwersalnym pilotom.



Data wydania 2009-01-22

Wersja: 2.0.14

I2 NC: 9082 100 06422
EAN: 87 10895 93490 9

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com