

Philips
傳統微型音樂系統

• iPod/iPhone 機座

DCM186



執著於音

讓美妙音樂放鬆您的身心

將此款 Philips 微型系統接上電源，用作 iPod/iPhone 機座並為其充電，同時享受豐富的音效。動態低音增強效果會讓您自然而然地側耳細聽；而時尚輕巧的設計會引發無窮想像、觸動您的感官。

享受多個訊源的音樂

- 播放 iPod/iPhone 並同時為其充電
- 播放 MP3/WMA-CD、CD 及 CD-RW
- 適用於播放便攜音樂的 MP3 Link
- 備有預設數碼電台，使用額外方便

豐富你的音響體驗

- 15 瓦 RMS 總輸出功率
- 動態低音增強效果，提供更深沉、震撼的音效
- 數碼音效控制，提供最佳的樂風設定

方便使用

- 即使在外殼內都可連接 iPod/iPhone
- 一個遙控器便可以控制系統和 iPod
- 鬧鐘及睡眠時間掣功能

PHILIPS

規格

播放聲音

- 播放媒體：CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- 光碟播放模式：可編排 20 首曲目，重複 / 單一 / 全部 / 節目，快速前進 / 反帶，下一首 / 上一首曲目搜尋，隨機播放，重複播放
- 載入器類型：機頂
- 機座播放模式：快速及反帶，下一及上一曲目，播放及暫停，為 iPhone 充電，為 iPod 充電

音效

- 輸出功率：15W RMS 總功率
- 音效增強：動態低音增強效果，數碼音效控制
- 音效系統：立體聲

喇叭

- 主喇叭：3 吋低音喇叭，低音反射喇叭系統

選台器 / 接收 / 傳送

- 選台器波段：FM 立體聲
- 自動數碼選台
- 記憶選台：40
- 選台器增? 功能：自動儲存

連接

- 其他連接：FM 固定式天線
- 音訊連接：3.5 毫米立體聲輸入端子 - MP3 連線

便利

- 鬧鐘：定時睡眠功能，收音機鬧鐘，CD 鬧鐘

- 時鐘：在主螢幕上
- 顯示類型：LCD
- 背光燈顏色：藍色
- 背光時間

配件

- 附配件：全球保用證
- 快速入門指南：英文
- 用戶手冊：英文

尺寸

- 機組尺寸 (闊 x 高 x 深)：148 x 233 x 232 毫米
- 主要喇叭尺寸 (闊 x 高 x 深)：132 x 233 x 159 毫米
- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深)：370 x 270 x 326 毫米
- 重量 (含包裝)：5.1 千克

功率

- 電源：220-240V, 50 Hz

兼容 iPod

- 兼容於：iPod mini, iPod nano, 擁有彩色顯示功能的 iPod, 第 5 代 iPod, iPod classic, iPod, iPod 1G, 第 6 代 iPod, 第一代 iPod nano, 第二代 iPod nano, 第三代 iPod nano, 第四代 iPod nano, 第五代 iPod nano, iPod touch, 第二代 iPod touch 8/16/32GB

iPhone 兼容性

- 兼容於：iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

產品特點

動態低音增強效果



動態低音增強可在音量設定範圍內加重音樂的低音部份，讓你獲得極致的音樂享受 - 從低音到高音，只要一個按鍵即可設定完成！當音量設定比較低時，最低的低音頻率經常會遺失。為免發生此類問題，可以開啟動態低音增強效果，強化低音部份，這樣，即使你減小音量也可以欣賞到同樣的音效。

可在護套? 接上 iPod/iPhone



設計精巧的彈簧式機座插槽能夠有效連接任何 iPod 或 iPhone，無需特殊轉接器。更重要的是，即使在最嚴格的保護下也能正常工作 — 只需按例接入 iPod 或 iPhone。現在，您便可真正無憂無慮地享受美妙音樂了。

MP3 連線



MP3 Link 連接可透過便攜式媒體播放機直接播放 MP3 內容。MP3 Link 除了可讓你享受音響系統發出超凡音效的最愛音樂以外，使用也非常方便。你所需要做的就是將你的便攜式 MP3 播放機插入到音響系統。



出版日期 2013-05-10

版本：1.1.3

12 NC: 8670 000 72105
EAN: 87 12581 58274 6

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com