

Philips  
DVD микросистема за  
ДОМАШНО КИНО



MCD149

## Превърнете всяка стая в кино

Вие сте във връзка с най-новото и най-модерното - възползвайте се от горещата оферта - микро Hi-Fi система "2 в 1" с DVD и възпроизвеждане на WMA-CD и MP3-CD! Отпуснете се с любимите си филми и музика. Домашното развлечение вече никога няма да е същото!

### Наслаждавайте се на любимите си филми, снимки и музика

- Възпроизвеждане на DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) и CD със снимки
- Слушайте музика във формати MP3/WMA направо от портативните си USB устройства
- Dolby Digital за върховно филмово преживяване
- Компонентно видео с прогресивно сканиране за оптимално качество на образа

### Обогатете своето звуково изживяване

- Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика
- Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук
- Вход AUX за подобряване на звука на телевизора
- Обща изходна мощност 200W RMS (система 2.1)

### Започнете деня по ваш начин

- Таймер за събуждане и заспиване
- Цифрова настройка с 40 настроени станции за по-голямо удобство

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Акценти

### Управление на цифров звук



Управлението на цифров звук ви дава възможност да избирате измежду предварително зададени режими - Джаз, Рок, Поп или Класика, които управляват честотните ленти на звука за оптимизиране на определени музикални стилове. Всеки режим използва технология на графичен еквайзер за автоматично регулиране на баланса на звука и подчертаване на най-важните звукови честоти в избора от вас стил музика. При всички случаи управлението на цифров звук ви позволява да извлечете максимума от вашата музика чрез фино регулиране на баланса на звука, за да съответства на типа музика, който слушате.

### Цифрово усилване на басите



Динамичното усилване на басите довежда до максимум наслаждението ви от музиката, като подчертава съдържанието на бази в музиката в целия диапазон на сила на звука - от слабо до силно - с натискането на един бутон! Най-ниските басови честоти обикновено се губят при зададена малка сила на звука. Като противодействие на това може да се включи динамично усилване на басите за усилване на нивата на басите, така че да се наслаждавате на еднакъв звук дори когато сте намалили силата на звука.

### Прогресивно сканиране

Прогресивното сканиране удвоява вертикалната разделителна способност на изображението, в резултат на което се получава забележимо по-контрастна картина. Вместо да се изпрати на екрана първо кадър с нечетните редове, следван от кадър с четните редове, и двата кадъра се изписват едновременно. Мигновено се създава пълно изображение, с използване на максималната разделителна способност. При такава скорост очите ви възприемат по-контрастна картина, без редова структура.



# Спецификации

## Звук

- Изходна мощност: 2x50W + 100W RMS
- Подобрение на звука: Управление на цифров звук 4 режима, Цифрово усилване на басите
- Звукова система: Dolby Digital

## Високоговорители

- Основен високоговорител: 4" високоговорител за ниски честоти
- Тип на събуфъра: Пасивен

## Възпроизвеждане на видео

- Носители за възпроизвеждане: DVD+RW, DVD-видео, Picture CD, Video CD/SVCD, Divx, DVD
- Режими на възпроизвеждане на диска: A-B повторение, Ъгъл, PBC, Забавен каданс, Увеличение, екранно меню, Родителски контрол, Подновяване на възпроизвеждането след стоп
- DVD регион: 2
- Подобрение за видео: Прогресивно сканиране

## Аудио възпроизвеждане

- Носители за възпроизвеждане: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Режими на възпроизвеждане на диска: 20 програмируеми песни, Повторение на една/всички/програма, Разбъркано възпроизвеждане
- Тип устройство за зареждане: Отгоре
- USB преки режими на работа: Бързо назад/бързо напред, Възпроизвеждане/пауза, Назад/напред, Повторение, Разбъркано, Стоп

## Тунер/приемане/предаване

- Обхвати на тунера: FM стерео

- Автоматична цифрова настройка
- Предварително настроени станции: 40

## Възможности за свързване

- Видеоизход - аналогов: Компонентен Y Pb Pr (чинч), Композитен CVBS (жълт чинч), S-Video (на Hosiden), SCART
- Допълнителен вход (AUX): 1x(L/R)/RCA
- Други връзки: Коаксиален цифров аудио изход, FM антена, Линеен изход
- USB: USB хост

## Удобство

- Аларми: CD аларма, Таймер за заспиване, Радиобудилник
- Часовник: На основния дисплей
- Тип на дисплея: Черно-бял FTD
- Езици на екранното меню: Испански, Френски, Английски, Немски, Италиански, Португалски
- Икономичен режим на готовност: 1 ват

## Акcesoари

- Акcesoари в комплектацията: Кабел за композитно видео (Y), FM антена
- Дистанционно управление: 38-бутонно с литиева батерия
- Кабели: D-Sub

## Размери

- Габарити на апарата (Ш x В x Д): 218 x 90 x 221,5 мм
- Габарити на главния високоговорител (Ш x В x Д): 125 x 250 x 232 мм
- Тегло вкл. опаковката: 13 кг
- Габарити на събуфъра (Ш x В x Д): 199 x 311 x 390 мм



Дата на издаване  
2009-03-13

Версия: 1.0.9

12 NC: 8670 000 32902  
EAN: 87 12581 35623 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)