

Philips
Microchaîne DVD
classique

100 W

MCD395



L'obsession du son

Détendez-vous avec la musique et les films que vous aimez

Vous mettez un point d'honneur à rester en avance sur la tendance ? Alors découvrez vite cette microchaîne DVD Philips classique capable de lire les DVD, CD-WMA et CD-MP3. Le plaisir de la musique et des films prend une nouvelle dimension.

Commencez la journée à votre manière

- Fonctions de réveil et mise en veille programmables
- Tuner numérique avec 40 présélections pour un confort optimal

Améliorez votre expérience musicale

- Puissance musicale 2x50 W RMS et 2x100 W
- Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire
- Contrôle numérique du son pour une définition optimisée des styles musicaux
- USB Direct pour la lecture de photos et de musique

Intensifiez votre expérience cinématographique

- Au cœur de l'action avec le son Dolby Digital
- Lecture de DVD, DivX[®], (S)VCD, CD-MP3, CD-WMA, CD(RW) et Picture CD

PHILIPS

Points forts

Lecture de DVD/DivX et CD-MP3/WMA



Le lecteur Philips est compatible avec la plupart des CD et DVD disponibles sur le marché : DVD, DivX®, (S)VCD, CD MP3/WMA, CD(RW) et Picture CD. SVCD signifie « Super Video CD ». La qualité d'un SVCD est supérieure à celle d'un VCD : doté d'une plus haute résolution, le SVCD produit des images beaucoup plus nettes. Le format DivX® vous permet de profiter de vidéos encodées. Le format DivX est une technologie de compression vidéo basée sur la norme MPEG4 qui permet d'enregistrer des fichiers volumineux tels que des films, des bandes annonces et des clips vidéo sur des CD-R/RW et des disques DVD inscriptibles.

USB Direct



Il vous suffit de brancher votre périphérique USB sur le système pour partager avec votre famille et vos amis votre musique et vos photos numériques stockées.

Contrôle numérique du son



Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type de musique que vous écoutez. Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis qui contrôlent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Vous pouvez choisir différents modes (jazz, rock, pop ou classique). Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi.

Amplification dynamique des basses



L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système

DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

Réveil/mise en veille programmables




Ce radio-réveil Philips vous réveille avec la radio ou avec le buzzer. La mise en veille programmable vous permet de faire coïncider la durée d'écoute avec le temps qu'il vous faut pour vous endormir. Si vous aimez vous réveiller au son régulier du buzzer ou écouter votre chanson préférée en vous endormant, ce radio-réveil est fait pour vous.

Tuner numérique 40 présélections



La radio numérique offre des options supplémentaires pour la collection musicale de votre système audio Philips. Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations présélectionnées, vous pouvez aisément accéder à votre station de radio préférée sans avoir à la rechercher manuellement à chaque fois.



Caractéristiques

Son

- Puissance de sortie: 2 x 50 W RMS/puissance musicale 100 W
- Accentuation du son: contrôle numérique du son 4 modes, Amplification dynamique des basses, intensité, Dolby Digital

Enceintes

- Haut-parleurs: Haut-parleur de graves 4"
- Haut-parleurs – Améliorations: 2 voies
- Types d'enceinte: système d'enceintes Bass Reflex

Connectivité

- USB: Port USB
- MP3 Link: Entrée ligne stéréo 3,5 mm
- Sortie audio/vidéo: 2 x RCA (Audio), sortie vidéo composantes (CVBS), sortie audio coaxiale numérique, Casque (3,5 mm), sortie caisson de basses, Sortie S-Vidéo

Lecture audio

- Modes de lecture de disques: avance/retour rapides, recherche piste suivante/précédente, répétition/lecture aléatoire/lecture programmée
- Supports de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, CD-WMA
- Autres: Compatible ID3-Tag
- Modes de lecture USB Direct: avance rapide/retour rapide, lecture/pause, précédent/suivant, lecture programmée, répétition, lecture aléatoire, arrêt

Tuner/réception/transmission

- Antenne: Antenne FM
- Bandes du tuner: FM stéréo
- Préréceptions: 40
- RDS: réglage de l'horloge par RDS, nom de la station, texte radio
- Tuner - amélioration: Réglage numérique auto, recherche automatique

Pratique

- Alarmes: alarme CD, alarme radio, alarme USB
- Horloge: sur affichage principal, mise en veille programmable
- type de changeur: motorisé, tiroir

- Type d'affichage: Écran ACL
- Affichage multilingue à l'écran: Néerlandais, Anglais, Français, Allemand, Italien, Portugais, Espagnol, Suédois, Turc

Alimentation

- Alimentation: 220 - 240 volt
- Alimentation électrique: 50 Hz

Accessoires

- Télécommande: télécommande 40 touches avec pile lithium
- Mode d'emploi: Multilingue
- Autres: Antenne FM, Guide de démarrage rapide
- Câbles/branchements: câble vidéo composite (Y)
- Garantie: Livret de garantie internationale

Dimensions

- Poids brut: 9,9 kg
- Profondeur de l'enceinte principale: 257 millimètre
- Largeur de l'enceinte principale: 152 millimètre
- Profondeur de l'unité principale: 285 millimètre
- Hauteur de l'unité principale: 228 millimètre
- Largeur de l'unité principale: 152 millimètre
- Hauteur de l'emballage: 371 millimètre
- Largeur de l'emballage: 494 millimètre
- Profondeur de l'emballage: 275 millimètre
- Hauteur de l'enceinte principale: 228 millimètre

Lecture des photos numériques

- Supports de lecture: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/RW, Picture CD
- Format de compression d'image: JPEG

Vert

- Mode veille Eco: 1 W

Lecture vidéo

- Modes de lecture de disques: Répétition A-B, angle, Zoom, ralenti, contrôle parental, PBC, menu disque, retour rapide, avance rapide, Affichage à l'écran, reprise de lecture à l'arrêt
- Supports de lecture: DivX, DVD vidéo, Picture CD, CD vidéo/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/RW
- Code région DVD: 2



Date de publication
2024-05-07

Version: 1.0.5

EAN: 87 12581 39989 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com