

Philips
Micro-Hi Fi-system



MCM280D



Släpp loss din musik med superbt ljud

från iPhone, iPod, USB, CD och radio

Lyssna på iPhone/iPod-musik med suveränt ljud med Philips mikro-HiFi-system MCM280D. Det elegant designade systemet laddar också din iPhone/iPod under uppspelning, rippa CD-skivor till MP3 och spelar upp MP3-/WMA-musik från bärbara enheter via USB Direct.

Obegränsad lyssnarupplevelse

- Spela upp och ladda din iPhone/iPod
- Ripa dina CD-skivor till MP3-format
- Lyssna på MP3-/WMA-musik direkt från dina bärbara USB-enheter
- Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-RW
- MP3 Link för uppspelning av bärbar musik

Berika din ljudupplevelse

- Allt-i-ett-fjärrkontroll för ditt system och din iPhone/iPod
- Digital ljudkontroll för optimerade musikstillsinställningar
- DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud
- 2 x 30 W RMS/2 x 60 W musikeffekt

Design som matchar din inredning

- Frontmatad CD-lucka med visningsfönster
- Snyggt tunn och kompakt design

PHILIPS

Funktioner

Spela upp och ladda din iPhone/iPod

Lyssna på din favoritmusik på MP3 medan du laddar din iPhone/iPod. Med dockan kan du ansluta den bärbara enheten direkt till dockningssystemet för underhållning så att du kan lyssna på din favoritmusik med suveränt ljud. Den laddar också din iPhone/iPod under uppspelningen så att du kan lyssna på musik och behöver inte oroa dig för att batteriet till den bärbara spelaren ska ta slut. Dockningssystemet för underhållning laddar den bärbara enheten när den är dockad.

Rippa dina CD-skivor till MP3-format

Anslut din USB-enhet till USB-porten på Philips-ljudsystemet och börja rippa din favoritmusik från CD-skivor till din USB-enhet

eller MP3-spelare genom att trycka en enda gång, utan att du behöver någon dator. Du kan du skapa egna MP3-filer med hjälp av MP3-direktinspelning.

USB Direct för MP3-/WMA-musik

Anslut bara enheten till USB-porten i Philips Hi-Fi-system. Digital musik spelas upp direkt från enheten. Nu kan du dela dina favoriter med familj och vänner.

Digital ljudkontroll

Med digital ljudkontroll får du ett urval förinställningar – Jazz, Rock, Pop och Classic – som du kan använda till att optimera frekvensomfånget för olika musikstilar. För varje läge används grafisk frekvenskorrigering

för att automatiskt justera ljudbalansen och förstärka de viktigaste ljudfrekvenserna i den valda musikstilen. Med digital ljudkontroll får du enkelt ut mesta möjliga av musiken genom att finjustera ljudbalansen så att den passar för den musik du spelar.

DBB (Dynamic Bass Boost)

Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.



Specifikationer

Ljud

- Uteffekt (RMS): 2 x 30 W
- Uteffekt: 2 x 60 W musikeffekt
- Ljutförbättring: Digital ljudkontroll 4 lägen, DBB (Dynamic Bass Boost)

Högtalare

- Huvudhögtalare: Basreflexhögtalare, 4 tums woofer

Ljuduppspelning

- Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD-skiva, WMA-CD
- Skivuppspelningslägen: Repetera/en/alla/program, Blandad uppspelning, Programmerbar för 20 spår
- Typ av laddare: Front, Motoriserad
- ID3 Tag Support
- USB Direct-lägen: Snabbspolning bakåt/framåt, Spela upp/paus, Föregående/nästa, Programmerad uppspelning, Repetering, Shuffle, Stopp

Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM-stereo
- Automatisk digital kanalsökning
- Kanalförinställningar: 40
- Mottagarförbättringar: Autospara
- RDS: Programtyp, Stationsnamn, Radio-text, RDS-klocka, Nyheter

Anslutningar

- Aux-in: (MP3 Link)
- Hörlur: 3,5 mm
- Andra anslutningar: FM-antenn
- USB: USB-värd

Bekvämlighet

- Larm: CD-larm, Radiolarm/radioväckning, USB-larm, iPod-larm, Insomningsfunktion
- Klocka: På huvudskärmen
- Skärmtyp: LCD

- Färg på bakgrundsbelysning: Blå
- Eco Power-vänteläge: 1 watt

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Nätkabel, Garantibroschyr, Ställning, FM-antenn
- Fjärrkontroll: 40 knappar med litiumbatterier
- AC/DC-adapter: Strömtilförsel med växling
- Snabbstartguide: Engelska, tyska, nederländska, franska, spanska, italienska
- Bruksanvisning: 16 språk
- Dockningsstation: För iPhone/iPod

Mått

- Utrustningens mått (B x H x D): 211 x 250 x 160 mm
- Huvudhögtalarens mått (B x H x D): 158 x 250 x 193 mm
- Förpackningens mått (B x H x D): 397 x 339 x 311 mm
- Vikt inkl. förpackning: 6 kg

Ljudinspelning

- Inspelningsmedia: USB-enhet
- USB-inspelningslägen: Direktinspelning, Programmerade spår, En skiva, Ett spår
- USB-inspelningskällor: CD

Effekt

- Strömförsörjning: 100-240 VAC, 50/60 Hz

iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G

iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod, iPod 5th Generation, iPod Classic, iPod Mini, iPod Nano 1st Generation, iPod Nano 2nd Generation, iPod Nano 3rd Generation, iPod nano 4th Generation, iPod Touch, iPod touch 2nd Generation, iPod med färgdisplay



Publiceringsdatum
2013-05-10

Version: 1.2.3

12 NC: 8670 000 49771
EAN: 87 12581 46565 0

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com