



Philips
Interná mechanika

DVD

16 x Prepisovačka

SPD6000FO

Jednoducho majstrovský výkon

Dvojformátová zapis. mechanika a potlačová tlačiareň v 1

Váš disk, váš projekt. Prečo písať rukou, keď môžete vytvoriť vaše vlastné profesionálne potlače, ktoré budú odrážať vaše spomienky.

Buďte svedkom najnovšej technológie

- Dvojvrstvomá zapisovacia mechanika na +R a -R, DL médiá

Majstrovský výkon

- Jednotka s funkciou LightScribe
- 16 x najvyššia rýchlosť zápisu na DVD+R/-R
- DVD prepisovačka s podporou médií 16 x DVD-R
- 8,5 GB úložná kapacita na jednostrannom disku s dvojitou vstvou

Mimoriadna spoľahlivosť a mohutnosť

- Dynamická kalibr. zaisťuje kvalitu zápisu na vysokorých. DVD
- Bezpečné a spoľahlivé prepisovanie bez prerušenia

Pohodlie

- CD, DVD napaľovačka, tlačiareň v jednom
- Iba otočte disk a označte ho pomocou trojkrokovej príručky

PHILIPS

sense and simplicity

Technické údaje

Pamäťové médium

- **Rýchlosti zápisu:** 16 x na DVD+R, 40 x CD-R, 2,4 x na DVD+R DL, 8 x na DVD-R
- **Rýchlosti čítania:** 16 x na DVD-ROM, 10 x na DVD+R DL, 10 x na DVD+R, 10 x na DVD+RW, 10 x na DVD-R, 10 x na DVD-RW, 40 x na CD-R, 32 x na CD-RW
- **Kapacita disku:** 8,5 GB DVD+R DL, 4,7 GB DVD+R/R
- **Zapisovacie médium:** 8 cm CD (iba v horiz. poz.), CD-R, CD-RW, DVD+R, Dvojvrstvový disk DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW
- **Rýchlosti prepisu:** 4 x na DVD+RW, 4 x na DVD-RW, 24 x CD-RW
- **Podporované formáty:** 8 cm disky, CD-Audio, CD-Bridge, CD-Extra, CD-I, CD-Recordable, CD-Rewritable, Disk CD-ROM, CD-Text, DVD+R, DVD+RW, DVD-ROM, DVD/R, DVD/RW, Photo CD, DVD+R DL
- **Zapisovacie režimy:** Disc at once (DAO), Fixný paket, Multi Session (MS), Zapisovanie nad kapacitu, Zapisovanie paketov, Zapisovanie v režime raw, Session at once (SAO), Track at once, Premennivý paket
- **Formát nahrávania:** UDF a ISO 9660
- **Čas prístupu (typický):** 120 ms pre CD, 140 ms pre DVD
- **V súlade s triedou Mass storage:** áno

Pripojiteľnosť

- **Iné pripojenia:** 12 V DC napájanie, Analogový audio Lavý/Pravý výstup 2x, Konektor rozhrania IDE, Výber premostenia Master/Slave

Pohodlie

- **Jednoduchá inštalácia:** Plug & Play
- **Jednoduché používanie:** Príručka s návodmi, krok

za krokom

Príslušenstvo

- **Zahrnuté príslušenstvo:** 4 skrutky na pripevnenie, Disk CD-ROM so softvérom + manuál, Rýchla inštalčná príručka, Uživatelský manuál, Disky LightScribe

Softvér

- **Ahead Nero Suite 6:** Nero Burning Rom 6, InCD 4, Nero Vision express 2, Nero media Player 1, EasyWrite Reader 4, Nero Burning Rights 1

Systemové požiadavky

- **Miesto na pevnom disku:** 500MB
- **PC OS:** Windows® 2000 a XP
- **Procesor:** Pentium III 500MHz alebo lepší
- **Pamäť RAM:** 128 MB

Rozmery

- **Rozmery produktu (ŠxHxV), v palcoch:** 20 x 15 x 4 cm
- **Hmotnosť produktu:** 0 95 kg

Napájanie

- **Typ adaptéra:** DC 5V/12V
- **Spotreba energie:** 25 W

Technické špecifikácie

- **Vlhkosť:** 5 - 90 %RH (žiadna kondenzácia)
- **Prevádzkový rozsah teploty:** 5 - 50 °C
- **Bezp. normy:** EN60950, EN60825, UL1950
- **Normy EMC:** EN55022, EMS55024, FCC Part 15
- **Čas prístupu:** CD: <120msek (typický), DVD: <140msek (typický)

Najdôležitejšie produkty

LightScribe

Funkcia LightScribe posielala značkovače a nemotorné nalepovacie štítky nenávratne do minulosti! Jednoducho otočte vaše špeciálnym povrchom pokryté zapisovateľné/prepísateľné médium CD alebo DVD, znova ho vložte do jednotky a 'vypáľte' fantastické etikety v kvalite profesionálnych sieťotlačových etikiet. Pomocou dodaného softvéru môžete kombinovať text a vlastnú grafiku, dokonca ich pridávať na etiketu aj neskôr. Takto sa vo vašom archíve filmov, hudby, fotografií a údajových súborov zorientujete ešte ľahšie ako doteraz.

Dynamická kalibrácia

Dynamická kalibrácia optimalizuje kvalitu zápisu DVD vo vysokorychlostných mechanikách DVD+RW.

Dual formát zapis. mechanika na +/- DL

Nová mechanika umožňuje zapisovanie na +R a -R 8,5 GB dvojvrstvové médiá

16 x rýchlosť zápisu na médiá DVD+R/-R

16 x najvyššia rýchlosť zápisu na DVD+R a DVD-R disky

Napaľovačka a tlačiareň v jednom

Technológia LightScribe pridáva k vašej napaľovačke CD a DVD funkciu tlače etikiet.

Jednoduché potlačenie disku

Iba otočte disk a zariadenie zapíše na disk vašu osobnú potlač. Týmto spôsobom môžete nielen zapisovať vaše spomienky a digitálnu hudbu, ale máte aj profesionálnu potlač namiesto písania rukou.

Neprerušované prepojenie

Neprerušované prepojenie predchádza strate diskov spôsobenej chybami pri zapisovaní

8,5 GB úložná kapacita

Jednostranný disk s dvojitou vrstvou s úložnou kapacitou 8,5 GB



Dátum vydania
2007-08-03

Verzia: 1.0

12 NC: 9082 100 08069
EAN: 87 10895 96208 7

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com