



Philips
Mikro mūzikas sistēma

Bluetooth®

DVD, DivX
CD, USB, FM
70 W maks.



BTD2180

Skaņa, kas pielāgojas jūsu mājai

Pārņemti ar skaņu

Klausieties visu digitālo mūziku no sava viedtālruna, izmantojot Bluetooth® savienojumu. Philips skaņu sistēma atskaņo arī DVD diskus, DivX filmas, kompaktdiskus un MP3 kompaktdiskus. Izbaudiet iecienīto izklaidi stilīgā ierīcē.

Bagātiniet savu skaņas klausīšanās pieredzi

- Zemās frekvences skaņu atstarojoša skaļruņu sistēma nodrošina jaudīgu un dziļāku zemās frekvences skaņu
- Digitālā skaņas kontrole
- 70 W RMS maksimālā izejas jauda

Vienkārša lietošana

- Mūzikas straumēšana bezvadu tīklā ar Bluetooth
- FM digitālā regulēšana ar iespēju iepriekš iestatīt līdz pat 20 stacijām
- Motorizēts CD ielād. mehān. ērtai piekļuvei
- Ieslēgšanās un izslēgšanās taimera funkcijas

Izbaudiet iecienītās filmas un mūziku

- Atskaņojiet DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) un CD ar attēliem
- Dolby Digital nepārspējamam filmu baudījumaam
- USB Direct vienkāršai MP3 mūzikas atskaņošanai
- Karaoke dziedāšana — nebeidzamas izklaides iespējas mājās

PHILIPS

Izceltie produkti

Mūzikas straumēšana bezvadu tīklā

Bluetooth ir neliela diapazona bezvadu sakaru tehnoloģija, kas ir vienkārša un energoefektīva. Tehnoloģija nodrošina vienkāršu bezvadu savienojumu ar iPod/iPhone/iPad vai citām Bluetooth ierīcēm, piemēram, viedtālruniem, planšetdatoriem vai pat klēpj datoriem. Šajā skaļrunī bezvadu tīklā varat klausīties gan savu iecienīto mūziku, gan video un spēļu skaņu.

Zem.frekv. skaņu atstar. skaļruņu sist.



Zemās frekvences skaņu atstarojošā skaļruņu sistēma sniedz dziļu zemās frekvences skaņas skanējumu no kompaktas skandu sistēmas. Tā atšķiras no tradicionālās skandu sistēmas ar pievienotu zemās frekvences skaņas kanālu, kas akustiski pielāgots zemo frekvenču skaļrunim, tādējādi optimizējot sistēmas zemās frekvences

skaņas atbalsošanos. Rezultāts ir dziļāka zemās frekvences skaņa un mazāk izkropļojumu. Sistēma darbojas, rezonējot gaisa masu zemās frekvences skaņas kanālā, lai vibrētu tāpat kā standarta zemo frekvenču skaļrunis. Apvienojumā ar zemo frekvenču skaļruņa reakciju sistēma paplašina visaptverošu zemo frekvenču skaņu diapazonu, radot pilnībā jaunu dziļu zemās frekvences skaņu dimensiju.

Digitālā skaņas kontrole

Digitālā skaņas kontrole piedāvā iepriekš iestatītu balansētas, skaidras, jaudīgas, siltas un gaišas kontroles izvēli, ko varat izmantot, lai optimizētu frekvenču diapazonu dažādu stilu mūzikai. Katrs režīms lieto grafisku stabilizēšanas tehnoloģiju, lai automātiski noregulētu skaņas līdzsvaru un pastiprinātu būtiskākās skaņu frekvences izvēlētajā mūzikas stilā. Visbeidzot, digitālā skaņas kontrole atvieglo maksimāla baudījuma saņemšanu no mūzikas klausīšanās, precīzi noregulējot skaņu līdzsvaru atbilstoši atskaņojamās mūzikas veidam.

USB Direct vienkāršai MP3 mūzikas atskaņošanai



Tā kā faili ir pilnībā pārsūtāmi, varat vienkārši baudīt ērtības un prieku, kādu sniedz piekļuve digitālajai mūzikai caur iebūvēto USB Direct.

Karaoke dziedāšanas baudījums



Karaoke dziedāšana — nebeidzamas izklaides iespējas mājās

Specifikācijas

Skaņa

- Skaņas pastiprinājums: Digitālā skaņas kontrole
- Skaņu sistēma: Dolby Digital
- Maksimālā izejas jauda (RMS): 70 W

Skaļruņi

- Skaļruņu draiveri: Kupolveida augstfrekvenču skaļrunis ar 4" zemo frekvenču skaļruni

Video atskaņošana

- Atskaņošanas datu nesēji: DivX, DVD-Video, CD ar attēliem, Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Disku atskaņošanas režīmi: A-B atkārtošana, Leņķis, PBC, Palēnināta kustība, Tālummaiņa, Vecāku kontrole, Diska izvēlne, Ātri patīt atpakaļ, Ātri patīt uz priekšu, OSD, Atsākt atskaņošanu no apturēšanas vietas
- DVD reģions.: 2
- Video uzlabojumi: Progressive Scan

Audio atskaņošana

- Atskaņošanas datu nesēji: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Disku atskaņošanas režīmi: Atkārtot/vienu/visu programma, Ātri patīt uz priekšu/atpakaļ, Nākamā/iepriekšējā celiņa meklēšana
- Ielādētāja tips: Motorizēts, Nodalījums
- USB Direct režīmi: Ātri attīt/ātri tīt uz priekšu, Atskaņot/pauzēt, Iepriekšējais/nākamais, Programmas atskaņošana, Atkārtot, Apturēt

Nekustīgo attēlu atskaņošana

- Attēlu saspiešanas formāts: JPEG
- Attēla uzlabošana.: Slaidrāde ar MP3 atskaņošanu
- Atskaņošanas datu nesēji: CD ar attēliem, CD-R/ RW, DVD +R/+RW

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Uztvērēja joslas: FM stereo

- Automātiska digitālā regulēšana
- Uztvērēja uzlabojumi: Automātiska saglabāšana
- Iepriekš iestatītas stacijas: 20

Savienojamība

- Video izeja – analogā: Kompozītu CVBS (dzeltēna saite), Komponentu Y Pb Pr (saite)
- Audio savienojumi: Analogā audio ieeja (K/L)
- USB: USB resurss
- Bluetooth profiļi: A2DP
- Mikrofons: Mikrofona ligzda

Lietošanas komforts

- Modinātāja signāli: CD modinātāja signāls, Izslēgšanās taimeris, Radio modinātāja signāls, USB modinātāja signāls
- Pulkstenis: Galvenajā displejā
- Rādījumi: DIM režīms

Piederumi

- Iekļautie piederumi: Kompozītvideo kabelis (Y), AC strāvas vads
- Lietotāja rokasgrāmata: Vairākas valodas
- Tālvadības pults

Izmēri

- Bruto svars: 6,7 kg
- Ierīces dziļums: 220,4 mm
- Ierīces augstums: 119 mm
- Ierīces platums: 180 mm
- Galvenā skaļruņa izmēri (W x D): 140 x 185 mm
- Pamatskaļruņa augstums: 260 mm
- Iesaiņojuma dziļums: 208 mm
- Iesaiņojuma augstums: 315 mm
- Iesaiņojuma platums: 663 mm

Strāvas padeve

- Barošanas avots: 110 – 240 V, 50/60 Hz



Izlaides datums
2017-01-17

Versija: 3.1.10

12 NC: 8670 001 02397
EAN: 08 71258 16852 94

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com