

Philips  
ระบบ Micro DVD ทันสมัย



MCD263



# ใส่ความมีชีวิตชีวาให้ประสบการณ์การชมภาพยนตร์

ระบบ Micro DVD จาก Philips รุ่น MCD263

ให้คุณสัมผัสประสบการณ์การชมภาพยนตร์ในบ้านโดยไม่เกะกะ ด้วยเทคโนโลยี Dolby Virtual Speaker และเอาต์พุตวิดีโอ HDMI ที่สูงถึง 1080p ที่มอบเสียงเซอร์ราวด์และภาพคมชัดเหมือนในโรงภาพยนตร์

## เติมตาเต็มอารมณ์กับการชมภาพยนตร์

- Dolby Virtual Speaker ให้คุณภาพเสียงดั่งฟังในโรงภาพยนตร์
- HDMI 1080p ยกระดับเป็นแบบความละเอียดสูงเพื่อให้ภาพคมชัดขึ้น
- เล่น DVD, DivX® Ultra, (S)VCD, MP3/WMA-CD(RW) และซีดีภาพ

## เติมอิมกับการสัมผัสพลังเสียงชัดใส

- Digital Sound Control สำหรับปรับแต่งคาส์ไต้ลด์นตรีให้เหมาะสม
- Dynamic Bass Boost ให้เสียงเบสที่หนักแน่นและชัดเจน
- รวม Total 60W RMS / 1200W PMPO
- USB direct สำหรับเล่นภาพถ่าย และเพลง MP3/WMA

## การออกแบบที่ผสานกับการตกแต่งภายในของคุณ

- รูปทรงเพรียวบางมีสีไต้ลด์ ตั้งวางบนโต๊ะหรือติดผนังได้ตามต้องการ
- ฝาदानหน้าเลื่อนด้วยระบบมอเตอร์ช่วยเพิ่มความมีสีไต้ลด์และความสวยงาม

PHILIPS

# ไฮไลต์

## HDMI 1080p



### HDMI 1080p

ที่มีการลดอัตราการสุ่มสัญญาณวิดีโอจะทำให้ภาพที่คมชัดไร้ที่ติ

สามารถแสดงภาพยนตร์ความละเอียดมาตรฐานให้เป็นความละเอียดสูงได้

ทำให้เห็นรายละเอียดได้มากขึ้นและทำให้ภาพสมจริงมากขึ้น Progressive Scan (แสดงเป็น "p" ใน "1080p")

จะลดเส้นที่มีกปรากบนหน้าจอโทรทัศน์ และให้ภาพที่คมชัดเหนือชั้น สรุปคือ HDMI มีการเชื่อมต่อสัญญาณดิจิทัลโดยตรงที่สามารถ ให้นำสัญญาณวิดีโอความละเอียดสูงชนิดดิจิทัล พร้อมกับสัญญาณเสียงหลายของชนิดดิจิทัลได้ โดยไม่ซับซ้อนตอนการแปลงสัญญาณเป็นอะนาล็อก

จึงให้ภาพและเสียงคุณภาพเยี่ยมปราศจากสัญญาณรบกวนใดๆ

## Dolby Virtual Speaker

### Dolby Virtual Speaker

คือเทคโนโลยีเสียงขั้นสูงในการสร้างสรรค์เสียงเซอร์ราวด์ที่หนักแน่นและมีพลังจากระบบลำโพง

งูคู ระบบ Spatial Algorithm

ขั้นสูงทำให้ได้เสียงที่มีคุณภาพระดับ 5.1

channel ที่สมบูรณ์แบบ รองรับการเล่น DVD

ด้วยระบบ 2-channel

และด้วยการประมวลผลระบบ Dolby Pro Logic

II

จะเปลี่ยนเสียงสเตอริโอคุณภาพสูงจากแหล่งต่าง

ๆ ให้กลายเป็นเสียงเซอร์ราวด์แบบ Multi-

channel ที่สมจริงดุจมีชีวิต

โดยไม่จำเป็นต้องซื้อลำโพงเสริม สายไฟ

หรือขาตั้งลำโพงเพิ่มเติมอีกต่อไป

## ควบคุมเสียงแบบดิจิทัล



### Digital Sound Control

มีตัวเลือกการควบคุมต่างๆ ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแบบ Jazz, Rock, Pop และ Classic

ซึ่งคุณสามารถเลือกใช้ได้

เพื่อให้ช่วงความถี่ที่ดีที่สุดสำหรับดนตรีรูปแบบ

ต่างๆ

แต่ละโหมดจะใช้เทคโนโลยีกราฟิกอีควอไลซิง เพื่อปรับสมดุลของเสียงโดยอัตโนมัติและปรับค

วามถี่เสียงที่สำคัญที่สุดในสเตอริโอที่คุณเลือก

ก Digital Sound Control

ให้คุณรับฟังดนตรีที่ดีที่สุดอย่างง่ายดาย

โดยการปรับแต่งสมดุลของเสียงให้เหมาะกับปร

เภทดนตรีที่คุณกำลังเล่น

## Dynamic Bass Boost



### Dynamic Bass Boost

ช่วยเพิ่มความสุขในการฟังดนตรีของคุณให้มากขึ้น

โดยเน้นเสียงเบสของดนตรีผ่านช่วงการตั้งคาระดับเสียงจากต่ำไปถึงสูงได้เพียงแค่กดปุ่ม!

ตามปกติความถี่เสียงเบสระดับต่ำสุดจะหายไปเมื่อตั้งไว้ที่ระดับต่ำ เพื่อแก้ไขลักษณะดังกล่าว

สามารถเปิด Dynamic Bass Boost

เพื่อเร่งระดับเสียงเบส

ตั้งนั้นคุณจึงสามารถมีความสุขกับเสียงที่ไม่เปลี่ยนแปลงแมจะลดระดับเสียงลงได้



# รายละเอียดเฉพาะ

## ภาพ/แสดงภาพ

- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: การลดอัตราการสุ่มสัญญาณวิดีโอ, ความละเอียดสูง (720p, 1080i, 1080p)

## เสียง

- การเพิ่มคุณภาพเสียง: Digital Sound Control 4 โหมด, Dynamic Bass Boost, ความดัง
- ระบบเสียง: Dolby Digital, Dolby Virtual speaker
- พลังขับเสียง: 2x10W + 40W (RMS)

## ลำโพง

- ลำโพงหลัก: วูฟเฟอร์ขนาด 3"
- ประเภทขั้ววูฟเฟอร์: แอ็กทีฟ

## การเล่นวิดีโอ

- สื่อที่เล่นได้: DivX Ultra, DVD-วิดีโอ, วิดีโอ CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- โหมดเล่นแผ่น: ไล่ A-B ซ้ำ, มุมมอง, PBC, การควบคุมโดยผู้ปกครอง, เมนูดีสก์, กรอถอยหลังอย่างรวดเร็ว, กรอเดินหน้าอย่างรวดเร็ว, OSD, ซุม, เล่นต่อหลังจากหยุด, เล่นภาพซ้ำ
- ไซนของแผ่น DVD: 3
- ประเภทตัวไหล: มอเตอร์
- การเพิ่มประสิทธิภาพวิดีโอ: Progressive Scan

## เล่นภาพนิ่ง

- รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG
- สื่อที่เล่นได้: CD-R/RW, DVD+R/+RW, ซีดีภาพ

## การเล่นเสียง

- สื่อที่เล่นได้: MP3-CD, WMA-CD, CD, CD-R, CD-RW
- โหมดเล่นแผ่น: ซ้ำ/หนึ่งทั้งหมด/โปรแกรม, การเล่นแบบซุม, ตั้งโปรแกรมได้ 20 เพลง
- รองรับป้าย ID3: ใช่
- ประเภทตัวไหล: มอเตอร์
- โหมด USB Direct: กรอถอยหลัง/กรอเดินหน้าอย่างรวดเร็ว, เล่น/หยุดชั่วคราว, ถัดไป/ก่อนหน้า, โปรแกรมการเล่น, เล่นซ้ำ, สุมเล่น, หยุด

## จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: สเตอริโอ FM

- การจูนด้วยระบบดิจิทัลอัตโนมัติ: ใช่
- สถานที่ตั้ง: เวลาจูน: 20
- การเพิ่มประสิทธิภาพจูนเนอร์: Auto Store

## การเชื่อมต่อ

- เอาต์พุต AV: แจ็คหูฟัง 3.5 มม. ภายนอก 1 อัน
- Aux in: 3.5 มม. (ช่องเชื่อมต่อ MP3)
- การเชื่อมต่ออื่นๆ: เส้าอากาศ FM, HDMI ออก, Subwoofer out
- USB: โสต USB
- หูฟัง: 3.5 มม.

## สะดวกสบาย

- การปลด: ปลุกด้วย CD, ตั้งเวลาปิดเครื่อง, ปลุกด้วยวิทยุ, ปลุกด้วย USB
- นาฬิกา: บนจอแสดงผลหลัก
- ประเภทจอภาพ: LCD
- ภาษา OSD: อังกฤษ, ไทย, จีน (ไต้หวัน)
- สัญญาณไฟ: โหมด DIM
- แบบติดตั้ง / เพดาน: ติดตั้งกับผนังได้

## อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สายสัญญาณเสียง/วิดีโอ, สกรูสำหรับการติดตั้งบนผนัง x2, ใบรับประกันทั่วโลก
- คู่มือผู้ใช้: ใช่
- คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างละเอียด: ใช่
- รีโมทคอนโทรล: 40 ปุ่มพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียม

## ขนาด

- ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 542 x 238 x 102 มม.
- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 600 x 400 x 308 มม.
- ขนาดขั้ววูฟเฟอร์ (กว้าง x สูง x ลึก): 170 x 197 x 302 มม.
- น้ำหนักของเครื่อง: 7.1 กก.
- น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 8.8 กก.

## กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟ: 110-240V, 50/60 Hz



วันที่ออก 2013-05-10

เวอร์ชัน: 1.0.5

12 NC: 8670 000 59558  
EAN: 87 12581 52247 6© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com