

Philips
Internal Bulk Drive

DVD

16x Brännare

SPD6000BM



Helt enkelt överlägsna prestanda

Dual Format-brännare & etikettskrivare i ett

Din skiva, ditt projekt. Varför ska du skriva för hand när du kan skapa egna proffsiga etiketter som speglar dina minnen?

Extremt pålitlig och robust

- Dynamisk kalibrering ger skrivkvalitet vid hög hastighet
- Trygg och tillförlitlig bränning med Seamless Link

Överlägsna prestanda

- 16X maximal skrivhastighet på DVD+R/-R
- DVD-brännare med funktioner för 16X DVD-R
- 8,5 GB lagringskapacitet på en enkelsidig skiva med dubbla lager
- DVD-brännare med lightScribe-funktion

Se den senaste tekniken

- Brännare med dubbla lager för +R och -R, DL-media

Bekvämlighet

- CD- och DVD-brännare samt etikettskrivare i en enhet
- Vänd bara på skivan och gör en etikett med tre enkla steg

PHILIPS

sense and simplicity

Internal Bulk Drive
DVD 16x Brännare

Specifikationer

Skrivhastighet

- **DVD+R:** 16x (21600 kB/sek) vid CAV
- **DVD-R:** 16x (21600 kB/sek) vid CAV
- **DVD+R DL:** 8x (10800 kB/sek) vid Z-CLV
- **DVD-R DL:** 4x (5 400 kB/sek) vid CLV
- **LightScribe:** 1,6x DVD+R-skiva, 1,6x CDR-skiva
- **CD-R:** 48x (7200 kB/sek) vid P-CAV

Överskrivningshastighet

- **DVD+RW:** 8x (10800 kB/sek) vid CLV
- **CD-RW:** 24x (3600 kB/sek) vid Z-CLV på UltraSpeed-skiva
- **DVD-RW:** 6x (8100 kB/sek) vid CLV

Läshastighet

- **DVD-ROM:** 16x (21600 kB/sek) vid CAV
- **CD-R:** 48x (7200 kB/sek) vid CAV
- **Buffertstorlek:** 2 MB

Anslutningar

- **Gränssnitt:** IDE-kontakt (ATAPI)
- **Andra anslutningar:** 12 V DC-ingång, Analog ljudutgång vänster/höger 2x, Anslutning för IDE-kontakt, Bygel för master/slave

Bekvämlighet

- **Enkel installation:** Plug & Play
- **Lättanvänd:** Så här gör du-handbok, steg för steg

Systemkrav

- **Härddiskutrymme:** 650 MB
- **PC OS:** Windows® 2000 and XP
- **Processor:** Pentium 4-processor 1,3 GHz eller snabbare
- **RAM-minne:** 128 MB

Mått

- **Produktstorlek (B x D x H) i tum:** 145 x 170 x 41,3 mm
- **Produktvikt:** <0,9 kg

Effekt

- **Adaptertyp:** DC 5V/12V
- **Strömförbrukning:** 12 W W

Tekniska specifikationer

- **Fuktighet:** 5-90 % RH (ingen kondensering)
- **Drifttemperatur:** 5-50 °C
- **Säkerhetsstandarder:** EN60950, EN60825,UL1950
- **Åtkomsttid:** CD: <120 msek (medel), DVD: <140 msek (medel)
- **EMC-standarder:** EN55022, EMS55024,FCC del 15

Förpackningsinformation

- **I2NC:** 908210008104
- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895963183
- **Bruttovikt:** 0,9 kg
- **Höjd:** 41,3 mm
- **Längd:** 170 mm
- **Bredd:** 145 mm

Yttre kartong

- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895963190
- **Bruttovikt:** 11 kg
- **Längd:** 52,6 mm
- **Bredd:** 41,2 mm
- **Höjd:** 27 mm
- **Kvantitet:** 10

Yttre kartong 2

- **Kvantitet:** 630

SPD6000BM/00

Produktfördelar

Dynamisk kalibrering

Dynamisk kalibrering ger optimal skrivkvalitet i höghastighets-DVD+RW-enheter.

Seamless Link

Med Seamless Link kan du förhindra att skivor går förlorade på grund av skrivfel

16X skrivhastighet på DVD+R/-R

Toppshastighet på 16X vid inspelning till DVD+R- eller DVD-R-skivor

16X skrivhastighet på DVD-R

16x DVD-R-skrivhastighet

8,5 GB lagringskapacitet

Lagra 8,5 GB data eller 4 timmar DVD-video på en enkelsidig skiva med dubbla lager

LightScribe

Tack vare lightScribe Direct Disc Labeling slipper du kladdiga märkpenor! Du behöver bara vända på CD- eller DVD-skivan som har en särskild ytbehandling, sätta in den i brännaren och skriva direkt på skivan. Med hjälp av det program som medföljer kan du blanda text och egen grafik och du kan även välja att senare ändra på etikettens utseende. Etiketterna gör det enklare för dig att hitta bland filmer, musik, bilder och datafiler.

Dual Format-brännare för +/- DL

Ny brännare som skriver till både +R och -R, 8,5 GB media med dubbla lager

Brännare och skrivare i ett

Med LightScribe-tekniken får du funktioner för att skriva etiketter i din CD- och DVD-brännare.

Etiketter på ett enkelt sätt

Vänd bara på skivan så skrivs din personliga etikett på skivan. På så sätt kan du inte bara skriva ned dina minnen och din digitala musik utan även få en proffsig etikett istället för att skriva för hand.



Publiceringsdatum
2009-02-12

Version: 3.0.5

I2 NC: 9082 100 08104
EAN: 87 10895 96318 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com