

Philips  
PhotoFrame

9"

9FF2CWO



## Всяка снимка ни казва своята история

Колко цифрови снимки се крият в компютъра ви? Вижте, споделете, подредете и оживете спомените си с вашия фото дисплей Philips PhotoFrame™ – най-лесният начин да показвате своите цифрови снимки с поразително качество - без компютър.

### **Висококачествен дисплей за изображения с качество като за печат**

- Висока плътност на пикселите за най-рязко и детайлно изображение на фотографии
- Показване с всички отчетливи цветове на професионално отпечатаните снимки

### **Луксозен дизайн в допълнение към снимките ви**

- Изящни материали и покритие придават допълнителна стойност на вашите снимки
- Автоматична ориентация на снимките в портретен или пейзажен режим

### **Лесно разглеждане и подреждане на цифровите ви фотографии**

- Възпроизвеждайте слайдшоу, единични снимки и миниатюри или показвайте часовника
- Разглеждане и подреждане на снимки в карти с памет или във вътрешната памет
- Създавайте албуми, слайдшоу и подреждайте цифровите си фотографии
- Завъртане, мащабиране, отрязване, маскиране и добавяне на ефекти към снимките

### **Просто и интуитивно обслужване и значителни удобства**

- USB връзка за лесно прехвърляне на снимки от компютъра ви
- Работят от мрежата или захранвани безжично с акумулаторна батерия
- Автоматично включване и изключване на дисплея в зададени часове с цел пестене на

# PHILIPS

## Акценти

### Дисплей с висока раздел. способност

Най-добрият екран с висока разделителна способност изобразява вашите скъпоценни снимки със същите реалистични детайли и живи цветове, както висококачествените отпечатани фотографии.

### Ярки и живи цветове

Пълноцветният дисплей показва най-добре вашите снимки с живи и реалистични цветове, като възпроизвежда същия пълен диапазон от цветове, както професионално отпечатаните фотографии.

### Качествен дизайн и материали

Висококачественият дизайн и изящните материали включват стабилна стилна стойка, стилна рамка и задълбочено външно оформление, които създават представа за стойност и изтънчен вкус, добавяйки блясък към показваните на фото дисплея снимки.

### Автоматична ориентация

Автоматичното определяне на портретна/пейзажна ориентация на снимките се извършва от датчик, който разпознава ориентацията на фото дисплея и показва всяка снимка в необходимия режим.

### Различни режими на гледане

Гъвкавите режими на дисплея ви дават свобода да показвате фотографиите си една

по една или в режим на миниатюри за бързо и лесно търсене, както и да създадете слайдшоу от най-ценните си фотографии.

### Диспечер на карти с памет

Диспечерът на карти с памет е комплект от два вградени четеща на карти с памет и функционален софтуер за разглеждане, редактиране, съхраняване и подреждане на снимките в картите с памет с лекота и наведнъж - всичко това без компютър. Той включва два слота за карти с памет: единият приема карти Compact Flash I (CF), а другият - карти Secure Digital Card (SD), карта SDHC, Multimedia Card (MMC), xD card, Memory Stick (MS), MS pro, MS Duo и MS Pro Duo (с адаптер), Micro SD карта и Mini SD карта (с адаптер). И двата работят като допълнително пространство в паметта - все едно, че са част от вътрешната памет на фото дисплея.

### Интелигентен албум

Интелигентният албум ви позволява да създавате и подреждате албуми, както и да определяте и настройвате ефекти за преходи във вашето слайдшоу от снимки.

### Съветник за фотоефекти

Съветникът за фотоефекти е лесна за използване функция, която ви дава възможност да завъртате, увеличавате,

отрязвате и дори да преобразувате цветовете на снимката до черно-бяло или сепия директно на фото дисплея.

### Лесна връзка по USB

В устройството е вграден USB съединител за лесно и бързо изтегляне на фотографии от компютър.

### Работят с вградена батерия и от мрежата

Захранването от електрическата мрежа или от вградената батерия ви дава избор при използване на вашия фото дисплей от контакта или безжично с вградената акумулаторна батерия.

### Захранване SmartPower

С таймера си PhotoFrame може да се включва и изключва в избрани от вас часове, като се намалява разходът на енергия с цел опазване на околната среда и спестяване на до една трета от разходите на PhotoFrame за електроенергия. Трите програмируеми времеви отрязъка в работни дни и един такъв в почивни дни ви осигуряват гъвкавост в съответствие с личния ви график.



Lead Free

# Спецификации

## Картина/дисплей

- Ефективна зона на гледане: 169,6 x 111,7 мм
- Разделителна способност: 800 x 480 пиксела (видима площ 680 x 480)
- Зрителен ъгъл: при C/R > 10, 120° (хор.) / 110° (верт.)
- Живот, до 50% яркост: 20000 ч
- Яркост: 300 cd/m<sup>2</sup>

## Възможности за свързване

- USB: Към компютър

## Носители за съхранение на данни

- Типове карти с памет: Compact Flash type I, Memory Stick, Memory Stick Pro, Карта Multimedia Card, Secure Digital (SD), xD карта
- Капацитет на вградената памет: 110 до 150 снимки

## Удобство

- Четец на карти: Вграден (2x)
- Поддържан формат на фотографии: JPEG снимка (в DCF структура), До 12 мегапиксела
- Поддържа разполагане: Пейзажно, Портретно, Автоматична ориентация според снимката
- Бутони и регулатори: 2 бутона, 5-позиционен мини джойстик
- Режим възпроизвеждане: Преглед в цял екран, Слайдшоу, Преглед като миниатюра
- Подреждане на албуми: Създаване, Изтриване, Редактиране, Преименуване
- Фото ретуш: Копиране, Изтриване, Завъртане, Изрязване, Преместване
- Фотоефекти: Черно-бяло, Рамки, сепия
- Подреждане в слайдшоу: Създай слайдшоу, Изтрий слайдшоу, Преименувай слайдшоу
- Настройки за слайдшоу: Колаж (една картина), В случаен ред, В последователност, Ефект при преход
- Фон на екрана: Черен, бял, Сиво
- Функция за настройка: Регулиране на яркостта, Език, Състояние, Автоматично вкл./изкл. в ден от седмицата / в уикенда, Звуков сигнал вкл./изкл., Сверяване на час и дата, Дисплей-часовник вкл./изкл., Напомняне за събития с функция "дрямка", Източник на снимки

- Състояние на системата: Ниво на батерията, Версия на фирмуера, Източник на електрозахранване, Оставаща памет
- Състояние на свързания носител: Свързан носител, Оставаща памет
- Езици на екранното меню: Английски, Френски, Немски, Италиански, Японски, Руски, опростен китайски, Испански
- Съвместимост с Plug & Play: Windows 2000/XP или по-нова
- Одобрения от регулаторните органи: BSMI, C-Tick, CCC, CE, FCC, GOST, PSB, UL, VCCI
- Регулируема стойка: Въртящ се, С регулируем наклон
- За монтиране на стена/таван: Готов за стенен монтаж
- Други удобства: Съвместим със заключване "Кенсингтън"

## Акcesoари

- Акcesoари в комплектацията: AC-DC адаптер, Ръководство за потребителя и компютърен софтуер на компактдиск, Ръководство за бърз старт, Стойка, USB кабел, Комплект за стенен монтаж
- Допълнителни акcesoари: Сменяеми рамки

## Размери

- Габарити на апарата със стойката (Ш x В x Д): 260 x 199 x 108 мм
- Тегло: 0,97 кг
- Температурен диапазон (работен): 0°C до 45°C
- Температурен диапазон (съхранение): от -20°C до 60°C

## Мощност

- Мощност на потребление: (Включена система и зареждане на батерията) 12 W
- Време на работа на батерии: 1\* ч
- Светодиоден индикатор за батерии: Зареждане - мигане
- Светодиоден индикатор на захранването: Включено - синьо
- Поддържан режим на захранване: Захранване от мрежата, Захранване от батерии



Дата на издаване  
2019-04-17

Версия: 3.0.12

12 NC: 8670 000 26528  
EAN: 87 12581 30996 1

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Времето на работа на батериите зависи от температурата, нивото на яркост и вида на работата.