

Philips
sistema docking con
altoparlanti

per iPod/iPhone

AD200



Ascolta la musica dal tuo iPod/iPhone

Sulla tua scrivania o dove vuoi, questa incredibile base docking con altoparlanti offre un audio cristallino che riempie i tuoi spazi.

Audio nitido come cristallo

- Altoparlanti al neodimio per un audio perfettamente bilanciato
- Sistema di altoparlanti Bass Reflex per bassi potenti e più corposi

Goditi la tua musica preferita

- Ascolta e ricarica contemporaneamente il tuo iPod/iPhone
- Ingresso AUX per il tuo lettore musicale portatile MP3

Elegante e compatto

- Design compatto per tutti gli spazi e gli stili

PHILIPS
sense and simplicity

In evidenza

Altoparlanti al neodimio

Il neodimio è il miglior materiale per la creazione di potenti campi magnetici che garantiscono un'elevata sensibilità dei voice coil, un'eccezionale risposta dei bassi e una qualità del bilanciamento perfetta.

Design compatto

Design compatto per tutti gli spazi e gli stili

Ingresso AUX



Ingresso AUX per il tuo lettore musicale portatile MP3

Sistema altoparlanti Bass Reflex



Sistema che garantisce bassi profondi grazie al sistema di altoparlanti in box. Si differenzia dal



sistema tradizionale grazie all'aggiunta di un bass pipe allineato acusticamente al woofer per ottimizzare il roll-off delle basse frequenze del sistema. Come risultato si ottengono bassi più profondi, più controllati e con minore distorsione. Il sistema funziona mediante la risonanza della massa d'aria nel bass pipe che lo fa vibrare come un woofer tradizionale. Insieme alla risposta del woofer, il sistema estende l'audio alle basse frequenze per creare una nuova dimensione di toni bassi estremamente profondi.

Utilizza e ricarica il tuo iPod/iPhone



Ascolta la tua musica preferita in formato MP3 mentre carichi il tuo iPod/iPhone. La base docking ti consente di collegare il tuo dispositivo portatile direttamente al sistema di intrattenimento docking per ascoltare i tuoi brani musicali preferiti con un audio di qualità superiore e di ricaricare il tuo iPod/iPhone durante il funzionamento, così da poter ascoltare la musica senza doverti preoccupare dello stato di carica della batteria. Il sistema di intrattenimento docking carica automaticamente il dispositivo portatile quando quest'ultimo è inserito.

Specifiche

Compatibilità con iPhone

- Compatibile con: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Compatibilità con iPod

- Compatibile con: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod nano, iPod nano 1a generazione, iPod nano 2a generazione, iPod nano 3a generazione, iPod nano 4a generazione, iPod nano 5a generazione, iPod nano 6a generazione, iPod touch, iPod touch 2a generazione, iPod touch 2a generazione 8/16/32 GB, iPod con display a colori, iPod 5a generazione

Suono

- Impianto audio: stereo
- Controllo del volume: su/giù
- Potenza in uscita: 4 W RMS

Connettività

- Link MP3: Ingresso stereo da 3,5 mm

Altoparlanti

- Driver altoparlanti: Magneti in neodimio
- Altoparlante migliorato: sistema di altoparlanti Bass Reflex

Assorbimento

- Alimentazione: 100 - 240 V CA, 50/60 Hz

Dimensioni (lpxa)

- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 28,5 x 8,5 x 11,1 mm
- Dimensioni prodotto (L x A x P): 185 x 64 x 94 mm
- Senti il richiamo dell'audio: 0,43 Kg
- Peso lordo: 0,56 Kg
- Quantità scatole principali: 4
- Peso scatola principale: 2,52 Kg

Funzioni utili

- Dispositivo di ricarica: iPhone, iPod

Accessori

- Adattatore CA/CC: 110 V-220 V



Data di rilascio
2013-01-20

Versione: 2.1.4

12 NC: 8670 000 78543
EAN: 87 12581 60884 2

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* Per utilizzare le funzionalità del telefono con altoparlante è necessario utilizzare l'iPhone