



Philips
Digital PhotoFrame

7"

Multimedia 4:3-billedformat

SPF2007



"...det havde du da virkelig ikke behøvet!"

Genoplev de uforglemmelige ansigter og øjeblikke med denne PhotoFrame. Denne ramme er designet både bruger- og miljøvenligt. Når du nyder dine fotos, kan du være sikker på, at du har truffet det rigtige valg for miljøet.

Skærm i topkvalitet giver en utrolig billedoplevelse

- imagEn Pro til skarpe og levende farver
- 4:3 formatforhold giver optimal uforvrænget visning
- Føj ny glød til gamle minder med RadiantColor

Enkel, intuitiv betjening og fantastisk komfort

- Automatisk diasshow fra USB eller hukommelseskort
- Automatisk retning af fotos, så de passer til lodret eller stående visning
- Hav det sjovt med collager: Vis flere fotos på en gang

Miljøvenligt design

- Miljøvenlige Photoframe
- Tænder/slukker automatisk skærmen på et angivet tidspunkt, så der spares strøm

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikationer

Billede/display

- Betragtningvinkel: @ C/R > 10, 120° (V)/100° (L)
- Levetid til 50 % lysstyrke: 20.000 t
- Billedformat: 4:3
- Panelopløsning: 800 × 600
- Lysstyrke: 250 cd/m²
- Kontrastforhold (typisk): 300:1

Tilslutningsmuligheder

- USB: USB 2.0-vært, USB 2.0-slave

Lagringsmedie

- USB: USB-flash-drev
- Hukommelseskort: Compact Flash type I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimediakort, xD Card, Memory Stick, Memory Stick PRO, Memory Stick Duo™ (via adapter), MS Pro Duo™ (via adapter)
- Indbygget hukommelseskapacitet: 512 MB (til 500 HD-fotos)

Komfort

- Kortlæser: Indbygget (2×)
- Understøttet fotoformat: Op til 10 MB JPEG-filer, Op til 20 megapixel, JPEG-foto
- Understøttede videoformater: MotionJPEG, .AVI
- Understøttet baggrundsmusik: MP3
- Knapper og reguleringer: 3 knapper, 4-vejs navigationstast og Enter
- Afspilningstilstand: Gennemse fuld skærm, Diasshow, Gennemse miniaturer
- Administration af album: Skab, Slet, Redigér, Omdøb
- Fotoredigering: Kopier, Slet, Rotér, Zoom og beskær
- Indstillinger for diasshow: Tilfældig, Sekventiel, Overgangseffekt, Collage (flere billeder)
- Opsætningsfunktion: Automatisk lysstyrkeregulering, Sprog, Diasshow, Status, Automatisk til/fra, Bip til/fra, Angiv klokkeslæt og dato, Fotokilde, Aktiver/deaktiver visning af ur, Event-påmindelse med slumre
- Systemstatus: Firmwareversion, Resterende hukommelse
- Status for tilsluttede medier: Tilsluttet medie, Resterende hukommelse
- Myndighedsgodkendelser: CE, GOST, Schweiz, C-Tick
- Placering: Automatisk retning af foto, Landskab, Portræt
- Sprog for visning på skærm: Dansk, Spansk, Tysk, Fransk, Italiensk, Hollandsk, Dansk, Portugisisk, Russisk, Forenklet kinesisk
- Fotoeffekter: Sort og hvid, Sepia
- Plug and Play-kompatibilitet: Windows Vista,

- Windows 2000/XP eller nyere, Mac OS X
- Baggrundsskærm: Sort, Hvid, Grå, Automatisk tilpasning
- Andet udstyr: Kompatibel med Kensington-lås

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: AC/DC-adapter, Lynhåndbog, USB-kabel, Brugervejledning på CD-ROM
- Brugervejledning: Arabisk, Tjekkisk, Dansk/norsk, Hollandsk, Dansk, Finsk, Fransk, Tysk, Græsk, Italiensk, Malajisk, Polsk, Portugisisk, Russisk, Forenklet kinesisk, Spansk, Svensk, Traditionelt kinesisk, Tyrkisk

Dimensioner

- Apparatets mål inklusive stander (B x H x D): 206,4 x 139,3 x 103 mm
- Vægt: 0,345 kg
- Temperaturinterval (drift): 0-40 °C
- Temperaturinterval (opbevaring): -20 til 70 °C

Strøm

- Strømforsyning: 100-240 VAC, 50/60 Hz
- DC-udgang Volt: 9 V
- DC-udgang Ampère: 1 A
- Strømforbrug: (System tændt) 5,6 W
- Understøttet strømtilstand: Vekselsstrøm

Emballagens mål

- Mål på emballage (B x H x D): 22,5 x 19 x 9 cm
- Nettovægt: 0,6 kg
- Bruttovægt: 0,95 kg
- Taravægt: 0,35 kg
- EAN: 87 12581 49571 8
- Antal medfølgende produkter: 1
- Emballagetype: Emballage
- Mål på emballage (B x H x D): 8,9 x 7,5 x 3,5 tomme
- Bruttovægt: 2,094 lb
- Nettovægt: 1,323 lb
- Taravægt: 0,772 lb

Yderemballage

- Ydre indpakning (L x B x H): 23,4 x 19 x 19,8 cm
- Nettovægt: 1,2 kg
- Bruttovægt: 2,1 kg
- Taravægt: 0,9 kg
- GTIN: 1 87 12581 49571 5
- Antal forbrugeremballager: 2
- Bruttovægt: 4,630 lb
- Ydre indpakning (L x B x H): 9,2 x 7,5 x 7,8 tomme
- Nettovægt: 2,646 lb
- Taravægt: 1,984 lb

Vigtigste nyheder

imagEn Pro

Den unikke Philips imagEn-forbedringsteknologi analyserer automatisk dine fotos til den korrekte farve og justerer, så der opnås optimal kontrast. imagEn Pro er en mere avanceret billedforbedringsteknologi, der har de 3 essentielle elementer fra imagEn, så der opnås større farvenøjagtighed, farvedybde og stærk kontrast. Herudover tilbyder imagEn Pro forbedret hudfarve, skarpere billeder og flimmerfri fotovisning, hvilket er meget vigtigt for stillbilleder.

4:3 perfekt rammeforhold

Philips digitale PhotoFrame™ sikrer, at dine fotos vises i forholdet 4:3, hvilket giver den bedste visning.

RadiantColor

RadiantColor er en eksklusiv Philips-teknologi til visning af mindre fotos i det optimale 4:3 billedformat, der strækker farverne i kanterne ud på et foto, der ikke fylder hele skærmen, til siderne på skærmen, så sorte bjælker og forvrængning af billedformatet fjernes.

Automatisk diasshow

Automatisk diasshow starter fra alle USB-enheder eller hukommelseskort, så du ikke skal bruge tid på at kopiere billeder til PhotoFrame.

Automatisk retning

Automatisk genkendelse af vandret/stående format aktiverer en sensor, som registrerer retningen på PhotoFrame™ og viser hvert foto i den korrekte retning.

Collage med flere fotos

Det er en diasshoweffekt for at vise fotos i en collage, som automatisk og tilfældigt sætter forskellige fotos sammen for at undgå kedelige kanter, der kan være resultatet af fotos, der er mindre end skærmens størrelse.

Miljøvenlige Photoframe

Philips PhotoFrame er designet og fremstillet i overensstemmelse med vores principper for EcoDesign for at minimere den samlede miljømæssige påvirkning via et sænket strømforbrug, fjernelse af farlige stoffer, lavere vægt, mere effektiv emballage og bedre mulighed for genanvendelse.

SmartPower

En timer slukker og tænder PhotoFrame på det tidspunkt, du vælger. Det reducerer energiforbruget for miljøets skyld og du sparer op til en tredjedel af energiomkostningerne på PhotoFrame.



Udgivelsesdato
2009-12-21

Version: 3.3.2

12 NC: 8670 000 55182
EAN: 87 12581 49571 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com