

Philips Streamium
Hi-Fi-system med Wi-Fi-
komponent



Streamium



MCI730

Lidenskap for lyd

Stream musikk trådløst fra PC/Mac og Internett

Med Philips Streamium-Hi-Fi-systemet med Wi-Fi-komponent kan du streame musikk fra PC/MAC eller spille av CD, MP3 eller FM- og Internett-radio. I tillegg kan du glede deg over enkel navigering på den intuitive berøringsskjermen med farger.

Ubegrenset lyttefornøyelse – trådløst

- Trådløs streaming av musikk og bilder fra PC/MAC
- Tusenvis av gratis Internett-radiostasjoner
- Spiller av MP3/WMA-CD, CD og CD-RW
- USB Direct for avspilling av musikk i MP3- og WMA-format
- Avspilling av iTunes-musikk
- FM-radio

Enkel navigering og kontroll

- Fjernkontrollen gjør navigeringen enkel
- Berøringsskjerm for enkel navigering

Kvalitetslyd

- 2 x 50 W RMS Hi-Fi-lyd med digital forsterker i klasse D

Klar til å koble til

- Fungerer med bredbåndstilkobling hjemme og Wi-Fi-ruter



PHILIPS

sense and simplicity

Høydepunkter

Gratis Internett-radiostasjoner



Streamium kommer med tusenvis av gratis Internett-radiostasjoner. Nå kan du holde deg oppdatert på alle typer musikk over hele verden. Koble Streamium til Internett, og lytt til favorittprogrammene på lydsystemet ditt uten å slå på datamaskinen.

Spiller av MP3/WMA-CD, CD og CD-RW



Med teknologi for lydkomprimering kan store digitale musikkfiler reduseres opptil ti ganger i

størrelse uten at lyd kvaliteten reduseres nevneverdig. MP3 og WMA er to av komprimeringsformatene som gjør at du kan glede deg over en verden av digital musikk på Philips-spilleren din. Last ned MP3- eller WMA-låter fra autoriserte musikkwebområder på Internett, eller lag dine egne MP3- eller WMA-musikkfiler ved å rippe lyd-CDer og overføre dem til spilleren.

Fjernkontroll



Kontroller alle funksjonene til Philips Hi-Fi-anlegget fra sofaen. Søk etter, naviger i og spill av musikken raskt og enkelt. Med direkteknapper som Hjem og Favoritt, får du rask tilgang til hovedskjermen og favorittstasjonen på Internett, eller du kan streame musikk fra PCen/MAC-maskinen og Internett trådløst. Du sitter med Hi-Fi-kontrollsenteret i hånden.

Berøringsskjerm



Med en berøringsskjerm kan du styre enheten ved ganske enkelt å trykke på knappene på skjermen i stedet for å trykke på fysiske knapper på enheten. Bare slå på enheten, så vises grensesnittet med berøringsskjermen på LCD-skjermen med alle kontrollalternativene for enheten. Berøringsskjermen kombinerer LCD-skjermteknologien med trykksensorer og en kraftig digital mikroprosessor. Når du trykker på et bestemt punkt på skjermen med fingeren, sendes det aktuelle signalet til prosessoren, og kommandoen utføres umiddelbart.

Spesifikasjoner

Lydavspilling

- Komprimeringsformat: MP3, WMA, ikke DRM AAC (m4A)
- Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB-flashstasjon
- Internett-radio
- Platelegg: Skuff
- Avspillingsmodus for PC-link: MP3-streaming via nettverk, Wi-Fi trådløs tilkobling
- USB Direkte-modi: Play/pause, Forrige/neste, Stopp
- Modi for plateavspilling: Hurtig forover/bakover, Neste/forrige, sporsøk, Gjenta avspilling
- ID3 Tag-støtte
- MP3-bithastigheter: 8–320 kbps og VBR
- WMA-bithastigheter: opptil 192 kbps, CBR/VBR

Lyd

- Equalizer-innstillinger: Nøytral, Jazz, Pop, Rock
- Lydforbedring: Klasse D digital forsterker, dynamisk bassforsterking (DBB), Equalizer, Diskant- og basskontroll
- Volumkontroll: Volumkontroll opp/ned
- Utgangseffekt (RMS): 2 x 50 W

Høytalere

- Hovedhøytaler: 2-veis

Tuner/mottak/overføring

- Automatisk digital søking
- Tunerbånd: FM Stereo

Tilkoblingsmuligheter

- Andre tilkoblinger: Ethernet
- Hodetelefon: 3,5 mm
- Trådløse tilkoblinger: Trådløst LAN (802.11g), Trådløst LAN (802.11b)
- Trådløs Universal Plug and Play: Aktivert
- Kablet LAN: Ethernet (RJ 45) 1 x
- Kryptering/sikkerhet: WEP 128-bits, WEP 64-bits, WPA, WPA2, WPS-PBC, WPS-PIN
- Antenne: FM dipol

- Lydtilkoblinger: Analog audio inn (V/H), 3,5 mm stereolinjeinngang – MP3-kobling
- Drift: 220–240 V

Anvendelighet

- Skjermtype: LCD
- Bakbelysning
- Bakbelysningsfarge: Hvit
- Visningspråk på skjermen: Engelsk, Nederlandsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Spansk, Portugisisk, Svensk
- Eco Power-standbymodus: 1 watt
- Hodetelefonkontakt
- Klokke: På hovedskjerm, Internett-tid
- Alarmer: Summealarm, Sleep timer
- Skjermb forbedringer: Lysstyrkekontroll, Berøringsskjermkontroll
- Indikasjoner: DIM-modus
- Fjernkontroll: 1-veis

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Nettledning, FM-antenne
- Batterier: 2 AAA-batterier
- CD-ROM: CD-ROM med medieleser, videoopplæring og håndbøker
- Hurtigstart-guide: Engelsk, fransk, spansk, italiensk, nederlandsk, tysk, svensk, finsk, norsk, dansk, portugisisk, russisk, polsk
- Fjernkontroll: 1-veis fjernkontroll
- Brukerhåndbok: Engelsk, fransk, spansk, italiensk, nederlandsk, tysk, svensk, finsk, norsk, dansk, portugisisk, russisk, polsk
- Garantikort: Garantikort

Mål

- Produktmål (BxDxH): 245 x 255 x 168 mm
- Vekt, apparat: 8,6 kg

Bilde/skjerm

- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 3,5 tommer

Drift

- Strømforsyning: 200-240 V, 50 Hz



Utgivelsesdato
2013-01-27

Versjon: 8.0.12

12 NC: 8670 000 58365
EAN: 87 12581 51768 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com