



Philips
dockningshögtalare

för iPod/iPhone

AD440



Lyssna på musik på din iPod/iPhone

Med inbyggda basreflexhögtalare ger det här dockningssystemet djup, fyllig bas och kraftfullt ljud. Med den smarta dockningsstationen kan du ladda din iPod/iPhone utan att ta bort dess skyddshölje.

Kristallklart ljud

- Basreflexhögtalarsystem som ger ett djupt och kraftfullt ljud
- Avskärmningsteknik för blockering av mobiltelefonstörning
- Total uteffekt på 8 W RMS

Lyssna på din favoritmusik

- Spela upp ljud från och ladda din iPod/iPhone samtidigt
- MP3 Link för uppspelning av bärbar musik

Avancerad mångsidighet

- Docka alla iPod/iPhone till och med om den ligger i fodralet
- Nät- eller batteridrivna för flexibel placering
- Kompakt design – passar var som helst och vem som helst

PHILIPS

Specifikationer

iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod Classic, iPod Mini, iPod nano, 1:a generationen, iPod nano, 2:a generationen, iPod nano, 3:e generationen, iPod nano, 4:e generationen, iPod nano, 5:e generationen, iPod nano, 6:e generationen, iPod Touch, iPod touch, 2:a generationen, iPod touch, 3:e generationen, iPod touch, 4:e generationen

iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Ljud

- Ljudsystem: stereo
- Volymkontroll: upp/ned
- Uteffekt: 8 W RMS

Anslutningar

- MP3 Link: 3,5 mm stereoanslutning



Effekt

- Strömförsörjning: 100-240 V, AC 50/60 Hz
- Batterityp: AA/LR6 Alkaline
- Antal batterier: 4

Tillbehör

- AC/DC-adapter

Bekvämlighet

- Laddningsenhet: iPod, iPhone

Mått

- Produktmått (B x D x H): 264 x 74 x 94 mm
- Förpackningens mått (B x D x H): 354 x 108 x 127 mm
- Produktvikt: 0,9 kg
- Vikt inkl. förpackning: 1,4 kg

Funktioner

Basreflexhögtalare



Basreflexhögtalare ger en djup bas från kompakta högtalarlådor. De skiljer sig från vanliga högtalarlådor genom att en baskanal är akustiskt förbunden med woofern för att få en lågfrekvent uteffekt från systemet. Resultatet blir en djupare kontrollerad bas och mindre distorsion. Det fungerar genom att luftmassan i baskanalen fås att vibrera som i en konventionell woofer för att på så sätt skapa resonansen. Tillsammans med gensvaret från woofern skapas lågfrekventa ljud och du kan uppleva nya djupa basljud.

MP3 Link



MP3 Link-anslutningen möjliggör direktuppspelning av MP3-innehåll från bärbara mediaspelare. Du kan njuta av din favoritmusik med ljudsystemets enastående ljudkvalitet. Dessutom är MP3 Link också mycket praktiskt eftersom du bara behöver ansluta din bärbara MP3-spelare till ljudsystemet.

Docka iPod/iPhone i fodralet



Smart utformad, fjäderbelastad dockningsport som passar alla iPod och iPhone, utan specialadapter. Dessutom fungerar den även med de flesta slags fodral på – docka bara din iPod eller iPhone som den är. Nu kan du verkligen njuta av musiken utan krångel.



Publiceringsdatum
2016-09-20

Version: 1.0.3

12 NC: 8670 000 95728
EAN: 87 12581 66136 6

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com