

Philips  
Unidade Interna

DVD  
20x Gravador

SPD6005BD



# Grave e identifique os seus DVDs com uma única unidade

O seu disco, o seu projecto. Para quê escrever à mão quando pode criar uma etiqueta profissional que reflecte as suas memórias.

## Testemunhe a mais recente tecnologia

- Unidade com a função LightScribe
- Gravador de camada dupla para suportes DL +R e -R
- Compatível com formato DVD-RAM

## Desempenho superior

- Capacidade de armazenamento de 8,5 GB, num disco de um só lado, de camada dupla
- Velocidade de escrita surpreendente de 20x

## Extrema fiabilidade e robustez

- A calibração dinâmica mantém a qualidade de escrita a alta velocidade
- Regravação segura e fiável com a Ligação Linear

## Comodidade

- Gravador de CD e DVD e impressora num só dispositivo
- Plug & Play para uma instalação mais fácil
- Basta rodar o disco e etiquetar com 3 passos manuais
- Formato Duplo

**PHILIPS**  
sense and simplicity

Unidade Interna  
DVD 20x Gravador

## Especificações

### Velocidade de Gravação

- **CD-R:** 48X (7200KB/seg.)
- **DVD+R:** 20X (27000KB/seg.)
- **DVD+R DL:** 16X (21600KB/seg.)
- **DVD-R:** 20X (27000KB/seg.)
- **DVD-R DL:** 12X (16200KB/seg.)
- **DVD-RAM:** 12X (16200KB/seg.)

### Velocidade de Regravação

- **CD-RW:** 24X (3600 KB/seg.) por CAV
- **DVD+RW:** 8X (10800 KB/seg.) por CLV
- **DVD-RW:** 6X (8100 KB/seg.) por CLV

### Velocidade de Leitura

- **Tempo de acesso:** 160 ms
- **Tamanho da memória intermédia:** 2 MB
- **CD-R:** 48X (7200 KB/seg.) por CAV
- **DVD-ROM:** 16X (21600 KB/seg.) por CAV
- **DVD-RAM:** 5x (6750 KB/seg.) por PCAV

### Conectividade

- **Interface:** Interface IDE (ATAPI)
- **Outras ligações:** Entrada DC 12 V, Conector da interface IDE, Ponte para selecção Master/Slave, Saída analógica áudio Esquerda/Direita, conector de corrente CC, Saída áudio digital

### Comodidade

- **Facilidade de Instalação:** Plug & Play

### Acessórios

- **Acessórios Incluídos:** 4 parafusos de montagem, CD-ROM com software + manual, Discos

LightScribe, Guia de instalação rápida, Manual do Utilizador

### Requisitos do Sistema

- **Espaço do disco rígido:** 650 MB
- **sistema operativo do PC:** Windows® Vista, XP, 2000 SP4, ME, NT, 98 SE
- **Processador:** UCP Pentium 4 1,3 GHz ou Superior
- **memória RAM:** 128 MB

### Especificações Técnicas

- **Humidade:** 15 - 80% HR (sem condensação)
- **Limites de temperatura em funcionamento:** 5 - 50 °C
- **Normas de segurança:** EN60950, EN60825, UL1950
- **Normas EMC:** EN55022, EMS55024, FCC Parte 15
- **Limites de temperatura arrumado:** -40 - 65 °C

### Embalagem exterior

- **Peso bruto:** 9,72 kg
- **Embalagem exterior (C x L x A):** 48 x 47 x 22 cm
- **Peso líquido:** 8,82 kg
- **Tara:** 0,9 kg

### Dimensões da embalagem

- **Dimensões da embalagem (L x A x P):** 22,8 x 20,5 x 9,1 cm
- **Peso bruto:** 1,097 kg
- **Peso líquido:** 0,882 kg
- **Tara:** .215 kg

SPD6005BD/10

## Produtos em destaque

### LightScribe

A Etiquetagem Directa em Disco LightScribe deixa os marcadores e etiquetas no passado! Basta virar o CD ou DVD gravável/regravável com o revestimento especial, voltar a introduzi-lo na unidade e "gravar" etiquetas fantásticas com o aspecto e qualidade das suaves etiquetas profissionais. Pode misturar texto e gráficos personalizados utilizando o software fornecido e pode mesmo adicionar posteriormente elementos à etiqueta. Isso faz com que seja mais fácil do que nunca encontrar os ficheiros arquivados de filmes, música, fotografias e dados.

### Calibração dinâmica

A calibração dinâmica otimiza a qualidade de escrita em DVD nas unidades DVD+RW de alta velocidade.

### Gravador de formato duplo em +/- DL

Nova unidade de gravação em suportes de camada dupla +R e -R 8,5 GB

### Gravador e Impressora num só

A tecnologia LightScribe acrescenta a função de impressão de etiquetas ao seu gravador de CD e DVD.

### Plug & Play

O Plug & Play permite-lhe instalar e adicionar um novo componente e colocá-lo em funcionamento sem ter de efectuar qualquer instalação ou análise técnica complicada.

### Ligação linear

A Ligação Linear impede a perda de discos por erros de gravação

### Capacidade de armazenamento de 8,5 GB

Armazene 8,5 GB de dados ou 4 horas de vídeo de qualidade de DVD num único disco de um só lado, de camada dupla.

### DVD-RAM

Suportando o formato DVD-RAM, este produto é uma unidade multigravação compatível com todos os formatos de CD e DVD.

### Velocidade de escrita de 20x

Com a mais recente tecnologia, esta unidade atingiu a velocidade máxima de escrita de 20x, o que a torna a unidade mais rápida e estável do mundo.



Data de publicação  
2009-01-22

Versão: 2.0.3

12 NC: 8670 000 36223  
EAN: 87 12581 38848 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)