



Philips
PhotoFrame personlig

8 tums LCD-skärm

Höjd-/breddförhållande 4:3

8FF3WMI



Dela dina minnen trådlöst

Hur många foton har du i din dator? Vi vet att du har massor! Med Philips trådlösa digitala PhotoFrame™ kan du titta på hela din fotosamling i datorn – antingen i ett trådlöst streamingläge eller i överföringsläge.

Titta på alla dina fotosamlingar trådlöst

- Streama och visa alla foton på datorn trådlöst
- Överför foton trådlöst via programvara med enkla dra och släpp-funktioner

Enkel, intuitiv hantering och fantastisk bekvämlighet

- Två klick för att installera trådlös PhotoFrame-anslutning
- Automatisk orientering för att passa stående eller liggande läge
- Ha skoj med kollage: visa flera foton i en vy
- Spara energi med automatisk nedtoning när omgivande ljus känns av

Visning av bästa kvalitet för utskriftsliknande bilder

- imagen Pro för skarpare och levande färger
- Kasta nytt sken över gamla minnen med RadiantColor
- Höjd-/breddförhållande på 4:3 för optimal, störningsfri visning

PHILIPS
sense and simplicity

Funktioner

WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Wi-Fi Protected Setup är det enklaste och säkraste sättet att upprätta den trådlösa anslutningen mellan din trådlösa PhotoFrame och din trådlösa router. Tryck bara på WPS-knappen på din trådlösa router och på WPS-knappen på din PhotoFrame så har du slutfört installationen.

Trådlös streaming av foton

Med en PhotoFrame som har funktioner för trådlös streaming av foton behöver du inte spara så många foton i själva PhotoFrame. Alla foton från din hemdator eller favoritbilder från internet streamas trådlöst till din PhotoFrame. Du kan enkelt bläddra bland bilderna på din PhotoFrame och behöver aldrig oroa dig över lagringsutrymmet på den.

PhotoFrame Manager - wireless

PhotoFrame Manager - wireless är en programvara för fotohantering som du kan använda till att visa, hantera och organisera dina album och foton. PhotoFrame Manager

fungerar med Windows XP och Windows Vista, Mac OS X och är kompatibel med iPhoto-programvara. Du kan också överföra dina foton trådlöst till din trådlösa PhotoFrame med hjälp av enkla dra och släpp-funktioner – det är verkligen så enkelt!

imagen Pro

Philips unika bildförbättringsteknik analyserar automatiskt dina foton och justerar färger för optimal kontrast. imagen Pro ger en mer avancerad bildförbättring inklusive de 3 viktigaste komponenterna från imagen för bättre färgåtergivning, färgdjup och smart kontrast. Förutom detta ger imagen Pro förbättrade hudfärger, skarpare bilder och flimmerfri bildvisning vilket är väldigt viktigt för stillbilder.

Automatisk orientering

Via en sensor känns fotoramens läge av och varje foto visas automatiskt korrekt i liggande eller stående format.

Collageeffekt för flera bilder

Det är en bildspelseffekt som visar bilder i collageformat. Olika bilder sammanställs automatiskt och slumpmässigt vilket gör att du slipper de trista kanter som kan uppstå om bilderna är mindre än skärmen.

RadiantColor

RadiantColor är Philips egen teknik för visning av små bilder i det optimala höjd-/breddförhållandet 4:3. Med hjälp av den här tekniken dras färgerna i bilder som är mindre än helskärmsskärmen ut på skärmen och på så sätt undviker du svarta fält och får ett störningsfritt höjd-/breddförhållande.

Smart Power Pro

Smart Power Pro är en sensor som aktiverar och avaktiverar PhotoFrame genom att känna av omgivande ljusförhållanden och på så sätt sparar energi för miljöns skull. Du kan spara upp till en tredjedel av energikostnaden för din PhotoFrame, och det bästa är att allt sker automatiskt!



Specifikationer

Bild/visning

- Synfältsvinkel: vid C/R > 10, 130° (H)/110° (V)
- Livslängd till 50 % ljusstyrka: 20 000 tim
- Ljusstyrka: 250 cd/m²
- Bildförhållande: 4:3
- Skärmupplösning: 800 x 600
- Kontrastförhållande (medel): 300:1

Anslutningar

- USB: USB 2.0-värd, USB 2.0-slav

Lagring

- Inbyggd minneskapacitet: 512 MB (för 2 000 foton)
- Minneskortstyper: Compact Flash typ I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimediakort, xD-kort, Memory Stick™, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo
- USB: USB-flashminne

Bekvämlighet

- Kortläsare: Inbyggt (2x)
- Bildformat som kan användas: JPEG-foton, Upp till 10 MB JPEG-filer, Upp till 20 megapixel
- Placeringar som kan användas: Automatisk fotoorientering, Liggande, Stående
- Knappar och kontroller: 3 knappar, 4-vägs navigeringsknapp & inmatning
- Uppspelningsläge: Bläddra i helskärm, Bildspel, Bläddra bland miniatyrbilder
- Hantera album: Skapa, Radera, Redigera, Byta namn
- Fotoredigering: Kopiera, Radera, Roter
- Fotoeffekter: Sepia, Strålände färger
- Bildspelsinställning: Slumpvis, I följd, Överföringseffekt, Collage (flera bilder)
- Konfigurera funktion: Justering av ljusstyrka, Språk, Bildspel, Status, Automatisk på/av, Pipljud på/av, Ställ in tid och datum, Aktivera/avaktivera klocka, Fotokälla
- Systemstatus: Programvaruversion, Återstående minne
- Status för anslutet medium: Anslutet medium, Återstående minne

- Myndighetsgodkännande: CE, GOST, Schweiz, UL/cUL
- Annan bekvämlighet: Fungerar med Kensington-lås
- OSD-språk (On-screen Display): Engelska, Spanska, Tyska, Franska, Italienska, Nederländska, Danska, Portugisiska, Ryska
- Systemkompatibilitet: Mac Os X, Wi-Fi-nätverk, 802.11 b/g, Windows Vista, Windows XP, med Wi-Fi

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Nätadapter, USB-kabel, Ställning, Snabbstartguide, CD-ROM med program + användarhandbok

Mått

- Apparatstorlek med stativ (B x H x D): 222,6 x 182,2 x 33,2 mm
- Vikt: 0,34 kg
- Temperaturintervall (drift): 0 °C till 40 °C
- Temperaturintervall (förvaring): -10 °C till 60 °C

Effekt

- Strömförsörjning: 100-240 VAC, 50/60 Hz
- Strömkälla: DC-utgång 9 V, 2 A
- Strömförbrukning: (System på) 5,09 W

Förpackningens mått

- Förpackningens mått (B x H x D): 27,8 x 22,9 x 10,7 cm
- Nettovikt: 0,883 kg
- Bruttovikt: 1,429 kg
- Taravikt: 0,546 kg
- EAN: 87 12581 41241 8
- Antal produkter som medföljer: 1
- Förpackningstyp: Kartong

Yttre kartong

- Yttre kartong (L x B x H): 29,9 x 24,8 x 24,8 cm
- Nettovikt: 1,766 kg
- Bruttovikt: 3,39 kg
- Taravikt: 1,624 kg
- GTIN: 1 87 12581 41241 5
- Antal konsumentförpackningar: 2



Publiceringsdatum
2009-11-11

Version: 4.0.5

12 NC: 8670 000 39024
EAN: 87 12581 41241 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com